Marlin 100 EFI

MANUAL DE SERVICIO





ADVERTENCIA

Este manual ha sido preparado por Selva principalmente para que lo empleen los concesionarios Selva y sus mecánicos cualificados al llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento y de reparación de los equipos Selva. Se ha escrito para adaptarlo a las necesidades de las personas que ya tienen un conocimiento básicos de los conceptos mecánicos y eléctricos y de los procedimientos inherentes al trabajo, porque sin tales conocimientos las reparaciones o el servicio del equipo podría dejar el equipo inseguro o inadecuado para la utilización.

Puesto que Selva sigue una política de mejora continua de sus productos, los modelos pueden diferir en detalles de las descripciones e ilustraciones dadas en esta publicación. Emplee sólo la última edición de este manual. Se notifica periódicamente a los concesionarios autorizados Selva sobre las modificaciones y cambios importantes en las especificaciones y procedimientos, y tales cambios se incorporan en las ediciones subsiguientes de este manual.

Información importante

Este manual contiene datos importantes indicados de la siguiente manera:

♠ El Símbolo de alerta significa DEBE PRESTAR ATENCIÓN A UN PROCEDIMIENTO YA QUE ESTÁ EN JUEGO SU PROPIA SEGURIDAD

▲ ADVERTENCIA El incumplimiento de las instrucciones de ADVERTENCIA puede causar graves lesiones e incluso la muerte al operador del aparato, a las personas a su alrededor o al técnico que inspeccione o repare el motor fueraborda. PRECAUCIÓN: La PRECAUCIÓN indica las precauciones especiales que debe observar para evitar dañar el motor fueraborda. NOTA:

La NOTA proporciona información clave que facilita o clarifica determinados procedimientos.

Contenido

Información general	GEN INFO
Especificaciones	SPEC 2
Ajustes y comprobaciones periódicas	CHK ADJ
Sistema de combustible	FUEL 4
Motor	Powr 5
Cola	LOWR 6
Soporte	BRKT 7
Sistemas eléctricos	ELEC 8
Localización de averías	? TRBL SHTG
Índice	

Información general

Cómo utilizar este manual	1-1
Formato del manual	1-1
Símbolos	1-2
Seguridad durante el trabajo	1-3
Prevención contra incendios	
Ventilación	
Protección personal	
Piezas, lubricantes y selladores	
Procedimientos de trabajo correctos	
Desmontaje y montaje	
Identificación	1_5
Modelo aplicable	
Número de serie	
Numero de Sene	1-3
Selección de la hélice	
Tamaño de la hélice	
Selección	1-6
Comprobaciones preliminares	
Comprobación del sistema de combustible	
Comprobación del nivel de aceite de motor	
Comprobación del nivel de aceite de la transmisión	
Comprobación de la batería	
Comprobación de la altura del motor fueraborda	
Comprobación de los cables del control remoto	
Comprobación del sistema de dirección	
Comprobación del funcionamiento del inversor y el acelerador	
Comprobación del funcionamiento de la unidad de elevación y trimado o	
motor	
Comprobación del interruptor de arranque del motor y del interruptor de	
hombre al agua	
Comprobación del chivato del agua de refrigeración	
Prueba de navegación	
Rodaje	
Después de la prueba de navegación	1-9

Información general

Cómo utilizar este manual


Formato del manual

El formato del presente manual ha sido diseñado para que los procedimientos de mantenimiento resulten claros y sencillos de comprender. Utilice la información que viene a continuación como guía para obtener un mantenimiento efectivo y de calidad.

- ① Las piezas se detallan en los diagramas de despiece y en las listas de componentes.
- ② Las especificaciones de los pares de apriete figuran en los diagramas de despiece y después del paso numerado con las instrucciones de apriete.
- ③ Los símbolos se utilizan para indicar aspectos importantes de un procedimiento, como por ejemplo el grado del lubricante y el punto de lubricación.
- ④ En las listas de componentes figuran los nombres y cantidades de las piezas, así como las dimensiones de los pernos y tornillos.
- ⑤ Los puntos de servicio referentes al desmontaje, comprobación y montaje se muestran en ilustraciones individuales para explicar el procedimiento pertinente.

NOTA:

Consulte los procedimientos de localización de averías en el Capítulo 9, "Localización de averías".




1-1 6D93G51

1

Símbolos

Los símbolos que se relacionan a continuación están diseñados para indicar el contenido de cada capítulo.

Información general



Especificaciones



Ajustes y comprobaciones periódicas



Sistema de combustible



Motor




Cola



Soporte




Sistemas eléctricos



Localización de averías




Los símbolos de ① a ⑥ indican datos específicos.



- (1) Herramienta especial
- ② Aceite o líquido especificado
- ③ Régimen especificado del motor
- 4) Par de apriete especificado

- (5) Medición especificada
- (6) Valor eléctrico especificado (resistencia, tensión, intensidad)

Los símbolos de ⑦ a ③ en un diagrama de despiece indican el grado de lubricante y el punto de lubricación.



- Aplicar aceite para motores fueraborda de 4 tiempos Selva
- Aplicar aceite para engranajes
- Aplicar grasa resistente al agua (grasa tipo A de Selva)
- Aplicar grasa de disulfuro de molibdeno
- Aplicar grasa anticorrosiva (grasa tipo D de Selva)
- Aplicar grasa resistente a las bajas temperaturas (grasa tipo C de Selva)
- (3) Aplicar grasa para inyectores

Los símbolos de 4 a 8 en un diagrama de despiece indican el tipo de sellador o compuesto obturante y el punto de aplicación.



- Aplicar Gasket Maker
- (5) Aplicar LOCTITE 271 (rojo)
- (6) Aplicar LOCTITE 242 (azul)

- ⑦ Aplicar LOCTITE 572
- Aplicar junta de silicona

6D93G51 1-2


Información general

Seguridad durante el trabajo

Para evitar un accidente o lesiones y para asegurar la calidad del servicio, siga los procedimientos de seguridad que se describen a continuación.


Prevención contra incendios

La gasolina es altamente inflamable. Mantenga la gasolina y los productos inflamables alejados de fuentes de calor, chispas y llamas.



Ventilación


El vapor de la gasolina y los gases de escape son más pesados que el aire y extremadamente tóxicos. La inhalación de grandes cantidades de estas sustancias puede provocar la pérdida del conocimiento y la muerte en un breve espacio de tiempo. Cuando realice pruebas de funcionamiento del motor en espacios interiores (p. ej., en un tanque de agua), verifique que se pueda mantener una ventilación adecuada.



Protección personal


Protéjase los ojos con gafas de seguridad durante todas las operaciones de perforación y rectificado que realice, o cuando utilice un compresor de aire.

Protéjase las manos y los pies mediante guantes de protección y calzado de seguridad cuando sea necesario.



Piezas, lubricantes y selladores

Para el mantenimiento o reparación del motor fueraborda utilice únicamente piezas, lubricantes y selladores genuinos de Selva o recomendados por Selva.



En condiciones normales, los lubricantes mencionados en el presente manual no deberían ser nocivos o peligrosos para la piel. No obstante, cuando trabaje con lubricantes debe observar las siguientes precauciones a fin de minimizar los riesgos.


- 1. Mantenga una higiene personal e industrial correcta.
- Cámbiese y lave la ropa tan pronto como le sea posible si se ha manchado con lubricantes.
- 3. Evite el contacto con la piel. Por ejemplo, no guarde un trapo sucio en el bolsillo.
- En caso de contacto con lubricantes o ropas manchadas de lubricante, lávese cuidadosamente las manos y cualquier otra parte del cuerpo con jabón y agua caliente.
- 5. Para protegerse la piel, aplíquese una crema protectora en las manos antes de trabajar en el motor fueraborda.

1-3 6D93G51

6. Debe disponer de paños limpios que no dejen pelusa para limpiar el lubricante que se haya derramado, etc.

Procedimientos de trabajo correctos Herramientas de mantenimiento especiales

Utilice las herramientas especiales recomendadas para evitar dañar las piezas. Utilice la herramienta correcta de la manera apropiada—no improvise.



Pares de apriete

Aplique los pares de apriete especificados en el manual. Cuando apriete tuercas, pernos y tornillos, apriete en primer lugar los de mayor tamaño; asimismo, empiece apretando los que están situados en el centro y continúe hacia fuera.

Piezas no reutilizables


Utilice siempre juntas, obturadores, juntas tóricas, pasadores de hélice, circlips, etc. nuevos cuando instale o monte los componentes.



S69J1060

Desmontaje y montaje

- 1. Utilice aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad durante el desmontaje.
- Aplique aceite de motor a las superficies de contacto de las piezas móviles antes de montarlas.



S69J1070

- Instale los cojinetes con la marca de identificación del fabricante en la dirección indicada en el procedimiento de instalación. Asimismo, asegúrese de lubricar abundantemente los cojinetes.
- 4. Aplique una capa fina de grasa resistente al agua en el borde y la periferia de la junta de aceite antes de la instalación.
- 5. Tras el montaje, compruebe que las piezas móviles funcionen con normalidad.

6D93G51 1-4



Información general

Identificación


Modelo aplicable


Este manual comprende el siguiente modelo.

Modelo aplicable
Marlin 100

Número de serie

El número de serie del motor fueraborda está impreso en una etiqueta colocada en la abrazadera de babor del soporte.





S69J1090N

- ① Nombre del modelo
- ② Código de aprobación del modelo
- 3 Altura del espejo de popa
- (4) Número de serie

Nombre del modelo	Código de aprobación del modelo	Número de serie inicial
FMarlin 100	6D9	1000001-


Selección de la hélice


El rendimiento de una embarcación y un motor fueraborda se puede ver seriamente afectado por el tamaño y el tipo de la hélice seleccionada. Las hélices afectan considerablemente a la velocidad de la embarcación, la aceleración, la durabilidad del motor, el consumo de combustible e incluso la navegabilidad y la maniobrabilidad. Una selección incorrecta puede tener un efecto negativo sobre las prestaciones y provocar averías graves en el motor.

Utilice la información siguiente para orientarse en la selección de la hélice que mejor se adapte a las condiciones de navegación de la embarcación y funcionamiento del motor fueraborda.

Tamaño de la hélice

El tamaño viene indicado en el extremo y en un lateral del cubo de la hélice.





- a Diámetro de la hélice (en pulgadas)
- Paso de la hélice (en pulgadas)
- © Tipo de hélice (marca de la hélice)

1-5 6D93G51

Selección

Con el régimen del motor correspondiente al margen máximo de apertura del gas (5.000–6.000 rpm), la hélice óptima para la embarcación es aquella que proporciona el máximo rendimiento en relación con la velocidad de la embarcación y el consumo de combustible.


Tamaño de la hélice (in)	Material
12 5/8 × 21 - K	
13 × 19 - K	
13 × 23 - K	
13 × 25 - K	Aluminio
13 1/4 × 17 - K	Aluminio
13 1/2 × 15 - K	
13 5/8 × 13 - K	
14 × 11 - K	
13 × 17 - K	
13 × 19 - K	
13 × 21 - K	
13 × 23 - K	Acero inoxidable
13 × 25 - K	
13 1/2 × 14 - K	
13 1/2 × 16 - K	

Comprobaciones preliminares

A fin de que el proceso de entrega resulte ágil y eficaz, se deben efectuar las comprobaciones previas que se detallan a continuación.

Comprobación del sistema de combustible

 Compruebe que los tubos de combustible estén firmemente acoplados y que el depósito de combustible esté lleno.




PRECAUCIÓN:

Este motor es de 4 tiempos. No utilice nunca mezcla de gasolina y aceite.

Comprobación del nivel de aceite de motor

1. Compruebe el nivel de aceite del motor.



NOTA:

Si el aceite del motor se encuentra por debajo de la marca del nivel mínimo ⓑ, añada aceite hasta que el nivel se sitúe entre las marcas ⓐ y ⑥.



Aceite de motor recomendado:

Aceite para motores fueraborda de 4 tiempos

API: SE, SF, SG, SH, o SJ SAE: 10W-30 o 10W-40

Cantidad de aceite:


Sin sustitución del filtro de aceite: 4,3 L (4,55 US qt, 3,78 Imp qt)

6D93G51 1-6

Información general

Comprobación del nivel de aceite de la transmisión

 Comprobar el nivel de aceite de la transmisión.



Comprobación de la batería

1. Compruebe la capacidad, el nivel de electrolito y la densidad de la batería.




Capacidad recomendada de la batería:

CCA/EN: 430 A 20HR/IEC: 70 Ah Densidad del electrolito: 1,280 a 20 °C (68 °F)

 Compruebe que los cables negativo y positivo de la batería estén firmemente conectados.

Comprobación de la altura del motor fueraborda

 Compruebe que la placa anticavitación esté alineada con el fondo de la embarcación. Si el motor está demasiado alto se producirá cavitación y se reducirá la propulsión. Asimismo, el régimen aumentará de forma anómala y el motor se recalentará. Si el motor está demasiado bajo la resistencia del agua aumentará y el motor perderá eficiencia.



S69J1160


NOTA:

La altura óptima del motor se ve afectada por la combinación embarcación/motor. Para determinar la altura óptima, realice pruebas de funcionamiento con el motor montado a diferentes alturas.


2. Compruebe que las fijaciones estén bien apretadas con los pernos.

Comprobación de los cables del control remoto


- 1. Coloque la palanca de control remoto en punto muerto y cierre completamente la palanca de la mariposa.
- 2. Compruebe que el tope ① de la leva de la mariposa llegue a tocar el tope completamente cerrado ② del bloque de cilindros.



3. Compruebe que la marca (a) del casquillo esté alienada con la marca (b) del soporte.



1-7 6D93G51



A ADVERTENCIA

El terminal del cable del inversor/acelerador se debe atornillar un mínimo de 8,0 mm (0,31 in) ©.

Comprobación del sistema de dirección

- 1. Compruebe que el ajuste de la fricción de la dirección sea correcto.
- Compruebe que la dirección funcione con suavidad.




S60C1200

3. Compruebe que no haya cables o tubos que obstaculicen el movimiento del motor.

Comprobación del funcionamiento del inversor y el acelerador

- 1. Compruebe que el inversor funcione con suavidad al mover la palanca de control remoto de la posición de punto muerto a las posiciones de avante o atrás.
- 2. Compruebe que el acelerador funcione con suavidad al mover la palanca de control remoto desde la posición de avante o atrás a la posición completamente abierta ⓐ.




Comprobación del funcionamiento de la unidad de elevación y trimado del motor

- Compruebe si el motor sube y baja con suavidad al accionar la unidad de trimado y elevación.
- 2. Compruebe que no se produzcan ruidos anómalos cuando el motor sube o baja.
- 3. Compruebe que no haya cables o tubos que obstaculicen el movimiento del motor cuando se encuentre en posición elevada.
- 4. Compruebe que el indicador de trimado apunte hacia abajo cuando el fueraborda esté completamente bajado.

Comprobación del interruptor de arranque del motor y del interruptor de hombre al agua

- 1. Verifique que el motor arranque al girar el interruptor de arranque a la posición START.
- 2. Verifique que el motor se pare al girar el interruptor de arranque a la posición OFF.




6D93G51 1-8




Información general

 Verifique que el motor se pare al tirar del cordón de hombre al agua y extraerlo de su interruptor.



Comprobación del chivato del agua de refrigeración

1. Verifique que salga agua por el chivato del agua de refrigeración.



Prueba de navegación


- 1. Arranque el motor y verifique que el inversor funcione con suavidad.
- 2. Compruebe el ralentí cuando el motor esté caliente.
- 3. Navegue a baja velocidad.
- 4. Haga funcionar el motor durante una hora a 2.000 rpm o medio gas y luego durante otra hora a 3.000 rpm o 3/4 de gas.
- Verifique que el motor no se eleve al dar marcha atrás y que no entre agua al barco por encima del espejo de popa.

NOTA: _	
La prueba	a de navegación forma parte del rodaje.

Rodaje

Durante la prueba de navegación, realice el rodaje en las tres etapas siguientes.

- 1. Una hora ⓐ a 2.000 rpm o aproximadamente medio gas
- Una hora (b) a 3.000 rpm o con el acelerador a 3/4 de gas y 1 minuto de cada 10 con el acelerador a todo gas
- Ocho horas © a cualquier velocidad, aunque evitando la máxima velocidad durante más de 5 minutos



S69J1240

A Horas

Después de la prueba de navegación

- 1. Compruebe si hay agua en el aceite de la transmisión.
- 2. Compruebe si hay fugas de gasolina en la capota.
- Lave el conducto del agua de refrigeración con agua dulce, utilizando el kit de lavado y con el motor funcionando en punto muerto.

1-9 6D93G51



Especificaciones generales	2-1
Especificaciones de mantenimiento	2-3
Motor	
Cola	2-6
Sistema eléctrico	2-6
Dimensiones	2-9
Pares de apriete	2-11
Pares especificados	2-11
Pares de apriete generales	2-13



Especificaciones generales

fr	11.24.1	Mod	lelo
Ítem	Unidad		Marlin 100
Dimensión			
Longitud total	mm (in)	817 (32,2)
Anchura total	mm (in)	479 (18,9)
Altura total			
(L)	mm (in)	1.582	(62,3)
(X)	mm (in)	1.710	(67,3)
Altura del espejo de popa de la embarcación			
(L)	mm (in)	508 (2	20,0)
(X)	mm (in)	635 (2	25,0)
Peso			
(con hélice de aluminio)			
(L)	kg (lb)	170 (375)
(X)	kg (lb)	174 (384)
(con hélice de acero inoxidable)			
(L)	kg (lb)	172 (379)
(X)	kg (lb)	176 (388)
Rendimiento			
Potencia máxima	kW (hp)	58,8 (80) a 5.500 rpm	73,6 (100) a 5.500 rpm
Régimen a pleno gas	rpm	5.000-	-6.000
Consumo máximo de gasolina	L (US gal, Imp gal)/hr	28,0 (7,40, 6,16) a 6.000 rpm	35,0 (9,2, 7,7) a 6.000 rpm
Ralentí	rpm	650-	-750
Motor			
Tipo		En línea, 4 tiempos,	DOHC, 16 válvulas
Número de cilindros		4	
Cilindrada total	cm ³ (cu. in)	1.596 (97,39)
Diámetro × carrera	mm (in)	79,0 × 81,4 ($3,11 \times 3,20$)
Relación de compresión		9,	6
Sistema de control		Control	remoto
Sistema de arranque		Eléc	
Sistema de combustible		Inyec	
Sistema de control de encendido		TCI	
Control del avance del encendido		Micropro	cesador
Rendimiento máximo del	V, A	12,	25
alternador			
Bujía		LFR5A-1	, ,
Sistema de refrigeración		Ag	
Sistema de escape		Cubo de	
Sistema de engrase		Colector de lubrio	cante en el cárter

2-1 6D93G51

Í4	المنظمط	Modelo
Ítem	Unidad	Marlin 100
Gasolina y aceite		'
Tipo de gasolina		Gasolina normal sin plomo
Calidad mínima de la gasolina	RON ^(*1)	91
	PON	86
Aceite del motor		Aceite para motores fueraborda de 4 tiempos
Grado del aceite del motor	API	SE, SF, SG, SH, o SJ
	SAE	10W-30 o 10W-40
Cantidad de aceite del motor		
(sin sustitución del filtro de	L (US qt,	4,3 (4,55, 3,78)
aceite)	Imp qt)	
(con sustitución del filtro de	L (US qt,	4,5 (4,76, 3,96)
aceite)	Imp qt)	
Tipo de aceite de la transmisión		Aceite para engranajes hipoides
Grado del aceite de la transmisión ^(*2)	API SAE	GL-4
	· · -	90
Cantidad de aceite de la transmisión	cm ³ (US oz, Imp oz)	670 (22,7, 23,6)
Soporte	1111p 02)	
Ángulo de trimado	Grados	de −4 a 16
(a 12° del espejo de popa)	Grados	ue –4 a 10
Ángulo de elevación	Grados	70
Ángulo de dirección	Grados	35 + 35
Transmisión	0.000	33 . 33
Posiciones del cambio de marcha		F-N-R (avante – punto muerto – atrás)
Relación de engranaje		2,31 (30/13)
Tipo de reducción		Engranaje cónico en espiral
Tipo de embrague		Desplazable
Tipo de eje de la hélice		Estrías
Sentido de giro de la hélice		Hacia la derecha
(vista trasera)		. 18518 18 40100114
Marca de la hélice		К
Sistema eléctrico		
Capacidad mínima de la		
batería ^(*3)		
CCA/EN	А	430
20HR/IEC	Ah	70

2-2 6D93G51

^(*1) RON: Octanaje Research
PON: Octanaje de la bomba = (RON + Octanaje del motor)/2
(*2) Cumple los requisitos API y SAE
(*3) CCA: Cold Cranking Ampere
EN: European Norm (European standard)
IEC: International Electrotechnical Commission



Especificaciones de mantenimiento Motor

· .		Modelo
Ítem	Unidad	Marlin 100
Motor		1
Compresión mínima ^(*1)	kPa (kgf/cm², psi)	860 (8,6, 124,7)
Presión de aceite ^(*2)	kPa (kgf/cm², psi)	510 (5,1, 74,0) al ralentí
Culata		
Límite de deformación	mm (in)	0,1 (0,0039)
(las líneas indican la posición recta)		
Diámetro interior de la tapa del eje de levas	mm (in)	25,000–25,021 (0,9843–0,9851)
Cilindros Diámetro Límite de conicidad Límite de deformación circunferencial	mm (in) mm (in) mm (in)	79,000–79,020 (3,1102–3,1110) 0,08 (0,0031) 0,05 (0,0020)
Pistones		
Diámetro del pistón (D)	mm (in)	78,928–78,949 (3,1074–3,1082)
Punto de medición (H)	mm (in)	13,0 (0,51)
Holgura del pistón	mm (in)	0,070–0,080 (0,0028–0,0031)
Diámetro del pistón de medida superior	mm (in)	79,178–79,199 (3,1172–3,1181)
Aros de pistón		
Aro de compresión		
Dimensión B	mm (in)	1,17–1,19 (0,0461–0,0469)
Dimensión T	mm (in)	2,80–3,00 (0,1102–0,1181)
Separación entre puntas	mm (in)	0,15–0,30 (0,0059–0,0118)
Holgura lateral	mm (in)	0,04–0,08 (0,0016–0,0031)
Segundo aro del pistón		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Dimensión B	mm (in)	1,47–1,49 (0,0579–0,0587)
Dimensión T	mm (in)	3,00–3,20 (0,1181–0,1260)
Separación entre puntas	mm (in)	0,70–0,90 (0,0276–0,0354)
Holgura lateral	mm (in)	0,03–0,07 (0,0012–0,0028)
- 3	()	-,,- (-,)

^(*1) Condiciones de medición:

2-3 6D93G51

Temperatura ambiente 20 °C (68 °F), acelerador completamente abierto, bujías de todos los cilindros extraídas. Las cifras son únicamente de referencia.

^(*2) Las cifras son únicamente de referencia.

		Especimodolones de mantenimie	
Ítem	Unidad	Modelo	
item	Officac	Marlin 100	
Aro engrasador		·	
Dimensión B	mm (in)	2,38-2,48 (0,0937-0,0976)	
Dimensión T ^(*)	mm (in)	2,40 (0,0945)	
Separación entre puntas	mm (in)	0,20-0,70 (0,0079-0,0276)	
Holgura lateral	mm (in)	0,03-0,15 (0,0012-0,0059)	
Eje de levas	. ,		
Admisión (A)	mm (in)	36,48-36,58 (1,4362-1,4402)	
Escape (A)	mm (in)	36,90–37,06 (1,4528–1,4591)	
Admisión (B)	mm (in)	29,95–30,05 (1,1791–1,1831)	
Escape (B)	mm (in)	29,92–30,08 (1,1780–1,1842)	
Diámetro del muñón del eje de	mm (in)	24,960–24,980 (0,9827–0,9835)	
levas	()	24,000 24,000 (0,0027 0,0000)	
Límite de descentramiento del eje	mm (in)	0,03 (0,0012)	
de levas			
Válvulas			
Holgura de las válvulas (en frío)			
Admisión	mm (in)	$0,20 \pm 0,03 \; (0,008 \pm 0,001)$	
Escape	mm (in)	$0.34 \pm 0.03 \ (0.013 \pm 0.001)$	
Diámetro de la			
cabeza (A)			
Admisión	mm (in)	29,0–29,2 (1,14–1,15)	
EscapeA	mm (in)	24,0-24,2 (0,94-0,95)	
Anchura frontal (B)			
Admisión	mm (in)	1,99–2,44 (0,0783–0,0961)	
Escape	mm (in)	2,27-2,72 (0,0894-0,1071)	
Anchura de contacto del			
asiento (C)			
Admisión	mm (in)	1,20–1,60 (0,0472–0,0630)	
Escape	mm (in)	1,20–1,60 (0,0472–0,0630)	
Espesor del margen (D)			
Admisión	mm (in)	0,80-1,20 (0,0315-0,0472)	
Escape D	mm (in)	1,00-1,40 (0,0394-0,0551)	
Diámetro del vástago			
Admisión	mm (in)	5,975–5,990 (0,2352–0,2358)	
Escape	mm (in)	5,960-5,975 (0,2346-0,2352)	
Diámetro interior de la guía	. ,		
Admisión y escape	mm (in)	6,000-6,018 (0,2362-0,2369)	
Holgura del vástago a la guía	` '		
Admisión	mm (in)	0,010-0,043 (0,0004-0,0017)	
Escape	mm (in)	0,025–0,058 (0,0010–0,0023)	
Límite de descentramiento del	mm (in)	0,01 (0,0004)	
vástago	()	-, (-,)	
Muelles de la válvula			
Longitud libre	mm (in)	53,20 (2,0945)	
Límite de inclinación	mm (in)	2,6 (0,10)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

^(*) Las cifras son únicamente de referencia.

6D93G51 2-4

SPEC U



Especificaciones

Ítem	Unidad	Modelo		
item	Officiac	Marlin 100		
Taqués				
Diámetro exterior del taqué	mm (in)	27,965–27,980 (1,1010–1,1016)	,	
Holgura entre el taqué y la culata	mm (in)	0,020-0,056 (0,0008-0,0022)		
Galgas para ajuste de válvulas				
Espesor de las galgas para ajuste de válvulas (en incrementos de 0,025 mm)	mm (in)	2,0–3,3 (0,08–0,13)		
Bielas				
Diámetro interior de la cabeza de biela	mm (in)	47,025–47,045 (1,8514–1,8522)		
Holgura lateral de la cabeza de biela	mm (in)	0,14–0,28 (0,0055–0,0110)		
Holgura de engrase de las muñequillas	mm (in)	0,024–0,044 (0,0009–0,0017)		
Espesor del cojinete de la cabeza de biela				
Amarillo	mm (in)	1,499–1,506 (0,0590–0,0593)		
Verde	mm (in)	1,506–1,513 (0,0593–0,0596)		
Azul	mm (in)	1,513–1,520 (0,0596–0,0598)		
Rojo	mm (in)	1,520-1,527 (0,0598-0,0601)		
Cigüeñal				
Diámetro del muñón del cigüeñal	mm (in)	47,985–48,000 (1,8892–1,8898)		
Diámetro de las muñequillas	mm (in)	43,982–44,000 (1,7316–1,7323)		
Anchura de las muñequillas	mm (in)	21,00–21,07 (0,8268–0,8295)		
Límite de descentramiento	mm (in)	0,03 (0,0012)		
Cárter				
Holgura de engrase del muñón del cigüeñal	mm (in)	0,024-0,044 (0,0009-0,0017)		
Espesor del cojinete principal del cárter superior				
Verde	mm (in)	2,992–2,999 (0,1178–0,1181)		
Azul	mm (in)	2,999–3,006 (0,1181–0,1183)		
Rojo	mm (in)	3,006–3,013 (0,1183–0,1186)		
Espesor del cojinete principal nº 3 del cárter superior				
Verde	mm (in)	2,992–2,999 (0,1178–0,1181)		
Azul	mm (in)	2,999–3,006 (0,1181–0,1183)		
Rojo	mm (in)	3,006–3,013 (0,1183–0,1186)		
Espesor del cojinete principal del cárter inferior				
Amarillo	mm (in)	3,010-3,017 (0,1185-0,1188)		
Verde	mm (in)	3,017–3,024 (0,1188–0,1191)		
Azul	mm (in)	3,024–3,031 (0,1191–0,1193)		
Rojo	mm (in)	3,031–3,038 (0,1193–0,1196)		

2-5 6D93G51

Ítem	Unidad	Mod	delo	
item	Unidad	Marlin 100		
Bomba de aceite				
Descarga a 97–103 °C (207–217 °F) con aceite de motor 10W-30	L (US gal, Imp gal)/min	5,9 (1,559, 1,298) a 1.000 rpm		
Presión a 97–103 °C (207–217 °F) con aceite 10W-30	kPa (kgf/cm², psi)	118,0 (1,18, 17,1) a 1.000 rpm		
Presión de apertura de la válvula de seguridad	kPa (kgf/cm², psi)	441–539 (4,41–5,39, 63,9–78,2)		
Termostato				
Temperatura de apertura	°C (°F) 58–62 (136–144)		36–144)	
Temperatura de apertura total	°C (°F)	70 (158)		
Límite inferior de apertura de la válvula	mm (in)	4,3 (0,17)		

Cola

Ítem	Unidad	Modelo			
item	Unidad	Marlin 100			
Contragolpe de la transmisión					
Piñón a engranaje de marcha avante	mm (in)	0,28–0,63 (0,0110–0,0248)			
Laminillas del piñón	mm	0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40, 0,50			
Laminillas del engranaje de marcha avante	mm	0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40, 0,50			

Sistema eléctrico

Ítem	Unidad	Modelo
item	Unidad	Marlin 100
Encendido y sistema de control		
del encendido		
Huelgo de la bujía	mm (in)	1,0–1,1 (0,039–0,043)
Resistencia de la bobina de encendido a 20 °C (68 °F)		
Bobina primaria (R – B/W)	Ω	1,53–2,07
Bobina secundaria	kΩ	12,495–16,905
Resistencia del cable de bujía		
#1	kΩ	4,5–10,7
#2	kΩ	3,3–8,0
#3	kΩ	3,7–8,9
#4	kΩ	4,3–10,2

6D93G51 2-6





í	l latida d	Modelo
Ítem	Unidad	Marlin 100
Tensión máxima de salida del		
ECM (B/R, B/W – Masa)		
en el arranque (en carga)	V	210
a 1.500 rpm (en carga)	V	290
a 3.500 rpm (en carga)	V	290
Tensión máxima de salida de la bobina de pulsos (W/R, W/B – B)		
en el arranque (sin carga)	V	3,6
en el arranque (en carga)	V	3,4
a 1.500 rpm (en carga)	V	18,2
a 3.500 rpm (en carga)	V	34,3
Resistencia de la bobina de pulsos ^(*) (W/R, W/B – B)	Ω	459–561
Sensor de posición de la mariposa		
Tensión de salida (P – B)	V	0,8-1,2 al ralentí
Resistencia del sensor de temperatura del agua de refrigeración		
a 0 °C (32 °F)	kΩ	5,21–6,37
a 80 °C (176 °F)	kΩ	0,290–0,354
Contacto de presión de aceite	1,22	3,233 3,633 1
Presión de trabajo	kPa (kgf/cm², psi)	127,5–166,7 (1,28–1,67, 18,49–24,17)
Sistema de control de	71 /	
combustible		
Resistencia del inyector de gasolina ^(*)		
a 21 °C (70 °F)	Ω	12,0
Motor de arranque		
Tipo		Engranaje de deslizamiento
Potencia	kW	1,40
Límite de tiempo de arranque	Segundos	30
Escobillas		
Longitud normal	mm (in)	15,5 (0,61)
Límite de desgaste	mm (in)	9,5 (0,37)
Conmutador		
Diámetro normal	mm (in)	29,0 (1,14)
Límite de desgaste	mm (in)	28,0 (1,10)
Mica	, ,	
Rebaje normal	mm (in)	0,8 (0,03)
Límite de desgaste	mm (in)	0,2 (0,01)

^(*) Las cifras son únicamente de referencia.

2-7 6D93G51

,	, Modelo					
Ítem	Unidad	Marlin 100				
Sistema de carga						
Fusible	Α	20				
Tensión máxima de salida de la bobina del estátor (W – W)						
en el arranque (sin carga)	V	12,4				
a 1.500 rpm (sin carga)	V	45,3				
a 3.500 rpm (sin carga)	V	98,3				
Resistencia de la bobina del estátor ^(*) (W – W)						
a 20 °C (68 °F)	Ω	0,24–0,36				
Tensión máxima de salida del rectificador regulador (R-masa)						
a 1.500 rpm (sin carga)	V	13,0				
a 3.500 rpm (sin carga)	V	13,0				
Sistema de elevación y trimado						
Sensor de trimado						
Resistencia de ajuste (P – B)	Ω	10 ± 1				
Resistencia (P – B)	Ω	9–378,8				
Tipo de líquido		ATF Dexron II				
Escobillas						
Longitud normal	mm (in)	10,0 (0,39)				
Límite de desgaste	mm (in)	3,5 (0,14)				
Conmutador						
Diámetro normal	mm (in)	22,0 (0,87)				
Límite de desgaste	mm (in)	21,0 (0,83)				
Mica						
Rebaje normal	mm (in)	1,5 (0,06)				
Límite de desgaste	mm (in)	1,0 (0,04)				


^(*) Las cifras son únicamente de referencia.

6D93G51 2-8



Dimensiones Exterior

mm (in)




S6D82010

2-9 6D93G51

Soporte de fijación

mm (in)



S6D82020

6D93G51 2-10



Pares de apriete Pares especificados

Piezas por apretar		Tamaño de	Pares de apriete			
		la rosca	N⋅m	kgf⋅m	ft⋅lb	
Sistema de combustible				_		
Cubeta del filtro de gasolina		_	3	0,3	2,2	
Perno de sujeción de la bomba de gaso	lina	M6	10	1,0	7,4	
Tornillo de la bomba de gasolina		M6	4	0,4	3,0	
Tornillo del conjunto del sensor		M5	3,7	0,37	2,7	
Tornillo del regulador de ralentí		M5	3,7	0,37	2,7	
Perno de sujeción del distribuidor de cor	mbustible	M6	8	0,8	5,9	
Perno de sujeción del cuerpo de la mari	posa	M6	8	0,8	5,9	
Tornillo del enfriador de gasolina		M6	3	0,3	2,2	
Tornillo de la cámara del flotador		M5	3	0,3	2,2	
Tornillo de drenaje del separador de vap	oores	_	1,5	0,15	1,1	
Perno del regulador de presión		M6	5	0,5	3,7	
Racor del tubo de gasolina		_	4	0,4	3,0	
Tornillo de la placa		M4	2	0,2	1,5	
Tornillo de sujeción del mazo de cables		M4	2	0,2	1,5	
Válvula antirretorno de presión		_	10	1,0	7,4	
Motor	"	<u>'</u>		•		
Dama da aviación del mater	10	M10	42	4,2	31,0	
Perno de sujeción del motor	2º		42	4,2	31,0	
Tornillo del mandil		M6	4	0,4	3,0	
Tuerca del volante magnético		M24	215	21,5	158,6	
Perno del motor de arranque		M8	29	2,9	21,4	
Tornillo de la tapa del cable de bujía		M6	4	0,4	3,0	
Perno del cable del relé de arranque		M6	4	0,4	3,0	
Tornillo del soporte del relé de arranque		M6	3	0,3	2,2	
Tornillo del relé principal y de la bomba	de gasolina	M6	3	0,3	2,2	
Contacto de presión de aceite		_	8	0,8	5,9	
Perno del cable de contacto de presión	de aceite	M4	2	0,2	1,5	
Tuerca del relé PTT (elevación y trimado	0)	M6	4	0,4	3,0	
Perno del cable del motor PTT (elevació	n y trimado)	M6	4	0,4	3,0	
Tuerca del terminal positivo de la batería	а	M8	9	0,9	6,6	
Perno del tensor de la correa de distribu	ción	M10	39	3,9	28,8	
Tuerca del piñón motor		M40	265	26,5	195,5	
Perno del piñón de arrastre		M10	60	6,0	44,3	
Perne de la tana del sie de levre	1º	M7	8	0,8	5,9	
Perno de la tapa del eje de levas	2°	IVI /	17	1,7	12,5	
Tornillo de la placa de la tapa de la cula	ta	M4	2	0,2	1,5	
Perno de la tapa de la culata	1º	Me	8	0,8	5,9	
r emo de la tapa de la Culata	2°	M6	8	0,8	5,9	

2-11 6D93G51

		T	D	oroo do oprio	to
Piezas por apretar		Tamaño de la rosca	N·m	ares de aprie kgf·m	ft-lb
	10	10300	14	1,4	10,3
	20	M8	28		20,7
Perno de la culata	10		15	2,8 1,5	11,1
	20	M10			*
	30	M10	30	3,0 90°	22,1
Puićo	3°		25		10.4
Bujía		— N44.4	25	2,5	18,4
Tapón del bloque de cilindros Racor del filtro de aceite		M14	23	2,3	17,0
Filtro de aceite		_	49	4,9	36,1
Filtro de aceite	10	_	18	1,8	13,3
Perno de la tapa de escape	20	M6	6	0,6	4,4
Tamilla dal fina da	2°	N4.4	12	1,2	8,9
Tornillo del ánodo		M4	2	0,2	1,5
Tapón de la tapa de escape	10	M18	55	5,5	40,6
	10	M8	14	1,4	10,3
Perno del cárter	20		28	2,8	20,7
	10	M10	19	1,9	14,0
	20			60°	
Perno de la tapa de biela	10	M8	18	1,8	13,3
•	2º			80°	
Cola				T	
Tornillo de drenaje del aceite de la trans	smisión	_	9	0,9	6,6
Sonda del aceite de la transmisión		_	9	0,9	6,6
Perno de sujeción de la carcasa inferior		M10	39	3,9	28,8
(modelo para espejo de popa en L)					·
Perno de sujeción de la carcasa inferior		_	39	3,9	28,8
(modelo para espejo de popa en X) Tuerca de la hélice		M16	34	3,4	25,1
Tuerca de la riello		IVITO	103	10,3	76,0
Tornillo de la tapa de la entrada de agua	- do		103	10,3	70,0
refrigeración	a ue	_	5	0,5	3,7
Tuerca del piñón		M16	93	9,3	68,6
Soporte				0,0	00,0
Perno de retenida de la varilla del invers	sor		18	1,8	13,3
Tornillo del contacto de posición del inve		M4	1	0,1	0,7
Tornillo del adaptador de la manguera d		M6	2	0,2	1,5
Perno de la bomba de aceite	io lavado	M6	10	1,0	7,4
Tuerca de sujeción superior		_	51	5,1	37,6
Tuerca de sujeción inferior		 _ 	51	5,1	37,6
Engrasador		_	3	0,3	2,2
Tornillo de la tapa de la bomba de aceite	e.	M6	4	0,4	3,0
Tornilo de la tapa de la borriba de aceite Tornilo del casquillo de la junta de aceite		M6	4	0,4	3,0
Perno de la montura superior		M8	28	2,8	20,7
Perno de la placa deflectora		M6	4	0,4	3,0
Perno del conjunto del silenciador		M8	20	2,0	14,8
Perno de vaciado de aceite del motor		M14	27	2,7	20,0
Perno del depurador de aceite		M6	10	1,0	7,4
Perno del cárter de aceite		M6	11	1,1	8,1
1 onto doi cartei de aceite		IVIO	11	1,1	0,1

6D93G51 2-12






Diozae per apretar	Tamaño de	Pa	Pares de apriete			
Piezas por apretar	la rosca	N⋅m	kgf∙m	ft⋅lb		
Perno del colector de escape	M6	11	1,1	8,1		
Espárrago del brazo de la dirección	M10	20	2,0	14,8		
Tuerca autoblocante	_	15	1,5	11,1		
Tornillo de la leva del sensor de trimado	M6	2	0,2	1,5		
Unidad de elevación y trimado						
Tapa del depósito	_	7	0,7	5,2		
Perno del motor PTT	M6	4	0,4	3,0		
Perno de la bomba de engranajes	M5	5	0,5	3,7		
Perno de la carcasa de la bomba de engranajes	M5	5	0,5	3,7		
Perno capuchino de la válvula de seguridad	M4	4	0,4	3,0		
Femo capacilino de la valvala de segundad	M5	5	0,5	3,7		
Perno de palanca	M3	2	0,2	1,5		
Válvula manual	_	2	0,2	1,5		
Parna dal caparta da la hamba da angranaica	M3	2	0,2	1,5		
Perno del soporte de la bomba de engranajes	M5	4	0,4	3,0		
Tapa del pistón de trimado	_	90	9,0	66,4		
Tapa del pistón de elevación	_	80	8,0	59,0		
Perno del pistón de elevación	M12	85	8,5	62,7		

Pares de apriete generales

En esta tabla se especifican los pares de apriete para las fijaciones estándar con rosca ISO estándar. Los pares de apriete para los componentes o conjuntos especiales se incluyen en las secciones correspondientes de este manual. Para evitar la deformación de las piezas, los conjuntos de varias fijaciones se deben apretar en cruz y en etapas progresivas hasta obtener el par especificado. Salvo que se especifique otra cosa, las especificaciones de par de apriete requieren roscas limpias y secas.

Los componentes deben estar a temperatura ambiente.

Tuerca (A)	Perno (B)	Especificaciones generales de pares de apriete			
		N⋅m	ft⋅lb		
8 mm	M5	5	3,6		
10 mm	M6	8	5,8		
12 mm	M8	18	13		
14 mm	M10	36 3,6		25	
17 mm	M12	43	4,3	31	



S69J2150

2-13 6D93G51



Ajustes y comprobaciones periódicas


Herramientas de mantenimiento especiales	3-1
Tabla de intervalos de mantenimiento	3-2
Capota superior	3-3
Comprobación de la capota superior	3-3
Sistema de combustible	3-3
Comprobación del conector y tubos de combustible	
(del conector al inyector de combustible)	
Comprobación del filtro de gasolina	3-3
Motor	3-4
Comprobación del aceite del motor	
Cambio del aceite del motor mediante un cambiador de aceite	
Cambio del aceite del motor mediante vaciado	
Cambio del filtro de aceite	
Comprobación de la correa de distribución	
Comprobación de las bujías	
Comprobación del termostato	
Comprobación del conducto del agua de refrigeración	3-8
Sistema de control	
Comprobación del ralentí	
Ajuste de la varilla de la mariposa y del cable del acelerador	
Comprobación del funcionamiento del inversor	3-10
Soporte	3-11
Comprobación del funcionamiento del sistema de trimado y elevación	
Comprobación del nivel de líquido del sistema de elevación y trimado	3-11
Cola	3-12
Comprobación del nivel de aceite de la transmisión	3-12
Cambio del aceite de la transmisión	
Comprobación de la estanqueidad de la cola	
Comprobación de la hélice	
General	3-14
Comprobación de los ánodos	
Comprobación de la batería	
Engrase del motor fueraborda	

Ajustes y comprobaciones periódicas

Herramientas de mantenimiento especiales



Tacómetro digital 90890-06760



Tester de fugas 90890-06840



Extractor del filtro de aceite 64 90890-01426

3-1 6D93G51

Herramientas de mantenimiento especiales / Tabla de intervalos de mantenimiento

Tabla de intervalos de mantenimiento

Utilice la tabla siguiente como guía para el mantenimiento general.

Ajuste los intervalos de mantenimiento de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor.

	Observaciones	Ini	Inicial		ıda	Consultar la
Elemento		10 horas	50 horas	100 horas	200 horas	página
		(1 mes)	(3 meses)	(6 meses)	(1 año)	pagina
Ánodos (externos)	Comprobar/		0	0		3-14
	cambiar					
Ánodos (internos)	Comprobar/				0	3-14
	cambiar					
Batería	Comprobar/	0				3-14
	cargar					
Conductos del agua de refrigeración	Limpiar		0	0		3-8
Capota superior	Comprobar				0	3-3
Filtro de gasolina	Comprobar/	0	0	0		3-3
(se puede desarmar)	cambiar					
Sistema de combustible	Comprobar	0	0	0		3-3
Aceite de la transmisión	Cambiar	0		0		3-12
Puntos de lubricación	Lubricar			0		3-15
Ralentí	Comprobar/				0	3-8
(modelos EFI)	ajustar					
PCV (válvula reguladora de presión)	Comprobar				0	5-39
Unidad de elevación y trimado	Comprobar				0	3-11
Hélice y pasador de la hélice	Comprobar/		0	0		3-13
	cambiar					
Varilla/cable del inversor	Comprobar/				0	3-10
	ajustar					
Termostato	Comprobar				0	3-7
Puesta a punto del varillaje/cable/	Comprobar/				0	3-8
accionamiento del gas	ajustar					
Bomba de agua	Comprobar				0	6-9
Aceite del motor	Comprobar/	0		0		3-4
	cambiar					
Filtro de aceite	Cambiar				0	3-5
Bujías	Limpiar/ajustar/	0			0	3-6
•	cambiar					
Correa de distribución	Comprobar/			0	0	3-6
	cambiar					

N	റ	т	Δ	

Cuando se utiliza en agua salada, turbia o fangosa, el motor se debe lavar con agua limpia después de cada uso.

	Observaciones	Cada		Consultar la
Elemento		500 horas (2,5 años)	1.000 horas (5 años)	página
Correa de distribución	Cambiar		0	5-13
Holgura de las válvulas (DOHC)	Comprobar/ ajustar	0		5-10

NOTA

Cuando se utilice gasolina con plomo o con alto contenido de azufre, puede ser necesario comprobar la holgura de las válvulas con mayor frecuencia que cada 500 horas.

6D93G51 3-2



Ajustes y comprobaciones periódicas

Capota superior


Comprobación de la capota superior

1. Compruebe la fijación presionando la capota con ambas manos. Ajustar si es preciso.



S60C3010

- 2. Afloje los tornillos ①.
- 3. Mueva ligeramente el gancho ② hacia arriba o hacia abajo para ajustar la posición.




NOTA:

- Para aflojar el acoplamiento, mueva el gancho en dirección ⓐ.
- Para apretar el acoplamiento, mueva el gancho en dirección **(b)**.
- 4. Apriete los pernos.
- 5. Compruebe de nuevo la fijación y, si es preciso, repita los pasos 2–4.

Sistema de combustible Comprobación del conector y tubos de combustible (del conector al inyector de combustible)


1. Desmonte la tapa del volante magnético.

- 2. Compruebe si existe alguna fuga en los racores del tubo de combustible de baja presión y en el racor de combustible. Sustitúyalo si es preciso. Asimismo, compruebe si existe alguna fuga o deterioro en el filtro ①, la bomba ②, el depurador ③ y el enfriador ④ de gasolina. Sustitúyalo si es preciso.
- 3. Compruebe si existe alguna fuga en las conexiones del tubo de combustible de alta presión. Sustitúyalo si es preciso. Asimismo, compruebe si existe alguna fuga o deterioro en el separador de vapores ⑤, el distribuidor de combustible ⑥, los inyectores ⑦ y el regulador de presión ⑧. Sustitúyalo si es preciso.



Comprobación del filtro de gasolina

Compruebe la existencia de suciedad y residuos en el elemento filtrante ① y la existencia de sustancias extrañas y grietas en la cubeta del filtro ②. Limpie la cubeta con gasolina pura y cambie el elemento si es preciso.



S6D83030

NOTA:


Evite derramar gasolina cuando extraiga la cubeta del filtro.

3-3 6D93G51

Motor

Comprobación del aceite del motor

- Coloque el motor fueraborda en posición ver-
- Extraiga la sonda de aceite, límpiela y, a continuación, introdúzcala nuevamente en el orificio.
- 3. Vuelva a extraer la sonda para comprobar el nivel de aceite, la viscosidad del mismo y si se ha producido una decoloración.




NOTA:


- Cambie el aceite si tiene un aspecto lechoso o sucio.
- Si el aceite del motor se encuentra por debajo de la marca del nivel mínimo (b), añada aceite hasta que el nivel se sitúe entre las marcas @ y **(b)**.

Cambio del aceite del motor mediante un cambiador de aceite

- Arranque el motor, deje que se caliente y después párelo.
- Extraiga la sonda y el tapón de llenado 1).



3. Introduzca el tubo del cambiador de aceite ② en el orificio de la sonda 3.



S6D83040

Accione el cambiador para extraer el aceite.

NOTA:

Limpie cualquier resto de aceite derramado.

Introduzca la cantidad especificada de aceite de motor recomendado por el orificio de llenado.



Aceite de motor recomendado:

Aceite para motores fueraborda de 4 tiempos

API: SE, SF, SG, SH, o SJ SAE: 10W-30 o 10W-40

Cantidad de aceite:

Sin sustitución del filtro de aceite: 4,3 L (4,55 US qt, 3,78 Imp qt)

- Coloque el tapón de llenado y la sonda, arranque el motor y deje que se caliente durante 5 minutos.
- 7. Pare el motor, compruebe el nivel de aceite y corríjalo si es preciso.

Cambio del aceite del motor mediante vaciado


1. Arranque el motor, deje que se caliente y después párelo.

3-4 6D93G51




Ajustes y comprobaciones periódicas

2. Extraiga la sonda y el tapón de llenado 1).



 Coloque un recipiente debajo del orificio de drenaje y extraiga el tornillo de drenaje ② para dejar que salga todo el aceite.



NOTA:

Limpie cualquier resto de aceite derramado.

4. Coloque el perno de vaciado y apriételo con el par especificado.



Perno de vaciado de aceite del motor: 27 N·m (2,7 kgf·m, 20,0 ft·lb)

 Introduzca la cantidad especificada de aceite de motor recomendado por el orificio de llenado.



Aceite de motor recomendado:

Aceite para motores fueraborda de 4 tiempos

API: SE, SF, SG, SH, o SJ SAE: 10W-30 o 10W-40

Cantidad de aceite:


Sin sustitución del filtro de aceite:

4,3 L (4,55 US qt, 3,78 Imp qt)

 Coloque el tapón de llenado y la sonda, arranque el motor y deje que se caliente durante 5 minutos. 7. Pare el motor, compruebe el nivel de aceite y corríjalo si es preciso.

Cambio del filtro de aceite

- 1. Extraiga el aceite de motor con un cambiador de aceite o vaciándolo.
- 2. Coloque un trapo debajo del filtro de aceite y desmonte este con el extractor de filtros.



NOTA:


- Para cambiar el filtro de aceite, espere más de 5 minutos después de parar el motor.
- Limpie cualquier resto de aceite derramado.



Extractor del filtro de aceite 64: 90890-01426

- 3. Aplique una capa fina de aceite de motor a la junta tórica del filtro nuevo.
- 4. Instale el filtro y apriételo con el par especificado con el extractor del filtro de aceite.

3-5 6D93G51





Filtro de aceite:

18 N·m (1,8 kgf·m, 13,3 ft·lb)

 Introduzca la cantidad especificada de aceite de motor recomendado por el orificio de llenado.



Aceite de motor recomendado:

Aceite para motores fueraborda de 4 tiempos

API: SE, SF, SG, SH, o SJ SAE: 10W-30 o 10W-40

Cantidad de aceite:

Con sustitución del filtro de aceite: 4,5 L (4,76 US qt, 3,96 lmp qt)

- Coloque el tapón de llenado y la sonda, arranque el motor y deje que se caliente durante 5 minutos.
- 7. Pare el motor, compruebe el nivel de aceite y corríjalo si es preciso.


Comprobación de la correa de distribución

PRECAUCIÓN:

No gire el volante magnético hacia la izquierda, ya que de lo contrario podría dañar el sistema de válvulas.

Desmonte la tapa del volante magnético.

2. Mientras gira hacia la derecha el volante magnético, compruebe la existencia de desgaste, grietas y daños en el interior ⓐ y el exterior ⓑ de la correa de distribución. Sustitúyalo si es preciso.



NOTA: _

Consulte las instrucciones de sustitución en el capítulo 5, "Sustitución de la correa de distribución".

Comprobación de las bujías

- 1. Extraiga la tapa del cable de bujía.
- 2. Desconecte los cables y extraiga las bujías.
- 3. Limpie los electrodos ① con un limpiador de bujías o un cepillo de alambre. Cambie la bujía si es preciso.



S69J3190


 Compruebe la erosión de los electrodos y el exceso de carbonilla u otros depósitos y compruebe si la junta está dañada. Cambie la bujía si es preciso.

6D93G51 3-6



Ajustes y comprobaciones periódicas

5. Compruebe el huelgo de la bujía ⓐ. Ajústela si está fuera del valor especificado.



S69J3200



Bujía especificada: LFR5A-11 (NGK) Huelgo de la bujía @:

1,0-1,1 mm (0,039-0,043 in)

 Coloque las bujías, apriételas a mano y luego con una llave para bujías hasta obtener el par especificado.



Bujía: 25 N·m (2,5 kgf·m, 18,4 ft·lb)

7. Coloque la tapa del cable de bujía.




Tornillo de la tapa del cable de bujía: 4 N·m (0,4 kgf·m, 3,0 ft·lb)


Comprobación del termostato

- 1. Desmonte la tapa del volante magnético.
- Desconecte el tubo de agua de refrigeración

 extraiga la tapa del termostato ② y el termostato ③.




- 3. Cuelgue el termostato en un recipiente con agua.
- 4. Coloque un termómetro en el agua y caliéntela lentamente.



S69J5E40

 Compruebe la apertura de la válvula del termostato a las temperaturas del agua especificadas. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.



S69J5E50


3-7 6D93G51

Temperatura del agua	Elevación de la válvula ⓐ
58–62 °C (136–144 °F)	0,05 mm (0,0020 in) (la válvula comienza a elevarse)
por encima de 70 °C (158 °F)	más de 4,3 mm (0,17 in)


- 6. Instale el termostato y la tapa.
- 7. Conecte el tubo de agua de refrigeración y monte la tapa del volante magnético.

Comprobación del conducto del agua de refrigeración

 Compruebe si está obstruida la tapa de entrada de agua de refrigeración ① y la propia entrada. Límpiela si es preciso.




- 2. Introduzca la cola en agua y arranque el motor.
- 3. Compruebe que salga agua por el chivato del agua de refrigeración. Si no sale agua, compruebe el conducto del agua de refrigeración en el interior del motor fueraborda.



Sistema de control Comprobación del ralentí

- Arranque el motor y deje que se caliente durante 5 minutos.
- 2. Acople la herramienta especial al cable de la bujía Nº1 ① y compruebe el régimen de ralentí del motor.





Tacómetro digital: 90890-06760



Ralentí: 650-750 rpm

Ajuste de la varilla de la mariposa y del cable del acelerador


- Desmonte el silenciador del aire de admisión.
- 2. Coloque la palanca de control remoto en punto muerto y cierre completamente la palanca de la mariposa.

6D93G51 3-8




Ajustes y comprobaciones periódicas

- Afloje la contratuerca ①, extraiga el seguro
 ② y desacople el terminal del cable del acelerador ③.
- 4. Afloje la contratuerca ④ y desacople el terminal de la varilla de la mariposa ⑤ de la rótula del cuerpo de la mariposa.



5. Compruebe que el tope ⑥ de la leva de la mariposa llegue a tocar el tope completamente cerrado ⑦ del bloque de cilindros.




 Verifique que la mariposa se cierre completamente.


NOTA:

No gire el tornillo de tope de la mariposa.


7. Empuje la varilla de la mariposa ® hacia la culata y compruebe que el rodillo de la leva de la mariposa ⑨ toque el lado @ de la leva.



8. Ajuste la unión de la varilla de la mariposa para alinear su orificio con la rótula (1) del cuerpo de la mariposa.




- Acople el terminal de la varilla de la mariposa y seguidamente apriete la contratuerca.
- 10. Accione la leva de la mariposa para comprobar que esta se cierre y abra completamente y verifique que el hueco (b) entre el tope (1) en la palanca de la mariposa y el tope de apertura total (2) en el cuerpo de la mariposa es menor de 5 mm (0,20 in) cuando la leva se encuentra en posición de apertura total.



 Ajuste la posición del terminal del cable del acelerador hasta que el orificio quede alineado con el pasador de ajuste de la leva de la mariposa.

3-9 6D93G51




▲ ADVERTENCIA

El terminal del cable del acelerador se debe atornillar 8,0 mm (0,31 in) como mínimo ©.


- 12. Acople el terminal del cable del acelerador, instale el seguro y seguidamente apriete la contratuerca.
- 13. Compruebe que el cable del acelerador funcione con suavidad y, si es preciso, repita los pasos 2–12.
- 14. Instale el silenciador de aire de admisión.

Comprobación del funcionamiento del inversor


- Compruebe que el inversor funcione con suavidad cuando cambie desde la posición de punto muerto a las posiciones de avante o atrás. Ajuste la longitud del cable del inversor si es preciso.
- 2. Sitúe el inversor en la posición de punto muerto.
- Afloje la contratuerca ①, extraiga el seguro
 ② y desconecte la unión del cable del inversor ③.
- 4. Extraiga el seguro 4.



Alinee la marca (a) del casquillo con la marca
 (b) del soporte.



- 6. Coloque el seguro 4.
- Ajuste la posición del terminal del cable del inversor hasta que el orificio quede alineado con el pasador de ajuste.



A ADVERTENCIA

El terminal del cable del inversor se debe atornillar 8,0 mm (0,31 in) como mínimo ©.

- 8. Acople el terminal del cable, coloque el seguro y apriete la contratuerca.
- 9. Compruebe que el cambio funcione con suavidad y, si es preciso, repita los pasos 2–8.


6D93G51 3-10

Ajustes y comprobaciones periódicas

Soporte

Comprobación del funcionamiento del sistema de trimado y elevación


 Incline completamente el motor fueraborda hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces y compruebe que el movimiento de elevación y trimado se realice con suavidad en todo el recorrido. Compruebe el nivel de líquido del sistema de elevación y trimado si es preciso.



NOTA: _


Verifique que el ruido producido por el motor de elevación y trimado sea suave.

2. Incline completamente el fueraborda hacia arriba y después sujételo con la palanca de tope de elevación ① para comprobar el mecanismo de bloqueo de la palanca.



Comprobación del nivel de líquido del sistema de elevación y trimado


 Incline el fueraborda completamente hacia arriba y sujételo con la palanca de tope de elevación ①.



ADVERTENCIA

Después de inclinar el fueraborda hacia arriba, no olvide sujetarlo con la palanca de tope de elevación. De lo contrario el motor podría descender súbitamente si el líquido de la unidad de elevación y trimado pierde presión.

2. Retire la tapa del depósito ② y compruebe el nivel de líquido.



NOTA:

Cuando el líquido se encuentra en el nivel correcto, debe rebosar por el orificio de llenado al retirar la tapa del depósito.

3. Si es preciso, añada suficiente líquido del tipo recomendado hasta que rebose por el orificio de llenado.



Líquido de elevación y trimado recomendado:

ATF Dexron II

4. Coloque la tapa del depósito y apriétela con el par especificado.



Tapa del depósito:


7 N·m (0,7 kgf·m, 5,2 ft·lb)

3-11 6D93G51

Cola

Comprobación del nivel de aceite de la transmisión

- 1. Incline el fueraborda completamente hacia abajo.
- Extraiga el chivato ① y compruebe el nivel de aceite de la transmisión en el cárter inferior.



NOTA:

Cuando el aceite está en el nivel correcto, debe rebosar por el orificio al extraer el chivato.

3. Si es preciso, añada suficiente aceite de transmisión del tipo recomendado hasta que rebose por el orificio del chivato.



Aceite de transmisión recomendado: Aceite para engranajes hipoides

API: GL-4 SAE: 90


4. Coloque el chivato y apriételo con el par especificado.



Chivato del aceite de la transmisión: 9 N·m (0,9 kgf·m, 6,6 ft·lb)

Cambio del aceite de la transmisión

- 1. Incline ligeramente el motor fueraborda hacia arriba.
- Coloque un recipiente debajo del tornillo de drenaje ①, extraiga este, luego el chivato ② y deje que salga todo el aceite.




3. Compruebe si el aceite contiene partículas metálicas, si ha sufrido decoloración y verifique su viscosidad. Si es preciso revise las piezas internas del cárter inferior.


6D93G51 3-12



Ajustes y comprobaciones periódicas

 Introduzca un tubo o una bomba por el orificio de vaciado e introduzca aceite de transmisión lentamente hasta que rebose por el orificio del chivato y no se vean burbujas de aire.





Aceite de transmisión recomendado:

Aceite para engranajes hipoides

API: GL-4 SAE: 90

Cantidad de aceite:

670 cm³ (22,7 US oz, 23,6 lmp oz)

 Coloque el chivato, luego enseguida el tornillo de drenaje y apriételos con el par especificado.




Chivato del aceite de la transmisión y tornillo de drenaje:

9 N·m (0,9 kgf·m, 6,6 ft·lb)

Comprobación de la estanqueidad de la cola

1. Extraiga el chivato ① y acople la herramienta de mantenimiento especial.





Tester de fugas: 90890-06840

 Aplique la presión especificada para comprobar que se mantiene la presión en la cola durante al menos 10 segundos.

PRECAUCIÓN:

No aplique una presión excesiva, ya que podría dañar las juntas de aceite.

NOTA: _

Cubra el orificio del chivato con un trapo cuando retire el tester de la cola.



Presión sostenida de la cola: 100 kPa (1,0 kgf/cm², 14,5 psi)

 Si la presión desciende por debajo del valor especificado, compruebe el estado de las juntas de aceite del eje de la hélice y del eje de transmisión.

Comprobación de la hélice


 Compruebe si se ha producido desgaste, grietas o daños en las palas y estrías de la hélice. Cámbiela si es preciso.

3-13 6D93G51

General

Comprobación de los ánodos

 Compruebe la existencia de capas de óxido, grasa o aceite en los ánodos y en la aleta de compensación. Limpiar si es preciso.



PRECAUCIÓN:

No aplique aceite o grasa ni pinte los ánodos o la aleta de compensación, ya que dejarían de ser eficaces.


NOTA:

Si es necesario desmontar el motor fueraborda para comprobar un ánodo, consulte el correspondiente procedimiento de desmontaje en este manual.

 Cambie los ánodos o la aleta de compensación si están excesivamente erosionados.

Comprobación de la batería

 Compruebe el nivel del electrolito de la batería. Si el nivel se encuentra en la marca de nivel mínimo o por debajo de la misma (a), añada agua destilada hasta que el nivel se sitúe entre las marcas de nivel máximo y mínimo.



6D93G51 3-14



Ajustes y comprobaciones periódicas

 Compruebe la densidad del electrolito. Cargue completamente la batería si está fuera del valor especificado.

A ADVERTENCIA

El electrolito de la batería es peligroso; contiene ácido sulfúrico y, por tanto, es tóxico y altamente corrosivo.

Observe siempre las medidas preventivas siguientes:

- Evite tocar el electrolito ya que puede producir quemaduras graves o lesiones permanentes en los ojos.
- Utilice gafas protectoras cuando manipule baterías o trabaje cerca de ellas.

Antídoto (EXTERNO):

- PIEL Lavar con agua.
- OJOS Lavar con agua durante 15 minutos y obtener inmediatamente asistencia médica.

Antídoto (INTERNO):

 Beber grandes cantidades de agua o leche y seguidamente leche de magnesia, huevos batidos o aceite vegetal. Obtener inmediatamente asistencia médica.

Las baterías generan gas hidrógeno explosivo. Observe siempre las medidas preventivas siguientes:

- Cargue las baterías en un lugar bien ventilado.
- Mantenga las baterías alejadas del fuego, chispas o llamas (por ejemplo, equipos de soldadura, cigarrillos encendidos).
- NO FUME cuando cargue o manipule baterías.

MANTENGA LAS BATERÍAS Y EL ELECTRO-LITO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTA:


- Las baterías varían dependiendo del fabricante.
 Es posible que el procedimiento descrito en el presente manual no se pueda aplicar siempre; por ello, consulte el manual de instrucciones de la batería.
- Desconecte primero el cable negativo de la batería y después el positivo.




Densidad del electrolito: 1,280 a 20 °C (68 °F)

Engrase del motor fueraborda


1. Aplique grasa resistente al agua en las zonas que se muestran.





S6D83180


3-15 6D93G51




NOTA: _

Aplique grasa en el engrasador hasta que rebose de los casquillos ⓐ.

2. Aplique grasa resistente a las bajas temperaturas en la zona que se muestra.



3. Aplique grasa anticorrosiva en la zona que se muestra.



6D93G51 3-16





— MEMO —

3-17 6D93G51


Sistema de combustible

Herramientas de mantenimiento especiales	4-1
Colocación de los tubos	4-2
Tubos de combustible y conductos de gases	
Filtro de gasolina y bomba de gasolina	4-3
Comprobación de la bomba de gasolina	4-5
Desmontaje de la bomba de gasolina	4-5
Comprobación del diafragma y las válvulas	4-6
Montaje de la bomba de gasolina	4-6
Colector de admisión	4-7
Comprobación del sensor de posición de las válvulas aceleradoras	4-9
Instalación del sensor de posición de la mariposa	4-9
Comprobación del regulador de ralentí	4-9
Separador de vapores	4-10
Reducción de la presión de combustible	
Desconexión del conector rápido	
Medición de la presión de combustible	
Comprobación del regulador de presión	
Vaciado del combustible	
Extracción de la abrazadera del tubo de combustible	4-16
Instalación de la abrazadera del tubo de combustible	4-16
Desmontaje del separador de vapores	
Comprobación del separador de vapores	
Montaje del separador de vapores	
Ajuste del flotador	
Filtro de carbón	4-19
Comprobación del filtro de carbón	



Sistema de combustible


Herramientas de mantenimiento especiales



Juego del vacuómetro/bomba de presión 90890-06756




Manómetro de presión de gasolina 90890-06786



Adaptador B del manómetro de presión de gasolina 90890-06942


4-1 6D93G51

Colocación de los tubos Tubos de combustible y conductos de gases




- ① Conducto de gases
- ② Tubo de combustible (de la bomba primaria al filtro de gasolina)
- ③ Tubo de combustible (del filtro a la bomba de gasolina)
- 4 Tubo de combustible (de la bomba al depurador de gasolina)
- ⑤ Tubo de combustible (del depurador de gasolina al separador de vapores)
- ⑥ Tubo de combustible de alta presión (del separador de vapores al distribuidor de combustible)
- 7 Tubo de combustible (del regulador de presión al enfriador de gasolina)
- Tubo de combustible (del enfriador de gasolina al separador de vapores)
- Tubo del filtro de carbón (separador de vapores a filtro de carbón)
- 1 Tubo del filtro de carbón (del filtro de carbón al regulador de ralentí)
- ① Tubo del filtro de carbón (del filtro de carbón al filtro)
- 1 Tubo del filtro de carbón (del filtro a la bandeja motor)

Filtro de gasolina y bomba de gasolina



Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Tuerca	1	
2	Conjunto del filtro de gasolina	1	
3	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
4	Elemento filtrante	1	
5	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
6	Flotador	1	
7	Cubeta	1	
8	Tubo de gasolina	1	
9	Bomba de gasolina	1	
10	Perno	2	$M6 \times 30 \text{ mm}$
11	Tubo de gasolina	1	
12	Depurador	1	
13	Perno	1	$M6 \times 12 \text{ mm}$
14	Soporte	1	
15	Junta tórica	1	No puede reutilizarse

4-3 6D93G51



S6D84030


Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Tornillo	3	ø6 × 35 mm
2	Тара	1	
3	Junta	1	No puede reutilizarse
4	Conjunto del cuerpo de la bomba de gasolina 2	1	
5	Diafragma	1	
6	Pasador	1	
7	Resorte	1	
8	Cuerpo de la bomba de gasolina 1	1	
9	Resorte	1	
10	Empujador	1	
11	Tuerca	3	



Sistema de combustible

Comprobación de la bomba de gasolina

- Coloque un recipiente debajo de los racores de los tubos de gasolina y desacóplelos de la bomba.
- Acople la herramienta de mantenimiento especial a la entrada de la bomba de gasolina.
- Cubra la salida de la bomba de gasolina con el dedo y aplique la presión positiva especificada. Compruebe que no haya fugas de aire.






Juego del vacuómetro/bomba de presión:

90890-06756



Presión especificada: 50 kPa (0,5 kgf/cm², 7,3 psi)

4. Aplique la presión negativa especificada y compruebe que no haya fugas de aire.






Presión especificada: 30 kPa (0,3 kgf/cm², 4,4 psi)

5. Acople la herramienta de mantenimiento especial a la salida de la bomba de gasolina.

 Aplique la presión positiva especificada y compruebe que no haya fugas de aire. Desarme la bomba de gasolina si es necesario.



NOTA:


Acople la válvula de la bomba de gasolina al cuerpo de esta y humedezca el interior de la bomba con gasolina para asegurar una buena obturación.



Presión especificada: 50 kPa (0,5 kgf/cm², 7,3 psi)

Desmontaje de la bomba de gasolina

- 1. Desmonte la bomba de gasolina.
- 2. Presione hacia abajo el empujador y el diafragma, gire el cuerpo de la bomba 1 ① aproximadamente 90° hasta una posición en la que el pasador ② se pueda extraer con facilidad y seguidamente extráigalo.



4-5 6D93G51

3. Deje que se levanten lentamente el empujador y el diafragma y, a continuación, extráigalos.

Comprobación del diafragma y las válvulas

 Compruebe la existencia de roturas en el diafragma y de grietas en las válvulas. Sustitúyalo si es preciso.


Montaje de la bomba de gasolina

NOTA: _


Limpie las piezas y sumerja en gasolina las válvulas y el diafragma antes del montaje para obtener un funcionamiento inmediato de la bomba de gasolina al arrancar el motor.

- Alinee los orificios de montaje del empujador y del diafragma

 y a continuación monte el empujador en el diafragma.
- 2. Presione hacia abajo el empujador y el diafragma y después instale el pasador ①.



3. Gire el cuerpo de la bomba de gasolina 1 ② aproximadamente 90° y después presione hacia abajo el empujador varias veces para asegurarse de que el pasador no se sale.




ΝΟΤΔ-

Verifique que la junta y el diafragma queden colocados en su sitio durante el proceso de montaje.






Colector de admisión



Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1			
2	Perno	2	$M6 \times 80 \text{ mm}$
3	Casquillo	4	
4	Collar	2	
5	Conjunto del colector de admisión	1	
6	Perno	4	$M8 \times 30 \text{ mm}$
7	Collar	5	
8	Perno	1	M8 × 100 mm
9	Separador	1	
10	Perno	3	$M6 \times 45 \text{ mm}$
11	Collar	3	
12	Sujeción	1	
13	Junta	1	No puede reutilizarse
14	Pasador	2	
15	Racor	1	
16	Silenciador del aire de admisión	1	Marlin 100

4-7 6D93G51



Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Colector de admisión	1	
2	Conjunto del sensor	1	
3	Tornillo	4	ø5 × 13 mm
4	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
5	Regulador de ralentí	1	
6	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
7	Conjunto del cuerpo de la mariposa	1	
8	Perno	3	$M6 \times 16 \text{ mm}$
9	Junta	1	No puede reutilizarse
10	Sensor de posición de la mariposa	1	
11	Tornillo	2	
12	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
13	Inyector	4	
14	Conjunto de juntas tóricas	4	No puede reutilizarse
15	Distribuidor de combustible	1	

6D93G51 4-8

16

Perno

 $M6 \times 38 \text{ mm}$



Sistema de combustible

Comprobación del sensor de posición de las válvulas aceleradoras

 Compruebe la tensión de salida del sensor de posición de la mariposa con el sistema de diagnóstico Selva. Si la tensión de salida se encuentra fuera del valor especificado cambie el sensor.




Tensión de salida del sensor de posición de la mariposa al ralentí:

0,8-1,2 V

Instalación del sensor de posición de la mariposa

 Instale el sensor ① en una posición en la que la tensión de salida esté dentro del valor especificado.



NOTA:

- Si la tensión de salida del sensor se encuentra fuera del valor especificado, reinstale el sensor.
- Mida la tensión de salida del sensor de posición de la mariposa con el sistema de diagnóstico Selva.
- No gire el tornillo de tope de la mariposa @.



Tensión de salida del sensor de posición de la mariposa al ralentí:


0,8-1,2 V

Comprobación del regulador de ralentí

 Compruebe el funcionamiento del regulador de ralentí con el sistema de diagnóstico Selva.

4-9 6D93G51


Separador de vapores



S6D84070


Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Separador de vapores	1	
2	Perno	3	$M6 \times 30 \text{ mm}$
3	Junta	3	
4	Collar	3	
5	Tubo de gasolina	1	
6	Tubo de entrada de gasolina	1	
7	Tubo	1	
8	Racor	1	
9	Tubo	1	
10	Tubo	1	
11	Tubo	1	
12	Tubo	1	
13	Abrazadera	1	
14	Abrazadera	1	
15	Conector rápido	1	
16	Abrazadera	1	No puede reutilizarse
17	Abrazadera de plástico	5	No puede reutilizarse





N⁰	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Tornillo	6	ø5 × 14 mm
2	Junta	1	No puede reutilizarse
3	Cámara del flotador	1	
4	Amortiguador	1	
5	Tornillo de drenaje	1	
6	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
7	Tornillo del racor	1	
8	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
9	Tubo de gasolina	1	
10	Enfriador de gasolina	1	
11	Tornillo	2	$Ø6 \times 15 \text{ mm}$
12	Tubo de gasolina	1	
13	Tubo	1	
14	Tubo	1	
15	Tubo	1	
16	Abrazadera de plástico	8	No puede reutilizarse

4-11 6D93G51




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Тара	1	
2	Regulador de presión	1	
3	Perno	2	$M6 \times 12 \text{ mm}$
4	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
5	Tornillo del racor	1	
6	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
7	Bomba de combustible eléctrica	1	
8	Junta	1	
9	Collar	1	
10	Filtro	1	
11	Tornillo	3	$Ø4 \times 6 \text{ mm}$
12	Mazo de cables	1	
13	Flotador	1	
14	Válvula de aguja	1	
15	Pasador	1	No puede reutilizarse
16	Тара	1	

Sistema de combustible

Reducción de la presión de combustible

- 1. Extraiga la tapa ①.
- Cubra la válvula antirretorno de la presión @
 del separador de vapores con un trapo y presione hacia dentro la válvula @ con un destornillador fino para liberar la presión de
 combustible.




A ADVERTENCIA

Reduzca siempre la presión del tubo de combustible de alta presión antes de realizar el mantenimiento del tubo o del separador de vapores. Si no libera la presión, la gasolina presurizada puede salir a chorro.

Desconexión del conector rápido

1. Envuelva el conector rápido con un trapo y gire la aleta del conector ① hasta la posición de tope ②.




A ADVERTENCIA

Si el conector rápido se extrae de forma brusca, la gasolina presurizada puede salir a chorro. Para liberar la presión de forma gradual, extraiga el conector rápido lentamente.

PRECAUCIÓN:

- No gire la aleta del conector rápido ① más allá de la posición de tope ②; si lo hace, podría dañarla.
- Cuando haya desconectado el tubo de gasolina, apresúrese a retirar el retén ② del conector rápido, ya que de lo contrario se podría perder.
- Desconecte el conector rápido 3 del distribuidor de combustible 4 directamente.



▲ ADVERTENCIA

Reduzca siempre la presión del tubo de combustible antes de realizar el mantenimiento del tubo o de la tubería. Si no libera la presión, la gasolina presurizada podría salir a chorro.

Medición de la presión de combustible


 Desconecte el conector rápido del distribuidor de combustible.

NOTA:

Antes de desconectar el conector rápido, libere la presión de combustible.

- 2. Acople el adaptador B del manómetro de presión de gasolina ① entre el conector rápido y el distribuidor de combustible.
- 3. Acople el manómetro ② al adaptador B.

4-13 6D93G51



A ADVERTENCIA

- Cuando vaya a acoplar el manómetro, cubra primero la unión entre este y el adaptador con un trapo limpio y seco para evitar que haya fugas.
- Atornille ligeramente el manómetro hasta que quede bien acoplado.



Adaptador B del manómetro de presión de gasolina ①:

90890-06942

Manómetro de presión de gasolina ②: 90890-06786

4. Accione el interruptor de arranque del motor y, a continuación, mida la presión del combustible en menos de 3 segundos.

NOTA-

La presión disminuirá 3 segundos después de haber accionado el interruptor de arranque del motor.



Presión de combustible (datos de referencia): 300 kPa (3,0 kgf/cm², 43,5 psi)

 Mida la presión de combustible 3 segundos después de accionar el interruptor de arranque del motor.



Presión de combustible (datos de referencia): 260 kPa (2,6 kgf/cm², 37,7 psi)

 Arranque el motor, deje que se caliente durante 5 minutos y después mida la presión del combustible. Si está por debajo del valor especificado, compruebe la línea de combustible de alta presión y el separador de vapores.



Presión de combustible (datos de referencia): 230 kPa (2,3 kgf/cm², 33,4 psi)

▲ ADVERTENCIA

- Antes de medir la presión del combustible, verifique que el tornillo de drenaje esté bien apretado.
- No afloje el tornillo de drenaje mientras mida la presión del combustible. Si lo hace, el combustible puede salir a chorro con el consiguiente riesgo de incendio.
- Después de medir la presión del combustible, cubra el extremo del tubo con un trapo limpio y seco, oriente el tubo hacia abajo y afloje el tornillo de drenaje para extraer el combustible sobrante del tubo y del manómetro.
- Cuando guarde el manómetro de gasolina, verifique que el tornillo de drenaje esté bien apretado.

Comprobación del regulador de presión

 Desconecte el conector rápido del distribuidor de combustible.

NOTA:

Antes de desconectar el conector rápido, libere la presión de combustible.


- 2. Acople el adaptador B del manómetro de presión de gasolina entre el conector rápido y el distribuidor de combustible.
- 3. Acople el manómetro al adaptador B.

FUEL



Sistema de combustible

 Desconecte el tubo del regulador de presión y luego acople las herramientas de mantenimiento especiales al regulador de presión.



A ADVERTENCIA

- Cuando vaya a acoplar el manómetro, cubra primero la unión entre este y el adaptador con un trapo limpio y seco para evitar que haya fugas.
- Atornille ligeramente el manómetro hasta que quede bien acoplado.



Manómetro de presión de gasolina: 90890-06786

Adaptador B del manómetro de presión de gasolina:

90890-06942

Juego del vacuómetro/bomba de presión:

90890-06756

- 5. Arranque el motor y déjelo al ralentí.
- Compruebe si la presión del combustible disminuye al aplicar presión de vacío al regulador de presión. Si no disminuye, cambie el regulador de presión.

A ADVERTENCIA

- Antes de medir la presión del combustible, verifique que el tornillo de drenaje esté bien apretado.
- No afloje el tornillo de drenaje mientras mida la presión del combustible. Si lo hace, el combustible puede salir a chorro con el consiguiente riesgo de incendio.
- Después de medir la presión del combustible, cubra el extremo del tubo con un trapo limpio y seco, oriente el tubo hacia abajo y afloje el tornillo de drenaje para extraer el combustible sobrante del tubo y del manómetro.
- Cuando guarde el manómetro de gasolina, verifique que el tornillo de drenaje esté bien apretado.

NOTA:

Cuando la presión de vacío alcance el nivel especificado, se reducirá la presión del combustible.

Vaciado del combustible


- 1. Extraiga la tapa (1).
- Cubra la válvula antirretorno de la presión @
 del separador de vapores con un trapo y presione hacia dentro la válvula @ con un destornillador fino para liberar la presión de
 combustible.

A ADVERTENCIA

Reduzca siempre la presión del tubo de combustible de alta presión antes de realizar el mantenimiento del tubo o del separador de vapores. Si no libera la presión, la gasolina presurizada puede salir a chorro.

- Coloque un recipiente debajo del tubo de vaciado del separador de vapores y afloje el tornillo de drenaje ②.
- Extraiga la gasolina del tubo de vaciado del separador de vapores presionando la válvula con un destornillador fino.

4-15 6D93G51




A ADVERTENCIA

Reduzca la presión de combustible antes de extraer el tornillo de drenaje del separador de vapores, ya que de lo contrario el combustible presurizado saldrá a chorro y puede provocar lesiones graves.

Extracción de la abrazadera del tubo de combustible

1. Extraiga la abrazadera del tubo de combustible cortando la parte plegada de la misma.




S69J4030

PRECAUCIÓN:

Si extrae la abrazaderas sin cortar en primer lugar la parte plegada, dañará el tubo de combustible.

Instalación de la abrazadera del tubo de combustible

1. Pliegue adecuadamente la abrazadera del tubo para ajustarla correctamente.




S69J4040

▲ ADVERTENCIA

No reutilice la abrazadera del tubo de combustible; cámbiele siempre por una nueva.

Desmontaje del separador de vapores

 Extraiga la cámara del flotador, el pasador del flotador y el propio flotador.



S6C14220


NOTA:


Extraiga el pasador del flotador en la dirección de la flecha ⓐ que se indica.

2. Extraiga la válvula de aguja y demás componentes.

Comprobación del separador de vapores

Compruebe si la válvula de aguja está deformada o desgastada. Sustitúyalo si es preciso.





S6D54200

FUEL




Sistema de combustible

- 2. Compruebe si el flotador está deteriorado. Sustitúyalo si es preciso.
- 3. Compruebe si el filtro contiene suciedad o residuos. Limpiar si es preciso.


Montaje del separador de vapores

 Instale la válvula de aguja, el flotador y el pasador y compruebe que el flotador se mueva con suavidad.



NOTA:


- No reutilice el pasador del flotador; cámbielo siempre por uno nuevo.
- Coloque el pasador del flotador en la dirección de la flecha ⓐ que se indica.
- Coloque el pasador del flotador con su extremo cónico hacia la marca perforada ⓑ en la tapa del separador de vapores.
- 2. Compruebe la altura del flotador © como se indica. Ajuste la altura del flotador si está fuera del valor especificado.





Altura del flotador ©: 46.6 ± 1.0 mm $(1.83 \pm 0.04$ in)

3. Compruebe la altura del flotador d como se indica. Ajuste la altura del flotador si está fuera del valor especificado.



NOTA:

- El flotador debe descansar sobre la válvula de aguja, pero sin comprimirla.
- Efectúe mediciones en la posición que se muestra, opuesta al lado inclinado.



Altura del flotador @:

 $35.0 \pm 1.0 \text{ mm} (1.38 \pm 0.04 \text{ in})$


4. Instale la cámara del flotador.



Tornillo de la cámara del flotador: 3 N·m (0,3 kgf·m, 2,2 ft·lb)

Ajuste del flotador

 Ajuste el tope (a) del flotador doblándolo hasta que la altura del flotador (b) se sitúe dentro del valor especificado.






Altura del flotador (b):

 $46.6 \pm 1.0 \text{ mm} (1.83 \pm 0.04 \text{ in})$

2. Ajuste la palanca © del flotador doblándola hasta que la altura del flotador d se sitúe dentro del valor especificado.

4-17 6D93G51






NOTA: _

4-18 6D93G51





Filtro de carbón




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Perno	1	M6 × 16 mm
2	Soporte	1	
3	Filtro de carbón	1	
4	Perno	2	$M6 \times 28 \text{ mm}$
5	Junta	2	
6	Soporte	1	
7	Collar	2	
8	Tubo	1	
9	Tubo	1	
10	Tubo	1	
11	Filtro	1	
12	Tubo	1	
13	Abrazadera	1	
14	Perno	1	$M6 \times 10 \text{ mm}$
15	Sujeción	1	
16	Perno	1	$M6 \times 16 \text{ mm}$
17	Soporte	1	

4-19 6D93G51

Comprobación del filtro de carbón

- 1. Compruebe si el filtro de carbón está agrietado. Sustitúyalo si es preciso.
- 2. Acople la herramienta de mantenimiento especial a la lumbrera atmosférica ① y tape las otras lumbreras con un dedo.



3. Aplique la presión positiva especificada y compruebe que no haya fugas de aire. Cambie el filtro de carbón si hay fugas de aire.



Juego del vacuómetro/bomba de presión:

90890-06756



Presión especificada:

19,6 kPa (0,196 kgf/cm², 2,8 psi)




Motor

Herramientas de mantenimiento especiales	5-1
Motor	5-3
Comprobación de la compresión	
Comprobación de la presión de aceite	
Comprobación de la holgura de la válvula	
Sustitución de la correa de distribución	5-13
Desmontaje del motor	5-16
Desmontaje de la correa de distribución y los piñones	5-17
Comprobación de la correa de distribución y los piñones	5-18
Instalación de los piñones y la correa de distribución	5-18
Acoplamiento del acelerador	5-20
ECM	5-21
Caja de conexiones	5-22
Culata	5-24
Desmontaje de la culata	5-26
Comprobación de los taqués	5-27
Comprobación de los muelles de la válvula	5-27
Comprobación de las válvulas	
Comprobación de las guías de la válvula	5-28
Sustitución de las guías de la válvula	
Comprobación del asiento de la válvula	
Rectificación del asiento de la válvula	
Comprobación de los ejes de levas	
Comprobación de la culata	
Instalación de las válvulas	
Montaje de la culata	5-34
Tapa de escape	5-37
Desmontaje de la tapa de escape	
Comprobación de la válvula reguladora de presión	
Instalación de la válvula reguladora de presión	
Instalación de la tapa de escape	


Bloque de cilindros	5-40
Desmontaje del cilindro completo	5-41
Comprobación del diámetro de los pistones	5-41
Comprobación del diámetro de los cilindros	5-42
Comprobación de la holgura de los pistones	5-42
Comprobación de los aros de pistón	5-42
Comprobación de las ranuras del aro del pistón	5-43
Comprobación de la holgura lateral de los aros de pistón	5-43
Comprobación de la holgura lateral de la cabeza de biela	5-43
Comprobación del cigüeñal	5-44
Comprobación de la holgura para el aceite de las muñequillas	5-44
Selección del cojinete de biela	5-46
Comprobación de la holgura de engrase del muñón del cigüeñal	5-47
Selección del cojinete principal	
Montaje del motor	5-50
Instalación del motor	




Herramientas de mantenimiento especiales



Compresímetro 90890-03160




Extensión de compresímetro M14 90890-06563




Porta volante 90890-06522




Extractor del volante de motor 90890-06521



Soporte del cigüeñal 20 90890-06552




Compresor del muelle de la válvula 90890-04019




Accesorio del compresor del muelle de la válvula 90890-06320



Extractor/instalador de guías de válvula 5,9 90890-04064



Escariador de guías de válvula 6,0 90890-04066



Soporte de fresadora para asientos de válvula 90890-06553

5-1 6D93G51







Fresadora para asientos de válvula 90890-06312, 90890-06315, 90890-06324, 90890-06326, 90890-06328, 90890-06555



Deslizadora de piston 90890-06530



Extractor del filtro de aceite 64 90890-01426


6D93G51 5-2



Motor

Comprobación de la compresión

- Arranque el motor, deje que se caliente durante 5 minutos y después párelo.
- 2. Retire el cordón de hombre al agua de su interruptor en la caja del control remoto.
- Extraiga las tapas de los cables de las bujías, extraiga todas las bujías y acople las herramientas de mantenimiento especiales en el orificio de una bujía.



PRECAUCIÓN:

Antes de desmontar las bujías, aplíqueles aire comprimido para eliminar los restos de suciedad o polvo que de lo contrario podrían caer en los cilindros.



Compresímetro ①: 90890-03160 Extensión de compresímetro M14 ②: 90890-06563

 Abra completamente el acelerador, accione el arranque del motor hasta que la lectura del compresímetro se estabilice y compruebe la compresión.



Compresión mínima (datos de referencia): 860 kPa (8,6 kgf/cm², 124,7 psi)


5. Si la compresión se encuentra por debajo del valor especificado y está descompensada en cada uno de los cilindros, añada una pequeña cantidad de aceite de motor al cilindro y seguidamente vuelva a comprobar la compresión.

NOTA:

- Si la compresión aumenta, compruebe el desgaste de los pistones y los aros. Sustitúyalo si es preciso.
- Si la compresión no aumenta, compruebe la holgura de la válvula, la válvula, el asiento de la válvula, la junta de culata y la culata. Ajustar o cambiar si es preciso.

Comprobación de la presión de aceite

- Desmonte la tapa del volante magnético.
- 2. Coloque un trapo debajo del contacto de presión de aceite.
- Extraiga el contacto de presión de aceite y después acople un manómetro de aceite ① en el orificio de instalación del contacto de presión de aceite.



NOTA:


Utilice un manómetro general.

- Arranque el motor y deje que se caliente durante 5 minutos.
- Compruebe la presión de aceite. Si está por debajo del valor especificado revise la bomba de aceite, compruebe si hay fugas y revise el depurador de aceite.




Presión de aceite (datos de referencia): 510 kPa (5,1 kgf/cm², 74,0 psi) al ralentí

5-3 6D93G51




Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Amortiguador	1	
2	Junta	2	
3	Junta	1	
4	Tapa del volante magnético	1	
5	Motor	1	
6	Sonda de aceite	1	
7	Junta	1	No puede reutilizarse
8	Pasador	2	
9	Perno	5	$M6 \times 16 \text{ mm}$
10	Perno	6	M10 × 130 mm
11	Tornillo	2	$Ø6 \times 40 \text{ mm}$
12	Tuerca	2	
13	Mandil	1	
14	Perno	2	$M8 \times 35 \text{ mm}$
15	Sujeción	1	




N⁰	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Tuerca	1	
2	Arandela	1	
3	Volante magnético	1	
4	Tornillo	1	ø4 \times 10 mm
5	Tornillo	3	$Ø6 \times 30 \text{ mm}$
6	Bobina del estator	1	
7	Perno	4	$M6 \times 30 \text{ mm}$
8	Conjunto del estator	1	
9	Collar	2	
10	Perno	1	$M6 \times 15 \text{ mm}$
11	Chaveta de media luna	1	
12	Perno	1	$M6 \times 15 \text{ mm}$
13	Sujeción	1	
14	Junta	1	

5-5 6D93G51




S6D85030

Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Correa de distribución	1	
2	Perno	2	$M10 \times 35 \text{ mm}$
3	Pasador	2	
4	Piñón de arrastre	2	
5	Perno	2	$M6 \times 15 \text{ mm}$
6	Soporte	1	
7	Perno	1	$M10 \times 45 \text{ mm}$
8	Tensor de la correa de distribución	1	
9	Resorte	1	
10	Abrazadera de plástico	1	No puede reutilizarse
11	Tubo	1	
12	Abrazadera	1	
13	Tuerca	1	
14	Piñón motor	1	
15	Placa	1	
16	Chaveta de media luna	1	




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Tornillo	5	ø6 × 30 mm
2	Тара	1	
3	Cable de bujía	4	
4	Sujeción	2	
5	Sujeción	2	
6	Perno	1	$M6 \times 12 \text{ mm}$
7	Sujeción	1	
8	Abrazadera	1	
9	Tubo	1	
10	Abrazadera de plástico	1	No puede reutilizarse
11	Bobina de encendido	2	
12	Soporte	2	
13	Perno	4	$M6 \times 25 \text{ mm}$
14	Sujeción	2	
15	Motor de arranque	1	
16	Perno	3	$M8 \times 45 \text{ mm}$
17	Terminal	1	

5-7 6D93G51



Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Tuerca	1	
19	Тара	1	
20	Cable positivo de la batería	1	
21	Tuerca	1	
22	Cable negativo de la batería	1	
23	Perno	1	$M6 \times 20 \text{ mm}$
24	Tapa de la caja de conexiones	1	
25	Perno	1	$M6 \times 10 \text{ mm}$
26	Тара	1	
27	Contacto de presión de aceite	1	
28	Perno	1	$M4 \times 8 \text{ mm}$
29	Sujeción	1	
30	Perno	1	$M6 \times 25 \text{ mm}$
31	Abrazadera	1	



Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Tapón de llenado de aceite	1	
2	Junta tórica	1	
3	Tapa de la culata	1	
4	Tornillo	8	$Ø4 \times 8 \text{ mm}$
5	Placa	1	
6	Junta	2	
7	Junta	1	No puede reutilizarse
8	Perno	14	M6 × 30 mm
9	Tapa del eje de levas	2	
10	Tapa del eje de levas	8	
11	Perno	4	$M7 \times 48 \text{ mm}$
12	Perno	16	$M7 \times 37 \text{ mm}$
13	Junta de aceite	2	No puede reutilizarse
14	Eje de levas	2	

5-9 6D93G51

Comprobación de la holgura de la válvula


PRECAUCIÓN:

- No gire el volante magnético hacia la izquierda, ya que de lo contrario podría dañar el sistema de válvulas.
- No extraiga el índice de la sincronización del encendido.
- No gire el volante magnético ni los piñones de arrastre cuando no esté instalada la correa de distribución. De lo contrario, el pistón y las válvulas interferirán unos con otros y resultarán dañados.


NOTA: _

Consulte en este manual los procedimientos correspondientes para el desmontaje y el montaje de la correa de distribución, los piñones de arrastre y los ejes de levas.

 Desmonte la tapa del volante magnético ①, el filtro ② y las tapas de los cables de bujías ③, desconecte los cables de las bujías ④, los tubos de combustible ⑤, el conducto de gases ⑥, y a continuación extraiga todas las bujías.




Gire el volante magnético hacia la derecha, alinee la marca "TDC"
 (a) del volante con el índice
 (b) y compruebe que las marcas "
 (a) y
 (b) de los piñones de arrastre estén alineadas.




S6D85140

3. Afloje el perno del tensor ⑦ y extraiga el resorte ⑧, la cadena de distribución ⑨, los piñones de arrastre ⑩ y la tapa de la culata ⑪.






4. Monte los piñones de arrastre ①, la correa de distribución ② y el resorte ⑧ y luego apriete el perno del tensor.



5. Compruebe la holgura de la válvula de admisión en los cilindros Nº1 y Nº2 y la holgura de la válvula de escape en los cilindros Nº1 y Nº3. Ajústela si está fuera del valor especificado.



NOTA:

- Compruebe la holgura de las válvulas cuando el motor esté frío.
- Anote las mediciones.




Holgura de las válvulas (en frío):

Admisión @:

 $0,20 \pm 0,03$ mm $(0,008 \pm 0,001$ in) Escape (f):

 0.34 ± 0.03 mm $(0.013 \pm 0.001$ in)

- Gire el volante magnético 360° hacia la derecha
- Compruebe la holgura de la válvula de admisión en los cilindros Nº3 y Nº4 y la holgura de la válvula de escape en los cilindros Nº2 y Nº4. Ajústela si está fuera del valor especificado.
- Gire el volante magnético hacia la derecha, alinee la marca "TDC" del volante con el índice y compruebe que las marcas "▲" de los piñones de arrastre estén alineadas.
- 9. Afloje el perno del tensor ⑦ y extraiga el resorte ⑧, la cadena de distribución ⑨, los piñones de arrastre ⑩, las tapas de los ejes de levas ⑪ y los ejes de levas ⑫.




NOTA:

No mezcle las piezas del conjunto de las válvulas. Manténgalas organizadas en sus grupos correspondientes.

10. Extraiga los taqués de la culata.

5-11 6D93G51

11. Extraiga la galga de ajuste (3) del taqué (4) con un destornillador.



- 12. Mida el espesor de la galga de ajuste de la válvula con un micrómetro y anote la medi-
- 13. Seleccione la galga necesaria realizando el cálculo de su espesor mediante la siguiente fórmula.


Espesor necesario de la galga = Espesor de la galga extraída + Holgura medida de la válvula - Holgura especificada de la válvula

Ejemplo:

Si el "Espesor de la galga extraída" es de 2,10 mm, la "Holgura medida de la válvula" es de 0,30 mm y la "Holgura especificada de la válvula" es de 0,20 mm, entonces el "Espesor de la galga necesaria" = 2,10 + 0,30 - 0,20 = 2,20 mm

- 14. Instale la galga necesaria en el taqué y luego monte el taqué en la culata.
- Monte los ejes de levas, las tapas de los ejes de levas, los piñones de arrastre y la correa de distribución y luego apriete el perno del tensor.
- 16. Compruebe la holgura de válvulas. Ajústela si es preciso.
- 17. Afloje el perno del tensor y desmonte la correa de distribución y los piñones de arrastre.
- 18. Monte la tapa de culata y los piñones de arrastre.

19. Compruebe que la marca "TDC" ⓐ del volante magnético esté alineada con el índice ⓑ y que las marcas "▲" ⓒ y ⓓ de los piñones de arrastre esté alineadas.



- 20. Monte la correa de distribución.
- Coloque las bujías, conecte los cables de las bujías, los tubos de combustible y el conducto de gases.




Bujía: 25 N·m (2,5 kgf·m, 18,4 ft·lb)

22. Monte la tapa de los cables de bujías, el filtro y la tapa del volante magnético.




Tornillo de la tapa del cable de bujía: 4 N·m (0,4 kgf·m, 3,0 ft·lb)



Sustitución de la correa de distribución

PRECAUCIÓN:

- No gire el piñón motor hacia la izquierda, ya que de lo contrario podría dañar el sistema de válvulas.
- No extraiga el índice de la sincronización del encendido.
- No gire el piñón motor ni los piñones de arrastre cuando no esté instalada la correa de distribución. De lo contrario, el pistón y las válvulas interferirán unos con otros y resultarán dañados.
- 1. Desmonte la tapa del volante magnético.
- 2. Afloje la tuerca del volante magnético.



S6D55B30


PRECAUCIÓN:

Aplique fuerza en la dirección de las flechas que se muestran para evitar que el porta volante resbale.



Porta volante: 90890-06522

3. Desmonte el volante magnético.







S63P5290

PRECAUCIÓN:

Para evitar averiar el motor o las herramientas, rosque los pernos del extractor del volante completamente y de manera uniforme de modo que la placa del extractor quede paralela al volante magnético.


NOTA: _

Aplique fuerza en el extremo del cigüeñal hasta que el volante magnético salga de la parte cónica del cigüeñal.



Extractor del volante de motor: 90890-06521

4. Extraiga la chaveta de media luna ① y el conjunto del estator ②.




NOTA:


No afloje el tornillo de la bobina de pulsos.

5. Gire el piñón motor hacia la derecha, alinee el orificio (a) de la tapa de retención con el saliente (b) del bloque de cilindros y compruebe que las marcas (a) (c) y (d) de los piñones de arrastre estén alineadas.

5-13 6D93G51




- 6. Desconecte el tubo de agua de refrigeración 3 y desmonte el soporte 4.
- 7. Extraiga el resorte ⑤ y el tensor de la correa de distribución ⑥, extraiga la correa de distribución ⑦ de los piñones de arrastre y luego del piñón motor.




8. Compruebe que el orificio ⓐ de la tapa de retención y el saliente ⓑ del bloque de cilindros estén alineados.


 Compruebe que las marcas "▲" © y ⓓ de los piñones de arrastre estén alineadas.





10. Instale una nueva correa de distribución ® en el piñón motor con el número de referencia en posición vertical y luego instale la correa en los piñones de arrastre hacia la izquierda.





PRECAUCIÓN:

- No retuerza, invierta ni doble la correa de distribución más allá del límite máximo de 25 mm (1,0 in), ya que podría resultar dañada.
- No ponga aceite o grasa en la correa de distribución.


NOTA:

El borde inferior de la correa de distribución debe quedar a 2 mm (0,08 in) (a) de la parte inferior de los piñones de arrastre.

- Monte el tensor de la correa de distribución
 y apriete a mano el perno

 hasta que el asiento de este toque el tensor.
- 12. Afloje el perno del tensor de la correa de distribución 90°.

13. Instale el resorte (1).




- Tense la correa de distribución girando hacia la derecha el piñón motor dos vueltas completas como mínimo.
- 15. Apriete el perno del tensor con el par especificado.



Perno del tensor de la correa de distribución:

39 N·m (3,9 kgf·m, 28,8 ft·lb)


16. Gire el piñón motor dos vueltas completas y compruebe que las marcas estén alineadas.



17. Monte el soporte y acople el tubo de agua de refrigeración.

5-15 6D93G51

- 18. Monte el conjunto del estator y coloque la chaveta de media luna.
- 19. Monte el volante magnético.



S63P5370

PRECAUCIÓN:

Aplique fuerza en la dirección de las flechas que se muestran para evitar que el porta volante resbale.

NOTA:

Aplique aceite de motor a la tuerca del volante magnético antes de instalarla.



Porta volante: 90890-06522



Tuerca del volante magnético: 215 N·m (21,5 kgf·m, 158,6 ft·lb)

20. Instale la tapa del volante magnético.


Desmontaje del motor

NOTA: _

A fin de facilitar el trabajo, se recomienda aflojar la tuerca del volante magnético antes de desmontar el motor.

- 1. Desmonte la tapa del volante magnético.
- 2. Desconecte los cables de la batería.
- Extraiga la tapa de la caja de conexiones y desconecte los cables del motor PTT y el acoplador del interruptor PTT.
- 4. Desconecte el cable del acelerador y del cable del inversor.

- Desconecte el tubo de combustible y el acoplador del interruptor de posición del inversor
- 6. Desconecte el tubo del chivato del agua de refrigeración, el tubo del filtro de carbono y el tubo de lavado.
- 7. Extraiga la sonda de aceite.
- 8. Extraiga el mandil ① y luego desmonte el motor quitando los pernos ②.




Desmonte el volante magnético.




Desmontaje de la correa de distribución y los piñones

PRECAUCIÓN:

- No gire el piñón motor hacia la izquierda, ya que de lo contrario podría dañar el sistema de válvulas.
- No gire el piñón motor ni los piñones de arrastre cuando no esté instalada la correa de distribución. De lo contrario, el pistón y las válvulas interferirán unos con otros y resultarán dañados.
- Gire el piñón motor hacia la derecha, alinee el orificio @ de la tapa de retención con el saliente ⑥ del bloque de cilindros y compruebe que las marcas "▲" ⓒ y ⓓ de los piñones de arrastre estén alineadas.



2. Afloje la tuerca del piñón motor ①.




NOTA:

- Use una llave de tubo larga ② para esta operación.
- No gire el eje de levas cuando afloje la tuerca del piñón motor.



Soporte del cigüeñal 20 ③: 90890-06552

- 3. Desconecte el tubo de agua de refrigeración y desmonte el soporte.
- Extraiga el resorte y el tensor de la correa de distribución, extraiga la correa de distribución de los piñones de arrastre y luego del piñón motor.
- 5. Afloje los pernos de los piñones de arrastre4) y extraiga estos ⑤.



NOTA:


No gire el eje de levas cuando afloje los pernos de los piñones de arrastre.



Porta volante: 90890-06522

6. Desmonte la tuerca ①, el piñón motor ⑥, la tapa de retención ⑦ y la chaveta de media luna ⑧.

5-17 6D93G51






Comprobación de la correa de distribución y los piñones


- Compruebe la existencia de grietas, daños o desgaste en el interior y el exterior de la correa de distribución. Sustitúyalo si es preciso.
- 2. Compruebe la existencia de desgaste, grietas y daños en el piñón motor y el piñón de arrastre. Sustitúyalo si es preciso.

Instalación de los piñones y la correa de distribución

Instale los pasadores y los piñones de arrastre ① y compruebe que las marcas "▲" ② y
 b de los piñones de arrastre estén alineadas.



2. Apriete los pernos de los piñones de arrastre② con el par especificado.



NOTA:

- Aplique aceite de motor a los pernos de los piñones de arrastre antes de colocarlos.
- No gire el eje de levas cuando apriete los pernos de los piñones de arrastre.




Porta volante: 90890-06522



Perno de piñón de arrastre ②: 60 N·m (6,0 kgf·m, 44,3 ft·lb)




3. Instale la tapa de retención ③, la chaveta de media luna ④, el piñón motor ⑤ y la tuerca
⑥ y apriete la tuerca.



NOTA:

- Aplique aceite de motor a la tuerca del piñón motor de arrastre antes de colocarlo.
- Apriete a mano la tuerca del piñón motor.
- 4. Compruebe que el orificio © de la tapa de retención esté alineado con el saliente d del bloque de cilindros.




5. Instale la correa de distribución y el tensor de la correa.

ΝΟΤΔ-

Consulte las instrucciones de instalación de la correa de distribución en "Sustitución de la correa de distribución".

6. Apriete la tuerca del piñón motor ⑥ con el par especificado.



NOTA: _

Use una llave de tubo larga ⑦ para esta operación.




Soporte del cigüeñal 20 (8): 90890-06552



Tuerca del piñón motor ⑥: 265 N·m (26,5 kgf·m, 195,5 ft·lb)

5-19 6D93G51


Acoplamiento del acelerador



Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Leva de la mariposa	1	
2	Perno	1	$M6 \times 35 \text{ mm}$
3	Collar	1	
4	Arandela corrugada	2	
5	Arandela	2	
6	Resorte	1	
7	Arandela	2	
8	Palanca de la mariposa	1	
9	Perno	1	$M6 \times 25 \text{ mm}$
10	Collar	1	
11	Varilla de la mariposa	1	
12	Tuerca	1	
13	Terminal de la varilla de la mariposa	1	
14	Soporte	1	
15	Perno	2	$M6 \times 30 \text{ mm}$




ECM




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Mazo de cables	1	
2	Soporte	1	
3	Perno	2	$M6 \times 15 \text{ mm}$
4	Perno	2	$M6 \times 12 \text{ mm}$
5	Soporte	1	
6	Soporte	1	
7	Soporte	1	
8	Perno	2	$M6 \times 20 \text{ mm}$
9	Collar	4	
10	Junta	4	
11	Perno	4	$M6 \times 30 \text{ mm}$
12	ECM	1	
13	Rectificador regulador	1	
14	Perno	2	$M6 \times 25 \text{ mm}$
15	Perno	2	$M6 \times 20 \text{ mm}$
16	Soporte	1	
17	Perno	5	$M6 \times 30 \text{ mm}$

5-21 6D93G51

Caja de conexiones




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Tornillo	1	ø6 × 25 mm
2	Relé principal y de la bomba de gasolina	1	
3	Relé de elevación y trimado	1	
4	Arandela	2	
5	Tuerca	2	
6	Тара	2	
7	Perno	2	$M6 \times 20 \text{ mm}$
8	Cable de masa	1	
9	Fusible	1	30 A
10	Fusible	3	20 A
11	Тара	1	
12	Тара	3	
13	Relé de arranque	1	
14	Sujeción	1	
15	Tornillo	1	ø6 × 20 mm
16	Perno	1	$M6 \times 10 \text{ mm}$
17	Тара	1	




N⁰	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Sujeción	1	
19	Caja de conexiones	1	
20	Collar	5	
21	Junta	5	
22	Perno	2	$M6 \times 10 \text{ mm}$
23	Abrazadera	1	
24	Junta	1	

5-23 6D93G51

Culata



Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Culata	1	
2	Válvula de escape	8	
3	Válvula de admisión	8	
4	Junta	1	No puede reutilizarse
5	Collar	2	
6	Perno	5	$M8 \times 55 \text{ mm}$
7	Perno	2	$M6 \times 25 \text{ mm}$
8	Тара	1	
9	Termostato	1	
10	Perno	10	M10 × 143 mm
11	Bujía	4	
12	Perno	2	$M8 \times 40 \text{ mm}$
13	Perno	2	$M6 \times 22 \text{ mm}$
14	Tapa de ánodo	2	
15	Ánodo	2	
16	Junta	2	
17	Galga para ajuste de válvulas	16	




Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Taqué	16	
19	Chaveta de la válvula	32	
20	Retén del muelle de la válvula	16	
21	Muelle de la válvula	16	
22	Asiento del muelle de la válvula	16	
23	Junta del vástago de la válvula	16	No puede reutilizarse
24	Guía de la válvula	16	No puede reutilizarse

5-25 6D93G51


Desmontaje de la culata

- 1. Desmonte la tapa de la culata.
- Extraiga las tapas de los ejes de levas ① y
 ② en la secuencia que se muestra.




S6D85420

3. Desmonte el eje de levas (admisión) ③, el eje de levas (escape) ④ y las juntas de aceite ⑤.




4. Extraiga las galgas para ajuste de válvulas6 de los taqués ⑦.



NOTA:

No mezcle las piezas del conjunto de las válvulas. Manténgalas organizadas en sus grupos correspondientes.

5. Extraiga los pernos de la culata en la secuencia que se muestra.



PRECAUCIÓN:


No raye o dañe las superficies de contacto de la culata y del bloque de cilindros.

6D93G51 5-26

S60C5380



Desmonte las válvulas de admisión y de escape.



S60C5390

NOTA: _

Guarde las válvulas, muelles y otras piezas en el orden en que las haya desmontado.



Compresor del muelle de la válvula ®: 90890-04019

Accesorio del compresor del muelle de la válvula (9):


90890-06320

Comprobación de los taqués

1. Compruebe si los taqués están dañados, rayados o desgastados. Sustitúyalo si es preciso.

Comprobación de los muelles de la válvula

1. Mida la longitud libre del muelle de la válvula Sustitúyala si está por debajo del valor especificado.






Longitud libre del muelle de la válvula

53,20 mm (2,0945 in)

Mida la inclinación del muelle de la válvula (b). Sustitúyala si está por encima del valor especificado.






Límite de inclinación del muelle de la válvula (b):

2,6 mm (0,10 in)

Comprobación de las válvulas

- Compruebe si la cara de la válvula está picada o desgastada. Sustitúyalo si es preciso.
- Mida el espesor del margen de la válvula @. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.



S60C5420




Espesor del margen de la válvula @: Admisión:

0,80-1,20 mm (0,0315-0,0472 in)

1,00-1,40 mm (0,0394-0,0551 in)

Mida el diámetro del vástago de la válvula (b). Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.

5-27 6D93G51






Diámetro del vástago de la válvula (b): Admisión:

5,975-5,990 mm (0,2352-0,2358 in) Escape:

5,960-5,975 mm (0,2346-0,2352 in)

 Mida el descentramiento del vástago de la válvula. Sustitúyala si está por encima del valor especificado.



S60C5440



Límite de descentramiento del vástago de la válvula:


0,01 mm (0,0004 in)

Comprobación de las guías de la válvula

NOTA:

Antes de comprobar la guía de la válvula, verifique que el diámetro del vástago esté dentro del valor especificado.

 Mida el diámetro interior de la guía de la válvula (a).





Diámetro interior de la guía de la válvula (a):

Admisión y escape:

6,000-6,018 mm (0,2362-0,2369 in)

 Calcule la holgura entre el vástago y la guía como se indica a continuación. Cambie la guía de la válvula si la holgura está fuera del valor especificado.



Holgura entre el vástago y la guía = diámetro interior de la guía de la válvula


diámetro del vástago de la válvula:
Admisión:

0,010-0,043 mm (0,0004-0,0017 in) Escape:

0,025-0,058 mm (0,0010-0,0023 in)

Sustitución de las guías de la válvula

 Desmonte la guía de la válvula ① golpeando con la herramienta de mantenimiento especial desde el lado de la cámara de combustión.



S60C5470




Extractor/instalador de guías de válvula 5.9:

90890-04064



2. Instale la guía nueva ② golpeando con la herramienta especial desde el lado del eje de levas hasta la posición especificada ③.



NOTA:

- Antes de instalar la guía de la válvula, marque su posición ⓑ como se indica.
- Aplique aceite de motor a la superficie de la guía nueva.




Extractor/instalador de guías de válvula 5,9:

90890-04064



Posición de la guía de la válvula a: 11,5 \pm 0,2 mm (0,45 \pm 0,01 in)

3. Introduzca la herramienta especial en la guía② y rectifique esta.



S60C5490

NOTA: _

- Gire el escariador de guías de válvula hacia la derecha para rectificar la guía.
- No gire el escariador hacia la derecha cuando lo extraiga.



Escariador de guías de válvula 6,0: 90890-04066

4. Mida el diámetro interior de la guía de la válvula.




Diámetro interior de la guía de la válvula:


Admisión y escape: 6,000–6,018 mm (0,2362–0,2369 in)

Comprobación del asiento de la válvula

- Elimine los depósitos de carbonilla de la válvula con una rasqueta.
- Aplique una capa fina y uniforme de tinte azulado para mecánica (Dykem) en el asiento de la válvula.
- 3. Esmerile lentamente la válvula en su asiento con una esmeriladora de válvulas (disponible en el comercio) como se muestra.




4. Mida la anchura de contacto del asiento de la válvula ⓐ en la zona donde se haya adherido el tinte azulado a la cara de la válvula. Rectifique el asiento si la válvula no está correctamente asentada o si la anchura de contacto del asiento está fuera del valor especificado. Cambie la guía si el contacto del asiento de la válvula no es uniforme.



S69J5830

5-29 6D93G51






Anchura de contacto del asiento de la válvula ⓐ:

1,20-1,60 mm (0,0472-0,0630 in)

Rectificación del asiento de la válvula

 Rectifique el asiento con la fresadoradora para asientos de válvula.



S69J5850




Soporte de fresadora para asientos de válvula:


90890-06553

Fresadora para asientos de válvula:

30° (admisión): 90890-06326 30° (escape): 90890-06328 45° (admisión): 90890-06555 45° (escape): 90890-06312 60° (admisión): 90890-06324 60° (escape): 90890-06315

 Corte la superficie del asiento de la válvula con una fresadora de 45° girándola hacia la derecha hasta que la superficie del asiento quede lisa.






S69J5870

a Superficie escoriada o áspera

PRECAUCIÓN:

No corte en exceso el asiento de la válvula. Asegúrese de girar la fresadora hacia abajo uniformemente con una presión de 40–50 N (4–5 kgf, 8,8–11 lbf) para no dejar marcas de picado.


 Utilice una fresadora de 30° para ajustar la anchura de contacto del borde superior del asiento de la válvula.




(b) Anchura de contacto previa



 Utilice una fresadora de 60° para ajustar la anchura de contacto del borde inferior del asiento de la válvula.




- (b) Anchura de contacto previa
- Utilice una fresadora de 45° para ajustar la anchura de contacto del asiento de la válvula hasta obtener el valor especificado.




S69J5900

- Anchura de contacto previa
- © Anchura de contacto especificada
- 6. Si el área de contacto del asiento es muy ancha y está situada en el centro de la cara de la válvula, utilice una fresadora de 30° para cortar el borde superior del asiento y una fresadora de 60° para cortar el borde inferior a fin de centrar el área y ajustar su anchura.




(b) Anchura de contacto previa


7. Si el área de contacto del asiento es muy estrecha y está situada cerca del borde superior de la cara de la válvula, utilice una fresadora de 30° para cortar el borde superior del asiento. Si es preciso, utilice una fresadora de 45° para centrar el área y ajustar su anchura.



- b Anchura de contacto previa
- 8. Si el área de contacto del asiento es muy estrecha y está situada cerca del borde inferior de la cara de la válvula, utilice una fresadora de 60° para cortar el borde inferior del asiento. Si es preciso, utilice una fresadora de 45° para centrar el área y ajustar su anchura.



- (b) Anchura de contacto previa
- Aplique una capa fina y uniforme de pasta esmeril en el asiento de la válvula y, a continuación, esmerile la válvula con una esmeriladora de válvulas (disponible en comercios).



5-31 6D93G51


PRECAUCIÓN:

No aplique pasta de esmerilar en el vástago y la guía de la válvula.

- 10. Después de cada operación de esmerilado, asegúrese de eliminar cualquier resto de pasta de la culata y la válvula.
- 11. Compruebe de nuevo el área de contacto del asiento de la válvula.

Comprobación de los ejes de levas

1. Mida el lóbulo de la leva. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.





Lóbulo de la leva @:

Admisión:

36,48-36,58 mm (1,4362-1,4402 in)


36,90-37,06 mm (1,4528-1,4591 in) Lóbulo de la leva (b):

Admisión:

29,95-30,05 mm (1,1791-1,1831 in) Escape:

29,92-30,08 mm (1,1780-1,1842 in)

Mida el descentramiento del eje de levas. Sustitúyala si está por encima del valor especificado.



S6D85450



Límite de descentramiento del eje de levas:

0,03 mm (0,0012 in)

Mida el diámetro del muñón del eje de levas © y el diámetro interior del muñón de la culata d. Cambie el eje de levas y la culata si los diámetros están fuera del valor especificado.





S69J5970



Diámetro del muñón del eje de levas ©: 24,960-24,980 mm

(0,9827-0,9835 in)

Diámetro interior de la tapa del eje de levas d:

25,000-25,021 mm (0,9843-0,9851 in)


Comprobación de la culata


Elimine la carbonilla de las cámaras de combustión y compruebe si están deterioradas.

5-32 6D93G51



 Compruebe la deformación de la culata con una regla ① y una galga de espesores ② en las direcciones que se muestran. Sustitúyala si está por encima del valor especificado.









Límite de deformación de la culata: 0,1 mm (0,0039 in)

Instalación de las válvulas

1. Coloque una junta nueva ① en la guía de la válvula.



2. Monte la válvula ②, el asiento del muelle de la válvula ③, el muelle de la válvula ④ y el retén del muelle de la válvula ⑤ en la secuencia que se muestra y luego acople las herramientas especiales.



S60C5670

NOTA:

Puede instalar el muelle de la válvula en cualquier dirección.




Compresor del muelle de la válvula 6: 90890-04019


Accesorio del compresor del muelle de la válvula ⑦: 90890-06320

Comprima el muelle y luego coloque las chavetas de la válvula ® utilizando un destornillador fino con una pequeña cantidad de grasa aplicada en el mismo.

5-33 6D93G51




4. Golpee ligeramente el retén del muelle con un mazo de plástico para fijar las chavetas de la válvula.



Montaje de la culata

- 1. Compruebe que el pistón del cilindro nº 1 se encuentre en el TDC.
- 2. Instale una junta nueva y la culata y seguidamente apriete los pernos con el par especificado y en la secuencia indicada.



PRECAUCIÓN:

No reutilice la junta de la culata; cámbiela siempre por una nueva.

NOTA: _

- Aplique aceite de motor a los pernos de la culata antes de colocarlos.
- Apriete primero los pernos M10 con el par especificado en dos etapas y luego apriete los pernos M8 a 14 N·m (1,4 kgf·m, 10,3 ft·lb).
- Haga una marca @ en los pernos M10 y en la culata y luego apriete los pernos 90° desde dicha marca.
- Apriete los pernos M8 a 28 N·m (2,8 kgf·m, 20,7 ft·lb).



Perno de la culata (M10):

1°: 15 N·m (1,5 kgf·m, 11,1 ft·lb)

2°: 30 N·m (3,0 kgf·m, 22,1 ft·lb)

3°: 90°

Perno de la culata (M8):

1º: 14 N·m (1,4 kgf·m, 10,3 ft·lb)


2º: 28 N·m (2,8 kgf·m, 20,7 ft·lb)



3. Coloque las galgas para ajuste de válvulas y los taqués.

NOTA: _


- Aplique aceite de motor a las galgas y a los taqués antes de colocarlos.
- Coloque las galgas y los taqués en sus posiciones originales.
- 4. Monte el eje de levas (admisión) ① y el eje de levas (escape) ② con las juntas de aceite nuevas ③.




S6D85490

NOTA:

- Aplique grasa de disulfuro de molibdeno a los lóbulos de las levas.
- Cerciórese de montar el eje de levas con la leva de accionamiento de la bomba de gasolina (b) en el lado de la admisión.
- Compruebe que los orificios de los pasadores de los ejes de levas © estén en la posición que se muestra en la ilustración. Ajustar si es preciso.



- 6. Instale las tapas de los ejes de levas en la posición correcta que se indica y con los números impresos boca abajo.
- 7. Apriete los pernos de las tapas de los ejes de levas con el par especificado, en dos etapas y en la secuencia que se muestra.



NOTA:

Aplique aceite de motor a las tapas y a los pernos de los ejes de levas antes de colocarlos.




Perno de la tapa del eje de levas:

1°: 8 N·m (0,8 kgf·m, 5,9 ft·lb)

2º: 17 N·m (1,7 kgf·m, 12,5 ft·lb)

8. Monte la tapa de la culata.

5-35 6D93G51





Perno de la tapa de la culata:

1°: 8 N·m (0,8 kgf·m, 5,9 ft·lb) 2°: 8 N·m (0,8 kgf·m, 5,9 ft·lb)


9. Instalación de los piñones y la correa de distribución.

NOTA: _

Consulte las instrucciones de instalación de la correa de distribución en "Instalación de los piñones y la correa de distribución".




Tapa de escape



Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Junta	1	No puede reutilizarse
2	Tornillo	3	ø4 × 13 mm
3	Ánodo	3	
4	Tapa de escape	1	
5	Junta	1	No puede reutilizarse
6	Sensor de temperatura del agua de refrigeración	1	
7	Sujeción	1	
8	Perno	2	$M6 \times 15 \text{ mm}$
9	Sujeción	1	
10	Perno	1	$M6 \times 10 \text{ mm}$
11	Junta	1	No puede reutilizarse
12	Junta	1	
13	Válvula reguladora de presión	1	
14	Resorte	1	
15	Тара	1	
16	Perno	3	$M6 \times 20 \text{ mm}$
17	Junta	1	No puede reutilizarse

5-37 6D93G51




N°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Tapón	1	M18 × 17 mm
19	Junta	1	
20	Ánodo	1	
21	Тара	1	
22	Perno	1	$M8 \times 25 \text{ mm}$
23	Perno	18	$M6 \times 30 \text{ mm}$
24	Perno	1	$M6 \times 20 \text{ mm}$
25	Racor	1	
26	Filtro de aceite	1	
27	Junta	1	No puede reutilizarse
28	Tapón	1	M14 × 12 mm
29	Abrazadera de plástico	1	No puede reutilizarse
30	Tubo	1	



Desmontaje de la tapa de escape

1. Extraiga los pernos de la tapa de escape en la secuencia que se muestra.




2. Desmonte la tapa de escape.

Comprobación de la válvula reguladora de presión

- 1. Desmonte la válvula reguladora de presión.
- Compruebe si la válvula reguladora de presión está desgastada o dañada. Sustitúyalo si es preciso.
- 3. Compruebe si la junta está deformada. Sustitúyalo si es preciso.
- 4. Compruebe si el resorte está debilitado o deformado. Sustitúyalo si es preciso.


Instalación de la válvula reguladora de presión

1. Coloque una junta nueva, instale la válvula reguladora de presión y apriete los pernos.



Instalación de la tapa de escape

- 1. Instale una junta nueva y la tapa de escape.
- Coloque los pernos y apriételos con el par especificado en dos etapas y en la secuencia indicada.



NOTA:

Aplique aceite de motor a los pernos de la tapa de escape de colocarlos.




Perno de la tapa de escape:

1°: 6 N·m (0,6 kgf·m, 4,4 ft·lb)

2°: 12 N·m (1,2 kgf·m, 8,9 ft·lb)

5-39 6D93G51

Bloque de cilindros



S6D95010

Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Perno	4	$M6 \times 20 \text{ mm}$
2	Pasador	10	
3	Perno	10	$M10 \times 135 \text{ mm}$
4	Cárter	1	
5	Perno	10	$M8 \times 55 \text{ mm}$
6	Bloque de cilindros	1	
7	Cojinete principal	5	
8	Cojinete principal	4	
9	Cojinete principal	1	
10	Junta de aceite	1	No puede reutilizarse
11	Cigüeñal	1	
12	Junta de aceite	1	No puede reutilizarse
13	Cojinete de biela	8	
14	Conjunto de pistón y biela	4	
15	Perno	8	No puede reutilizarse
			M8 × 38 mm
16	Conjunto de aros de pistón	4	
17	Espárrago	2	

6D93G51 5-40



Desmontaje del cilindro completo

 Coloque un trapo debajo del filtro de aceite y desmonte este con el extractor de filtros.


NOTA:

Limpie cualquier resto de aceite derramado.



Extractor del filtro de aceite 64: 90890-01426


2. Extraiga los pernos del cárter en la secuencia indicada y luego desmonte el cárter.



NOTA:

No extraiga del cárter el índice de la sincronización del encendido.

 Extraiga los pernos y las tapas de biela y desmonte el cigüeñal, las juntas de aceite y los conjuntos de pistón.




NOTA:

- Guarde los cojinetes en el orden en que los extraiga.
- Marque cada pistón con un número de identificación (a) del cilindro correspondiente.
- No mezcle las bielas y las tapas. Manténgalas organizadas en sus grupos correspondientes.

Comprobación del diámetro de los pistones

 Mida el diámetro exterior del pistón en el punto de medición especificado. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.





Diámetro del pistón @:

78,928–78,949 mm (3,1074–3,1082 in)

Punto de medición (b):

13,0 mm (0,51 in) hacia arriba desde la parte inferior de la falda del pistón Diámetro del pistón sobre medida:


79,178–79,199 mm

(3,1172–3,1181 in)

5-41 6D93G51

Comprobación del diámetro de los cilindros

Mida el diámetro del cilindro (D₁-D₆) en los puntos de medición (a), (b) y (c) y en la dirección (d) (D₁, D₃, D₅) paralela al cigüeñal y en la dirección (e) (D₂, D₄, D₆) en ángulo recto con el cigüeñal.



- @ 20 mm (0,8 in)
- **b** 50 mm (2,0 in)
- © 80 mm (3,1 in)



Diámetro del cilindro (D₁-D₆):

79,000–79,020 mm

(3,1102-3,1110 in)

 Calcule el límite de conicidad. Cambie o rectifique el bloque de cilindros si es superior al valor especificado.



Límite de conicidad:

 D_1-D_5 (dirección @)

D₂–D₆ (dirección (e))

0,08 mm (0,0031 in)

 Calcule el límite de deformación circunferencial. Cambie o rectifique el bloque de cilindros si es superior al valor especificado.



Límite de deformación circunferencial:

D₂–D₁ (punto de medición ⓐ)

D₆–D₅ (punto de medición ©)

0,05 mm (0,0020 in)

Comprobación de la holgura de los pistones

 Calcule la holgura del pistón utilizando su diámetro exterior y el diámetro del cilindro. Si está fuera del valor especificado, cambie el conjunto de pistón y aros, o el bloque de cilindros o todas las piezas, o rectifique el cilindro.




Holgura del pistón:

0,070-0,080 mm (0,0028-0,0031 in)

Comprobación de los aros de pistón

 Compruebe las dimensiones B y T de los aros de pistón. Cámbielos si están fuera del valor especificado.





Dimensiones de los aros de pistón:

Aro de compresión @:

B: 1,17–1,19 mm (0,0461–0,0469 in)

T: 2,80–3,00 mm (0,1102–0,1181 in)

Segundo aro (b):

B: 1,47-1,49 mm (0,0579-0,0587 in)

T: 3,00-3,20 mm (0,1181-0,1260 in)

Aro engrasador ©:

B: 2,38-2,48 mm (0,0937-0,0976 in)


T (datos de referencia):


2,40 mm (0,0945 in)

2. Nivele el aro del pistón ① en el cilindro con una cabeza de pistón.

6D93G51 5-42


Compruebe el huelgo del extremo del aro del pistón @ en el punto de medición especificado. Sustitúyalo si está por encima del valor especificado.






Comprobación de las ranuras del aro del pistón

Mida las ranuras del aro del pistón. Cambie el pistón si están fuera del valor especificado.






Aro engrasador ©:

2,51-2,53 mm (0,099-0,100 in)

Comprobación de la holgura lateral de los aros de pistón

Mida la holgura lateral de los aros de pistón. Cambie el conjunto de pistón y aros si está fuera del valor especificado.






Comprobación de la holgura lateral de la cabeza de biela

Mida la holgura lateral de la cabeza de biela (a). Cambie la biela, el cigüeñal o ambas piezas si está fuera del valor especificado.

5-43 6D93G51







Holgura lateral de la cabeza de biela @: 0,14-0,28 mm (0,0055-0,0110 in)

Comprobación del cigüeñal

1. Mida el diámetro del muñón del cigüeñal ⓐ, el diámetro de las muñequillas ⓑ y la anchura de estas ⓒ. Cambie el cigüeñal si está fuera del valor especificado.







Diámetro del muñón del cigüeñal ⓐ: 47,985–48,000 mm (1,8892–1,8898 in)


Diámetro de las muñequillas (b): 43,982–44,000 mm

(1,7316–1,7323 in)

Anchura de las muñequillas ©:

21,00-21,07 mm (0,8268-0,8295 in)

 Mida el descentramiento del cigüeñal. Cambie el cigüeñal si está por encima del valor especificado.





Límite de descentramiento del cigüeñal: 0,03 mm (0,0012 in)


Comprobación de la holgura para el aceite de las muñequillas

1. Limpie los cojinetes y la biela.

6D93G51 5-44




2. Monte el cojinete superior en la biela ① y el cojinete inferior en la tapa de biela ②.



NOTA: _

Monte los cojinetes en sus posiciones originales.

3. Aplique un trozo de Plastigauge (PG-1) en la muñequilla en posición paralela al cigüeñal.




S60C5990

NOTA:

No aplique Plastigauge (PG-1) sobre el orificio de engrase en la muñequilla del cigüeñal.


4. Acople la biela a la muñequilla ③.



NOTA:

Verifique que el lado grande y plano ⓐ de la biela esté orientado hacia el lado del volante magnético del cigüeñal.

5. Apriete los pernos de biela con el par especificado y en dos etapas.



S62Y5980

NOTA: _

- Reutilice los pernos de la biela.
- No gire la biela hasta que no haya terminado de medir la holgura de engrase de las muñequillas.



Perno de biela:


1º: 18 N·m (1,8 kgf·m, 13,3 ft·lb)

2º: 80°

5-45 6D93G51

5

6. Extraiga la tapa de biela y mida la anchura del Plastigauge (PG-1) comprimido en cada muñequilla. Cambie el cojinete de biela si está fuera del valor especificado.






Holgura de engrase de las muñequillas: 0,024–0,044 mm (0,0009–0,0017 in)

Selección del cojinete de biela

NOTA: _

Para esta operación utilice una galga métrica.

- Cuando cambie el cojinete de biela, seleccione el cojinete apropiado como se indica a continuación.
- 2. Mida el diámetro interior de la cabeza de biela (a).



S60C5980

NOTA: _


Reutilice los pernos de la biela.



Diámetro interior de la cabeza de biela

47,025-47,045 mm

3. Compruebe la marca de la muñequilla en el cigüeñal (1).



 Reste los diámetros de las muñequillas (Nº1–Nº4) de los diámetros interiores de la cabeza de biela (Nº1–Nº4).

NOTA: _

Los diámetros de las muñequillas (Nº1-Nº4) se pueden determinar con el valor impreso según se describe a continuación.

Diámetro de la muñequilla = 43,900 + (valor impreso/1.000)

Ejemplo: $N^01 = 92 \rightarrow 43,992$

6D93G51 5-46






Tabla de selección de cojinetes de biela				
(20 °C [68 °F])				
Diámetros interiores de cabeza de biela – diámetros de muñequilla (mm)	Cojinete superior	Cojinete inferior		
3,025–3,027	Amarillo	Amarillo		
3,028–3,034	Amarillo	Verde*		
3,035–3,041	Verde	Verde		
3,042–3,049	Verde	Azul*		
3,050–3,057	Azul	Azul		
3,058–3,063	Azul	Rojo*		

PRECAUCIÓN:

La marca (*) indica que los colores de los cojinetes superior e inferior son diferentes.

Ejemplo:

Si el "diámetro interior de la cabeza de biela @" es 47,050 mm y la "marca de muñequilla" es 92, el "valor calculado" = 47,050 - 43,992 = 3,058 mm

Colores adecuados:


Cojinete superior \rightarrow azul

Cojinete inferior → rojo

 Si el valor calculado es superior al valor máximo (3,063 mm), cambie la biela o el cigüeñal, o ambos.


Comprobación de la holgura de engrase del muñón del cigüeñal

- Limpie los cojinetes, los muñones del cigüeñal y los apoyos del cárter y del bloque de cilindros.
- 2. Coloque el bloque de cilindros boca abajo sobre un banco.
- 3. Monte la mitad de los cojinetes ① y el cigüeñal en el bloque de cilindros ②.



NOTA:

- Monte los cojinetes en sus posiciones originales.
- Coloque un trozo de Plastigauge (PG-1) en cada muñón del cigüeñal en posición paralela a este.




NOTA:

No aplique Plastigauge (PG-1) sobre el orificio de engrase de los muñones principales del cigüeñal.

5-47 6D93G51

- Monte la mitad restante de los cojinetes en el cárter.
- Monte el cárter en el bloque de cilindros y aplique aceite de motor a las roscas de los pernos del cárter.
- Apriete los pernos del cárter con el par especificado, en dos etapas y en la secuencia que se muestra.



NOTA:

- No mueva el cigüeñal hasta que haya efectuado la medición de la holgura de engrase del muñón del cigüeñal.
- Apriete primero los pernos M10 a 19 N·m (1,9 kgf·m, 14,0 ft·lb) y luego los pernos M8 a 14 N·m (1,4 kgf·m, 10,3 ft·lb).
- Apriete los pernos M8 a 28 N·m (2,8 kgf·m, 20,7 ft·lb).



Perno del cárter (M10):

1°: 19 N·m (1,9 kgf·m, 14,0 ft·lb)


2º: 60°

Perno del cárter (M8):

1°: 14 N·m (1,4 kgf·m, 10,3 ft·lb)

2º: 28 N·m (2,8 kgf·m, 20,7 ft·lb)

 Desmonte el cárter y mida la anchura del Plastigauge (PG-1) comprimido en cada muñón del cigüeñal. Cambie el cojinete principal si está fuera del valor especificado.





Holgura de engrase del muñón del cigüeñal:

0,024-0,044 mm (0,0009-0,0017 in)


Selección del cojinete principal


 Cuando cambie el cojinete principal seleccione el cojinete apropiado como se indica a continuación.

6D93G51 5-48



2. Compruebe la marca del muñón del cigüeñal en el propio cigüeñal ① y la marca del bloque de cilindros ②.





 Reste los diámetros del muñón de cigüeñal Nº1–Nº5 de los diámetros interiores de muñón en el bloque de cilindros Nº1–Nº5.

NOTA: _

Los diámetros interiores del muñón del bloque de cilindros (N^01-N^05) y diámetros del muñón del cigüeñal (N^01-N^05) se pueden determinar con el valor impreso según se describe a continuación. Diámetro del muñón = 47,900 + (valor impreso/1.000)

Ejemplo: $N^01 = 92 \rightarrow 47,992$

Diámetro interior del muñón del bloque de cilin-

dros = 54,000 + (valor impreso/1.000)

Ejemplo: $N^01 = 32 \rightarrow 54,032$

4. Seleccione el color adecuado ⓐ para el cojinete principal en la tabla siguiente y de acuerdo con los valores calculados.




Tabla de selección de los cojinetes principales (20 °C [68 °F])					
Diámetros interiores del muñón del bloque de cilindros – diámetros del muñón de cigüeñal (mm)	Cojinete (lado del cilindro)/ cojinete de empuje	Cojinete (lado del cárter)			
6,023–6,026	Verde	Amarillo*			
6,027–6,034	Azul	Verde*			
6,035–6,042	Azul	Azul			
6,043–6,049	Rojo	Azul*			
6,050–6,058	Rojo	Rojo			

PRECAUCIÓN:

- La marca (*) indica que los colores de los cojinetes superior e inferior son diferentes.
- Cerciórese de instalar los cojinetes principales en medio del bloque de cilindros y el muñón del cárter de forma que no tapen los orificios de engrase.

NOTA: _______ El cojinete principal Nº3 es un cojinete de empuje.

Ejemplo:

Si la "marca de muñón del cigüeñal" es 92 y la "marca del bloque de cilindros" es 32, el "valor calculado" = 54,032 - 47,992 = 6,040 mm

Colores adecuados:

Cojinete (lado del cilindro)/cojinete de empuje \rightarrow azul


Cojinete (lado del cárter) → azul

 Si el valor calculado es superior al valor máximo (6,058 mm), cambie el cigüeñal.

5-49 6D93G51

Montaje del motor

- Monte el aro engrasador ①, el segundo aro
 ② y el aro de compresión ③ en los pistones con las marcas "T" ② de los pistones hacia arriba.
- 2. Compense los huelgos del extremo de los aros como se muestra.




PRECAUCIÓN:

No raye el pistón ni rompa los aros del pistón.

NOTA: _

Después de instalar los aros de pistón, compruebe que se muevan con suavidad.


3. Monte el cojinete superior en la biela ④ y el cojinete inferior en la tapa de biela ⑤.



NOTA:

Monte los cojinetes en sus posiciones originales.

4. Monte el pistón con la marca "UP" de la corona orientada hacia el volante magnético.




NOTA:

Aplique aceite de motor al lado de los pistones y los aros antes de la instalación.



Deslizadora de piston: 90890-06530

5. Monte la mitad de los cojinetes ⑥ en el bloque de cilindros ⑦.




NOTA:

- Monte los cojinetes en sus posiciones originales
- Monte el cojinete de empuje unificado en la posición b que se muestra.


6D93G51 5-50



Coloque el cigüeñal ® y las juntas de aceite
 y ® en el bloque de cilindros como se muestra.



7. Instale la tapa de la biela ⑤ en la biela y apriete los pernos de biela ⑪ con el par especificado en dos etapas.



PRECAUCIÓN:

No reutilice los pernos de biela; cámbielos siempre por unos nuevos.

NOTA:

- Verifique que el lado grande y plano © de la biela esté orientado hacia el lado del volante magnético del cigüeñal.
- Aplique aceite de motor a las tapas y pernos de biela antes de la instalación.




Perno de biela (1):

1º: 18 N·m (1,8 kgf·m, 13,3 ft·lb)

2º: 80°


- Monte la mitad de los cojinetes
 en el cárter.
- 9. Aplique sellador a la superficie de contacto del cárter.



NOTA:

- Monte los cojinetes en sus posiciones originales
- Evite la aplicación de sellador en los cojinetes principales.
- Monte el cárter en el bloque de cilindros y aplique aceite de motor a las roscas de los pernos del cárter.
- Apriete los pernos del cárter con el par especificado, en dos etapas y en la secuencia que se muestra.

5-51 6D93G51



PRECAUCIÓN:

Las juntas de aceite deben instalarse antes de apretar los pernos del cárter.

NOTA:

- Apriete primero los pernos M10 a 19 N·m (1,9 kgf·m, 14,0 ft·lb) y luego los pernos M8 a 14 N·m (1,4 kgf·m, 10,3 ft·lb).
- Haga una marca d en los pernos M10 y en el cárter y luego apriete los pernos 60° desde dicha marca.
- Apriete los pernos M8 a 28 N·m (2,8 kgf·m, 20,7 ft·lb).



Perno del cárter (M10):

1°: 19 N·m (1,9 kgf·m, 14,0 ft·lb)

2º: 60°

Perno del cárter (M8):

1°: 14 N·m (1,4 kgf·m, 10,3 ft·lb)

2°: 28 N·m (2,8 kgf·m, 20,7 ft·lb)

12. Monte la culata.


NOTA: _


Consulte las instrucciones de montaje de la culata en "Montaje de la culata".

13. Monte todas las piezas que había desmontado.

Instalación del motor

- Limpie la superficie de contacto del motor e instale los pasadores ① y una junta nueva ②.
- Monte el motor ③ colocando los pernos ④ y
 ⑤ y luego apriételos con el par especificado, en dos etapas y en la secuencia que se muestra.
- 3. Instale el mandil (6).







Perno de sujeción del motor ④: 1º: 42 N·m (4,2 kgf·m, 31,0 ft·lb) 2º: 42 N·m (4,2 kgf·m, 31,0 ft·lb) Tornillo del mandil: 4 N·m (0,4 kgf·m, 3,0 ft·lb)

- 4. Coloque la sonda de aceite.
- 5. Acople el tubo de lavado, el tubo del chivato del agua de refrigeración y el filtro de carbón.

6D93G51 5-52



- Desconecte el tubo de combustible y el acoplador del interruptor de posición del inversor.
- Conecte los cables del motor PTT y el acoplador del interruptor PTT y monte la tapa de la caja de conexiones.



Perno del cable del motor PTT: 4 N·m (0,4 kgf·m, 3,0 ft·lb)

8. Conecte los cables de la batería.




Tuerca del cable positivo de la batería: 9 N·m (0,9 kgf·m, 6,6 ft·lb)

 Acople el cable del inversor y el cable del acelerador y ajuste la longitud de los mismos.

Consulte las instrucciones de ajuste, en el Capítulo 3 "Ajuste de la varilla de la mariposa y del cable del acelerador" y "Comprobación del funcionamiento del inversor".

- Monte todas las piezas que había desmontado
- 11. Compruebe el nivel de aceite del motor.



NOTA:

Si el aceite del motor se encuentra por debajo de la marca del nivel mínimo ⓑ, añada aceite hasta que el nivel se sitúe entre las marcas ⓐ y ⓑ.



Aceite de motor recomendado:

Aceite para motores fueraborda de 4 tiempos

API: SE, SF, SG, SH, o SJ SAE: 10W-30 o 10W-40

5-53 6D93G51



Cola

Herramientas de mantenimiento especiales	6-1
Cola	6-4
Desmontaje de la unidad inferior	
Desmontaje de la bomba de agua y la varilla del inversor	
Desmontaje del casquillo de la junta de aceite	
Comprobación de la bomba de agua y la varilla del inversor	
Casquillo del eje de la hélice	6-10
Desmontaje del conjunto del casquillo del eje de la hélice	
Desmontaje del conjunto del eje de la hélice	
Desmontaje del casquillo del eje de la hélice	
Comprobación del casquillo del eje de la hélice	
Comprobación del eje de la hélice	
Montaje del conjunto del eje de la hélice	
Montaje del casquillo del eje de la hélice	
Eje de transmisión y carcasa inferior	6-15
Desmontaje del eje de transmisión	
Desmontaje del eje de transmisión	
Desmontaje del piñón de avante	6-17
Desmontaje de la carcasa inferior	6-17
Comprobación del piñón y del piñón de avante	6-18
Comprobación de los cojinetes	
Comprobación del eje de transmisión	6-18
Comprobación de la carcasa inferior	
Montaje de la carcasa inferior	
Montaje del piñón de avante	
Montaje del eje de transmisión	
Instalación del eje de transmisión	
Instalación del casquillo del eje de la hélice	
Instalación de la bomba de agua y de la varilla del inversor	
Instalación de la cola	6-22
Compensación	6-25
Compensación	
Selección de las laminillas	
Selección de las laminillas del piñón de avante	6-27
Holgura	6-28
Medición de la holqura del niñón de avante	6-28




Herramientas de mantenimiento especiales




Llave para tuercas 3 90890-06511



Extensión de la llave para tuercas 90890-06513




Pata del extractor de la caja del cojinete L 90890-06502




Extractor de la pista del cojinete 90890-06501



Tornillo de centrar 90890-06504



Separador de cojinetes 90890-06534




Extractor de cojinete 90890-06538



Conjunto del extractor del cojinete 90890-06535




Accesorio del cojinete de agujas 90890-06607, 90890-06611, 90890-06612, 90890-06614




Extractor de cojinetes L3 90890-06652


6-1 6D93G51



Extractor de cojinetes SS 90890-06604



Placa de profundidad de cojinetes 90890-06603




Extractor de cojinetes LS 90890-06606




Herramienta para el cojinete de bolas 90890-06655




Accesorio de la pista interior del cojinete 90890-06639, 90890-06643, 90890-06661




Extractor del piñón 5 90890-06519




Útil para la tuerca del piñón Nuevo: 90890-06715 Actual: 90890-06505




Conjunto del extractor de la pista exterior del cojinete 90890-06523



Extractor de cojinetes SL 90890-06602



Accesorio de la pista exterior del cojinete 90890-06621, 90890-06626



Extractor de cojinetes LL 90890-06605




Útil para la varilla del inversor 90890-06052



Indicador de altura del piñón 90890-06710




Calibre digital 90890-06704



Placa para medir espesores 90890-06701




Indicador de holgura 90890-06706



Tapa de la base del magneto 90890-07003




Indicador del cuadrante 90890-01252



Base del magneto B 90890-06844


6-3 6D93G51

Cola



S6D96010


Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Cola	1	
2	Tubo	1	
3	Chivato	1	
4	Junta	2	No puede reutilizarse
5	Pasador	2	
6	Perno	4	M10 × 40 mm/Modelo para espejo de popa en L
7	Tornillo de drenaje	1	
8	Junta	1	
9	Perno	1	M10 × 45 mm
10	Perno	1	${ m M8} imes { m 60}$ mm/Modelo para espejo de popa en L
11	Separador	1	
12	Hélice	1	
13	Arandela	1	
14	Arandela	1	
15	Pasador de la hélice	1	No puede reutilizarse
16	Tuerca	1	
17	Aleta de compensación	1	




S6D96010

Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Pasador	2	Modelo para espejo de popa en X
19	Extensión	1	Modelo para espejo de popa en X
20	Espárrago	4	M10 × 180 mm/Modelo para espejo de popa en X
21	Arandela	4	Modelo para espejo de popa en X
22	Arandela elástica	4	Modelo para espejo de popa en X
23	Tuerca	4	Modelo para espejo de popa en X
24	Perno	1	$M8 \times 190$ mm/Modelo para espejo de popa en X

6-5 6D93G51



N°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Perno	2	M6 × 16 mm
2	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
3	Junta de aceite	1	No puede reutilizarse
4	Casquillo de la junta de aceite	1	
5	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
6	Circlip	1	
7	Varilla del inversor	1	
8	Chaveta de media luna	1	
9	Tornillo	2	$Ø4 \times 12 \text{ mm}$
10	Perno	2	$M8 \times 75 \text{ mm}$
11	Тара	1	
12	Perno	2	$M8 \times 50 \text{ mm}$
13	Obturador	1	
14	Carcasa de la bomba de agua	1	
15	Cartucho	1	
16	Turbina	1	
17	Pasador	2	




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Junta	1	No puede reutilizarse
19	Base de la turbina	1	
20	Junta	1	No puede reutilizarse
21	Casquillo de la junta de aceite	1	
22	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
23	Junta	1	No puede reutilizarse
24	Junta de aceite	2	No puede reutilizarse


6-7 6D93G51

Desmontaje de la unidad inferior

1. Vacíe el aceite de la transmisión.




2. Ponga el inversor en punto muerto y coloque un bloque de madera entre la placa anticavitación y la hélice para que esta no gire y, seguidamente, extraiga la tuerca de la hélice y la propia hélice.




S62Y6485

A ADVERTENCIA

- No sujete la hélice con las manos al aflojarla o apretarla.
- No olvide desconectar los terminales de la batería y el seguro del interruptor de hombre al agua.
- Coloque un bloque de madera entre la placa anticavitación y la hélice para evitar que esta gire.
- 3. Desconecte el tubo del velocímetro ①.
- 4. Marque la aleta de compensación ② en la zona que se muestra y desmóntela.



5. Afloje los pernos (tuercas) y separe la cola de la carcasa superior.




A Modelo para espejo de popa en X



Desmontaje de la bomba de agua y la varilla del inversor

- Desmonte la carcasa de la bomba de agua y la turbina.
- 2. Extraiga la chaveta de media luna.
- 3. Extraiga la base de la turbina y el casquillo de la junta de aceite.
- 4. Extraiga el conjunto de la varilla del inversor




NOTA: _

Tire un poco hacia arriba del conjunto de la varilla del inversor ⓐ para desacoplarla de la corredera ②, gírelo 90° hacia la izquierda ⓑ y extráigalo.


Desmontaje del casquillo de la junta de aceite

 Desmonte las juntas de aceite con un destornillador de cabeza plana.



Comprobación de la bomba de agua y la varilla del inversor


- 1. Compruebe la deformación de la carcasa de la bomba de agua. Sustitúyalo si es preciso.
- 2. Compruebe si la turbina y el cartucho están agrietados o desgastados. Sustitúyalo si es preciso.
- 3. Compruebe el desgaste de la chaveta de media luna ① y la ranura ② del eje de transmisión Cámbiela si es preciso.



 Compruebe si la varilla del inversor está agrietada o desgastada. Sustitúyalo si es preciso.


6-9 6D93G51

Casquillo del eje de la hélice



Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Corredera	1	
2	Empujador del inversor	1	
3	Pasador del desplazable	1	
4	Desplazable	1	
5	Resorte	1	
6	Eje de la hélice	1	
7	Arandela	1	
8	Engranaje de marcha atrás	1	
9	Arandela de empuje	1	
10	Cojinete de bolas	1	No puede reutilizarse
11	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
12	Casquillo del eje de la hélice	1	
13	Chaveta recta	1	
14	Cojinete de agujas	1	
15	Junta de aceite	2	No puede reutilizarse
16	Arandela de seguridad	1	
17	Tuerca de anillo	1	


Desmontaje del conjunto del casquillo del eje de la hélice





Llave para tuercas 3 ①: 90890-06511 Extensión de la llave para tuercas ②: 90890-06513

2. Extraiga el conjunto del casquillo del eje de la hélice.



S68S6310



Pata del extractor de la caja del cojinete L ③:

90890-06502


Extractor de la pista del cojinete 4: 90890-06501

Tornillo de centrar (5): 90890-06504

3. Desmonte el conjunto del eje de la hélice.


Desmontaje del conjunto del eje de la hélice

 Extraiga el resorte ① y después el pasador del desplazable ②, el desplazable ③, la corredera y el empujador del inversor.



Desmontaje del casquillo del eje de la hélice

 Extraiga el engranaje de marcha atrás y la arandela de empuje.






Separador de cojinetes ①: 90890-06534 Extractor de la pista del cojinete ②:

90890-06501 Extractor de cojinete ③:

90890-06538

Conjunto del extractor del cojinete 4: 90890-06535

2. Extraiga el cojinete de bolas.



S6C16450

6-11 6D93G51

6

PRECAUCIÓN:


No reutilice el cojinete; cámbielo siempre por uno nuevo.



Extractor de la pista del cojinete ⑤: 90890-06501

Extractor de cojinete (6): 90890-06538 Conjunto del extractor del cojinete (7): 90890-06535

 Desmonte las juntas de aceite y el cojinete de agujas.





Accesorio del cojinete de agujas ®: 90890-06612


Extractor de cojinetes L3 9: 90890-06652

Comprobación del casquillo del eje de la hélice

- Limpie el casquillo del eje de la hélice con un cepillo blando y disolvente y seguidamente compruebe si está agrietado. Sustitúyalo si es preciso.
- 2. Compruebe si los dientes y las uñas del engranaje de marcha atrás están agrietados o desgastados. Cámbielo si es preciso.
- Compruebe la existencia de picaduras o ruidos en los cojinetes. Sustitúyalo si es preciso.

Comprobación del eje de la hélice

- Compruebe si el eje de la hélice está deformado o desgastado. Sustitúyalo si es preciso.
- 2. Mida el descentramiento del eje de la hélice.



S6D56510




Límite de descentramiento: 0,02 mm (0,0008 in)

 Compruebe si el desplazable y la corredera están agrietados o desgastados. Sustitúyalo si es preciso.


Montaje del conjunto del eje de la hélice

1. Monte el desplazable como se muestra.




NOTA:

Monte el desplazable ① con la marca "F" ⓐ orientada hacia la corredera.



Montaje del casquillo del eje de la hélice

 Monte el cojinete de agujas en el casquillo del eje de la hélice con la profundidad especificada.



NOTA:

- Instale el cojinete de agujas con la marca de identificación del fabricante (a) orientada hacia la junta de aceite (lado de la hélice).
- Cuando utilice el extractor de cojinetes, no golpee la herramienta especial de forma que el tope © se salga de su sitio.



Extractor de cojinetes SS ①: 90890-06604

Accesorio del cojinete de agujas ②: 90890-06612


Placa de profundidad de cojinetes ③: 90890-06603



Profundidad (b):

 $25,25 \pm 0,25$ mm $(0,99 \pm 0,01$ in)

2. Aplique grasa a las juntas de aceite nuevas e instálelas en el casquillo del eje de la hélice con la profundidad especificada.



NOTA:

Coloque una junta de aceite hasta la mitad en el casquillo del eje de la hélice y a continuación coloque la otra.




Herramienta para el cojinete de bolas ④: 90890-06655

Extractor de cojinetes LS ⑤: 90890-06606



Profundidad @:

 5.0 ± 0.5 mm $(0.20 \pm 0.02$ in)



NOTA:

Instale el cojinete de bolas con la marca de identificación del fabricante (e) hacia fuera (lado de la hélice).





Accesorio de la pista interior del cojinete

90890-06639


 Monte el conjunto del engranaje de marcha atrás en el casquillo del eje de la hélice con una prensa.

6-13 6D93G51






Eje de transmisión y carcasa inferior



Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Eje de transmisión	1	
2	Cojinete de rodillos	1	No puede reutilizarse
3	Laminillas	_	
4	Manguito	1	
5	Tubo	1	
6	Abrazadera de plástico	1	No puede reutilizarse
7	Racor	1	
8	Tuerca	1	
9	Tapa de la entrada de agua de refrigeración	2	
10	Tornillo	1	$ø5 \times 40 \text{ mm}$
11	Obturador	1	
12	Placa	1	
13	Laminilla del piñón de avante	_	
14	Cojinete de rodillos	1	No puede reutilizarse
15	Cojinete de agujas	1	No puede reutilizarse
16	Conjunto del piñón de avante	1	
17	Cojinete de agujas	1	


6-15 6D93G51



Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Piñón	1	
19	Tuerca	1	
20	Carcasa inferior	1	

Desmontaje del eje de transmisión

 Desmonte el conjunto del eje de transmisión y el piñón y a continuación extraiga el piñón de avante.






Extractor del piñón 5 ①: 90890-06519

Útil para la tuerca del piñón ②:

Nuevo: 90890-06715 Actual: 90890-06505

Desmontaje del eje de transmisión

 Instale la tuerca del piñón ①, apriétela a mano y luego desmonte el cojinete del eje de transmisión ② con una prensa.



PRECAUCIÓN:

- No presione las roscas del eje de transmisión ⓐ directamente.
- Cuando desmonte el cojinete del eje de transmisión, no dañe el collar del eje 4.
- No reutilice el cojinete; cámbielo siempre por uno nuevo.




Accesorio de la pista interior del cojinete

90890-06639

Desmontaje del piñón de avante

 Desmonte el cojinete de rodillos del piñón de avante con una prensa.




PRECAUCIÓN:

No reutilice el cojinete; cámbielo siempre por uno nuevo.



Separador de cojinetes (1): 90890-06534

 Desmonte el cojinete de agujas del piñón de avante.




PRECAUCIÓN:

No reutilice el cojinete; cámbielo siempre por uno nuevo.

Desmontaje de la carcasa inferior

 Desmonte la pista exterior del cojinete de rodillos y la o las laminillas.



6-17 6D93G51

6


NOTA:

Instale las patas como se muestra.



Conjunto del extractor de la pista exterior del cojinete ①: 90890-06523

 Desmonte la pista exterior del cojinete del eje de transmisión, las laminillas y el manguito del eje de transmisión.



NOTA:


Instale las patas como se muestra.



Extractor de la pista del cojinete ②: 90890-06501

Extractor de cojinete ③: 90890-06538 Conjunto del extractor del cojinete ④: 90890-06535

3. Desmonte el cojinete de agujas.





Accesorio del cojinete de agujas ⑤: 90890-06611

Extractor de cojinetes L3 ⑥: 90890-06652

Comprobación del piñón y del piñón de avante


 Compruebe si los dientes del piñón y los dientes y uñas del piñón de avante están agrietados o desgastados. Sustitúyalo si es preciso.

Comprobación de los cojinetes

 Compruebe la existencia de picaduras o ruidos en los cojinetes. Sustitúyalo si es preciso.

Comprobación del eje de transmisión

- Compruebe si el eje de transmisión está deformado o desgastado. Sustitúyalo si es preciso.
- Mida el descentramiento del eje de transmisión.



S6D86210



Límite de descentramiento: 0,5 mm (0,020 in)


Comprobación de la carcasa inferior

 Compruebe si la aleta timón y el torpedo están agrietados o dañados. Cámbielos si es preciso.



Montaje de la carcasa inferior

1. Monte el cojinete de agujas en la carcasa inferior con la profundidad especificada.



NOTA:

- Instale el cojinete de agujas con la marca de identificación del fabricante (a) hacia arriba.



Extractor de cojinetes SL ①: 90890-06602

Accesorio del cojinete de agujas ②: 90890-06611


Placa de profundidad de cojinetes ③: 90890-06603



Profundidad ©:

 $188,1 \pm 0,5 \text{ mm} (7,41 \pm 0,02 \text{ in})$

2. Instale la camisa, las laminillas originales y la pista exterior del cojinete de rodillos.



PRECAUCIÓN:

Añada o retire laminillas según sea necesario si cambia el cojinete de rodillos o la carcasa inferior.

NOTA:

- Aplique aceite de transmisión al interior y al exterior de la camisa antes de la instalación.
- Instale la camisa orientando el saliente d hacia delante.




Accesorio de la pista exterior del cojinete (4):

90890-06626

Extractor de cojinetes LL ⑤:

90890-06605

3. Instale la o las laminillas originales y la pista exterior del cojinete de rodillos.



PRECAUCIÓN:

Añada o retire laminillas según sea necesario si cambia el cojinete de rodillos o la carcasa inferior.



Accesorio de la pista exterior del cojinete ⑥:

90890-06621


Extractor de cojinetes LL ⑦: 90890-06605

Montaje del piñón de avante

 Monte un nuevo cojinete de rodillos en el piñón de avante con una prensa.


6-19 6D93G51





Accesorio del cojinete de agujas ①: 90890-06607

 Monte el cojinete de agujas nuevo en el piñón de avante con la profundidad especificada





Accesorio del cojinete de agujas ②: 90890-06614

Extractor de cojinetes L3 ③: 90890-06652




Profundidad @:

 $1,20 \pm 0,25$ mm $(0,05 \pm 0,01$ in)

Montaje del eje de transmisión

 Monte un nuevo cojinete en el eje de transmisión con una prensa.






Accesorio de la pista interior del cojinete ①:

90890-06643

Instalación del eje de transmisión

 Instale el piñón de avante, luego el conjunto del eje de transmisión, el piñón y la tuerca del piñón, y después apriete la tuerca con el par especificado.





Extractor del piñón 5 ①: 90890-06519

Útil para la tuerca del piñón ②: Nuevo: 90890-06715 Actual: 90890-06505




Tuerca del piñón:

93 N·m (9,3 kgf·m, 68,6 ft·lb)

Instalación del casquillo del eje de la hélice


- 1. Instale la arandela ① y el conjunto del eje de la hélice ② en el conjunto del casquillo del eje de la hélice ③.
- 2. Aplique grasa a una junta tórica nueva.




S62Y6705

Cola

- 3. Monte el conjunto del casquillo del eje de la hélice ④ en la carcasa inferior y luego coloque la chaveta recta ⑤, la arandela de seguridad ⑥ y la tuerca de anillo ⑦.
- Apriete la tuerca de anillo con el par especificado.



S62Y6710



NOTA:

- Para sujetar la tuerca de anillo, doble una lengüeta (a) de la arandela de seguridad e introdúzcala en una ranura de la tuerca.
- Doble todas las demás lengüetas hacia el conjunto del casquillo del eje de la hélice.




Llave para tuercas 3 (8): 90890-06511 Extensión de la llave para tuercas (9): 90890-06513



Tuerca de anillo ⑦: 103 N⋅m (10,3 kgf⋅m, 76,0 ft⋅lb)

Instalación de la bomba de agua y de la varilla del inversor


Instale el conjunto de la varilla del inversor
 .



NOTA:

Instale el conjunto de la varilla del inversor en la carcasa inferior, gírelo 90° hacia la izquierda ⓐ y seguidamente presiónelo hacia abajo ⓑ para acoplarlo a la corredera del inversor ②.

2. Instale juntas de aceite nuevas en el casquillo de la junta de aceite como se muestra.



NOTA:

Coloque una junta de aceite hasta la mitad en el casquillo y a continuación coloque la otra.




Herramienta para el cojinete de bolas ③: 90890-06655 Extractor de cojinetes LS ④: 90890-06606




Profundidad ©: 4.0 ± 0.5 mm $(0.16 \pm 0.02$ in)

6-21 6D93G51


- 3. Instale una junta tórica nueva ⑤ en el casquillo de la junta de aceite ⑥.
- 4. Instale una junta nueva ⑦, el casquillo de la junta de aceite ⑥, una junta nueva ⑧, la base de la turbina ⑨ y una junta nueva ⑩.



- 5. Instale la chaveta de media luna en el eje de transmisión.
- 6. Alinee la ranura de la turbina ① con la chaveta de media luna ② y seguidamente acople la turbina al eje de transmisión.




7. Instale el cartucho (3) en la carcasa de la bomba de agua (4).



NOTA:

Alinee el saliente del cartucho d con el orificio e de la carcasa de la bomba de agua.

- 8. Monte los pasadores (5) y la carcasa de la bomba de agua (4) en la carcasa inferior.
- 9. Coloque y apriete los pernos (6).



NOTA: _

- Aplique grasa al interior de la carcasa de la bomba de agua antes de la instalación.
- Para instalar la carcasa de la bomba de agua, presiónela hacia abajo y luego gire el eje de transmisión hacia la derecha.


Instalación de la cola


1. Sitúe el inversor en la posición de punto muerto en la cola.

6D93G51 6-22



2. Alinee la marca (a) del casquillo con la marca (b) del soporte.








Útil para la varilla del inversor: 90890-06052

- 3. Instale los pasadores ① en la cola.
- Acople la cola a la carcasa superior y seguidamente apriete los pernos (tuercas) de sujeción de la carcasa inferior con el par especificado.




A Modelo para espejo de popa en X



Perno (tuerca) de sujeción de la carcasa inferior:

39 N·m (3,9 kgf·m, 28,8 ft·lb)


 Coloque la aleta de compensación ② en su posición original y seguidamente conecte el tubo del velocímetro ③.




6-23 6D93G51

6

- Instale la hélice y la tuerca de la hélice y apriete la tuerca a mano. Coloque un bloque de madera entre la placa anticavitación y la hélice para evitar que esta gire, instale la hélice y apriete la tuerca con el par especificado.
- 7. Introduzca aceite de transmisión hasta el nivel correcto.





S69J6340

A ADVERTENCIA

- No sujete la hélice con las manos al aflojarla o apretarla.
- No olvide desconectar los terminales de la batería y el seguro del interruptor de hombre al agua.
- Coloque un bloque de madera entre la placa anticavitación y la hélice para evitar que esta gire.

NOTA: _

Si las ranuras de la tuerca de la hélice ④ no están alineadas con el orificio del pasador de la hélice, apriete la tuerca hasta que queden alineadas.




Tuerca de la hélice 4: 34 N·m (3,4 kgf·m, 25,1 ft·lb)

6D93G51 6-24



Compensación



S6D86290

6-25 6D93G51


Compensación


NOTA: _

- No es necesario realizar la compensación cuando se monte la carcasa inferior y las piezas internas originales.
- Es necesario realizar la compensación cuando se monten las piezas internas originales y una carcasa inferior nueva.
- Es necesario realizar la compensación cuando se cambien las piezas internas.

Selección de las laminillas

1. Instale la herramienta de mantenimiento especial en el eje de transmisión ① y en el cojinete del eje de transmisión.





NOTA:

- Seleccione el espesor de laminilla (T3) utilizando las mediciones especificadas y la fórmula de cálculo.
- Instale la herramienta de mantenimiento especial en el eje de transmisión de forma que el eje quede en el centro del orificio.
- Apriete las palomillas otro cuarto de vuelta después de que hayan tocado la placa ②.



Indicador de altura del piñón ③: 90890-06710


 Instale el piñón y la tuerca del piñón y después apriete la tuerca con el par especificado.



Tuerca del piñón:

93 N·m (9,3 kgf·m, 68,6 ft·lb)

 Mida la distancia (M) entre la herramienta de mantenimiento especial y el piñón como se muestra.



NOTA:


Mida el piñón en tres puntos para obtener la media de las holguras.



Calibre digital 4: 90890-06704

6D93G51 6-26

 Calcule el espesor de las laminillas del piñón (T3) como se muestra en los ejemplos siguientes.



S68S6250

NOTA:

"P" corresponde a la desviación con respecto a la dimensión estándar de la carcasa inferior. La marca "P" (a) está impresa en la superficie de montaje de la aleta de compensación de la carcasa inferior en unidades de 0,01 mm. Si la marca "P" es ilegible, considere que esta marca "P" corresponde a cero y compruebe la holgura cuando esté montada la unidad.

Espesor de laminillas (T3) = M - 31,50 mm - P/100

Eiemplo:

Si "M" corresponde a "32,10 mm" y "P" corresponde a "+5", entonces

T3 = 32,10 - 31,50 - (+5)/100 mm= 0,60 - 0,05 mm = 0,55 mm

Si "M" corresponde a "32,10 mm" y "P" corresponde a "-5", entonces

T3 = 32,10 - 31,50 - (-5)/100 mm= 0,60 + 0,05 mm = 0,65 mm

5. Seleccione la o las laminillas (T3) como se indica a continuación.

Número calculado con dos decimales	Número redondeado
0, 1	2
2, 3, 4	5
5, 6, 7	8
8, 9	10

Espesores de laminillas disponibles: 0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 y 0,50 mm

Ejemplo:


Si "T3" corresponde a "0,55 mm", la laminilla corresponde a 0,58 mm.


Si "T3" corresponde a "0,64 mm", la laminilla corresponde a 0,65 mm.

Selección de las laminillas del piñón de avante

Gire la pista exterior del cojinete de rodillos

 dos o tres veces para asentar los rodillos
 a continuación, mida la altura del cojinete
 como se muestra.





S62Y6930

NOTA:

- Seleccione el espesor de laminilla (T1) utilizando las mediciones especificadas y la fórmula de cálculo.
- Mida la pista exterior del cojinete en tres puntos para obtener la media de las alturas.




Placa para medir espesores ②: 90890-06701 Calibre digital ③: 90890-06704

 Calcule el espesor de laminilla del piñón de avante (T1) como se muestra en los ejemplos siguientes.

6-27 6D93G51





S68S6260

NOTA:

"F" corresponde a la desviación de la dimensión estándar de la carcasa inferior. La marca "F" ⓐ está impresa en la superficie de montaje de la aleta de compensación de la carcasa inferior en unidades de 0,01 mm. Si la marca "F" es ilegible, considere que esta marca "F" corresponde a cero y compruebe la holgura cuando esté montada la unidad.

Espesor de la laminilla del piñón de avante (T1) = 24,42 + F/100 – M

Ejemplo:

Si "M" corresponde a "24,00 mm" y "F" corresponde a "+5", entonces

T1 = 24,42 + (+5)/100 - 24,00 mm= 0,42 + 0,05 mm = 0,47 mm

Si "M" corresponde a "24,00 mm" y "F" corresponde a "-5", entonces

T1 = 24,42 + (-5)/100 - 24,00 mm= 0,42 - 0,05 mm = 0,37 mm

3. Seleccione la o las laminillas del piñón de avante (T1) como se indica a continuación.

Número calculado con dos decimales	Número redondeado
1, 2	0
3, 4, 5	2
6, 7, 8	5
9, 10	8

Espesores de laminillas disponibles: 0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 y 0,50 mm

Ejemplo:

Si "T1" corresponde a "0,47 mm", entonces la laminilla del piñón de avante corresponde a 0,45 mm.

Si "T1" corresponde a "0,50 mm", entonces la laminilla del piñón de avante corresponde a 0,48 mm.

Holgura


Medición de la holgura del piñón de avante

1. Desmonte el conjunto de la bomba de agua.

NOTA:

No extraiga el casquillo de la junta de aceite en esta operación.

2. Sitúe el inversor en la posición de punto muerto en la cola.






Útil para la varilla del inversor: 90890-06052

6D93G51 6-28



Instale la herramienta de mantenimiento especial de forma que presione contra el eje de la hélice.



S60X6370

NOTA:

Apriete el tornillo de centrar mientras gira el eje de transmisión hasta que no pueda girarlo más.




Pata del extractor de la caja del cojinete L 1:

90890-06502

Extractor de la pista del cojinete 2): 90890-06501

Tornillo de centrar (3): 90890-06504

Instale el indicador de holgura en el eje de transmisión (20 mm [0,79 in] de diámetro) y después el medidor de cuadrante en la cola.



NOTA: _

Instale el medidor de cuadrante de forma que el empujador a toque la marca b del indicador de holgura.



Indicador de holgura (4): 90890-06706 Tapa de la base del magneto (5): 90890-07003

Indicador del cuadrante 6:

90890-01252

Base del magneto B (7): 90890-06844

Gire lentamente el eje de transmisión hacia la derecha y hacia la izquierda y mida la holgura cuando el eje de transmisión se detenga en cada dirección.



Holgura del piñón de avante: 0.28-0.63 mm (0.0110-0.0248 in)

Añada o retire laminillas si está fuera del valor especificado.

Holgura del piñón de avante	Espesor de laminillas
Inferior a 0,28 mm (0,0110 in)	Se debe reducir en $(0.46 - M) \times 0.56$
Superior a 0,63 mm (0,0248 in)	Para aumentar en $(M - 0.46) \times 0.56$

M: Medición

Espesores de laminillas disponibles: 0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 y 0,50 mm

Desmonte las herramientas de mantenimiento especiales e instale el conjunto de la bomba de agua.

6-29 6D93G51

6

- MEMO -

6D93G51 6-30




Soporte

Herramientas de mantenimiento especiales	7-1
Varilla del inversor	7-2
Bandeja motor	7-3
Carcasa superior	7-6
Desmontaje de la carcasa superior	
Desmontaje de la bomba de aceite	
Comprobación de la bomba de aceite	
Montaje de la bomba de aceite	
Desmontaje de la carcasa superior	
Comprobación del casquillo del eje de transmisión	7-13
Desmontaje del cárter de aceite	7-13
Comprobación del depurador de aceite	7-14
Montaje del cárter de aceite	
Montaje de la carcasa superior	
Instalación de la carcasa superior	7-15
Brazo de la dirección	
Desmontaje del brazo de la dirección	
Instalación del brazo de la dirección	7-18
Soportes de fijación y conducto del eje de giro	
Desmontaje de los soportes de fijación	
Instalación de los soportes de fijación	
Ajuste del sensor de trimado	7-21
Unidad de elevación y trimado	7-23
Desmontaje de la unidad de elevación y trimado	7-24
Motor de elevación y trimado	7-25
Desmontaje del motor de elevación y trimado	7-27
Comprobación del motor de elevación y trimado	7-27
Montaje del motor de elevación y trimado	7-29
Bomba de engranajes	7-30
Desmontaje de la bomba de engranajes	
Comprobación de la bomba de engranajes	
Montaje de la bomba de engranajes	7-33


Cilindro de elevación y cilindro de trimado	7-35
Desmontaje del cilindro de trimado	7-38
Desmontaje del cilindro de elevación	7-38
Comprobación del cilindro de elevación y el cilindro trimado	
Comprobación de las válvulas	7-39
Montaje del cilindro de elevación	
Montaje de la unidad de elevación y trimado	
Purgado de la unidad de elevación y trimado	
Instalación de la unidad de elevación y trimado	
Purgado de la unidad de elevación y trimado (incorporado)	
Sistema eléctrico de la unidad de elevación y trimado	7-45
Comprobación del fusible	7-45
Comprobación del relé de elevación y trimado	
Comprobación del interruptor de elevación y trimado	
Comprobación del sensor de trimado	



Herramientas de mantenimiento especiales




Accesorio de la pista exterior del cojinete 90890-06625, 90890-06628




Llave para la tapa del pistón PTT

Nuevo: 90890-06568 Actual: 90890-06544



Extractor de cojinetes LL 90890-06605 Extractor de cojinetes L3 90890-06652



Extractor de cojinetes LS 90890-06606




Herramienta para el cojinete de bolas 90890-06638



Accesorio del cojinete de agujas 90890-06612, 90890-06653


7-1 6D93G51

Varilla del inversor




Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Perno	1	
2	Resorte	1	
3	Bola	1	
4	Arandela	1	
5	Casquillo	2	
6	Perno	2	$M6 \times 25 \text{ mm}$
7	Soporte	1	
8	Varilla del inversor	1	
9	Tornillo	2	ø4 × 16 mm
10	Placa	1	
11	Contacto de posición del inversor	1	
12	Perno	2	$M6 \times 50 \text{ mm}$
13	Casquillo	1	
14	Soporte	1	
15	Pasador de la hélice	1	No puede reutilizarse
16	Casquillo	1	
17	Palanca	1	

Bandeja motor




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Perno	2	M6 × 16 mm
2	Arandela	2	
3	Palanca	2	
4	Arandela	2	
5	Casquillo	4	
6	Perno	4	$M6 \times 30 \text{ mm}$
7	Base	2	
8	Palanca	2	
9	Resorte	2	
10	Perno	2	$M6 \times 20 \text{ mm}$
11	Gancho	2	
12	Salida del agua de refrigeración	1	
13	Salida del filtro de carbón	1	
14	Perno	4	$M8 \times 35 \text{ mm}$
15	Junta	4	
16	Collar	5	
17	Junta	5	

7-3 6D93G51




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Bandeja motor	1	
19	Junta	4	
20	Collar	4	
21	Perno	1	$M6 \times 20 \text{ mm}$
22	Sujeción	1	
23	Perno	2	$M6 \times 20 \text{ mm}$
24	Soporte	1	
25	Perno	3	$M6 \times 25 \text{ mm}$
26	Placa	3	
27	Interruptor de elevación y trimado	1	
28	Junta	1	
29	Junta	3	
30	Perno	1	$M6 \times 20 \text{ mm}$
31	Placa	1	
32	Junta	1	
33	Tornillo	2	$Ø6 \times 19 \text{ mm}$
34	Soporte	1	




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
35	Adaptador	1	
36	Junta	1	
37	Racor	1	
38	Racor	1	
39	Abrazadera de plástico	1	No puede reutilizarse
40	Tubo	1	
41	Perno	1	$M6 \times 20 \text{ mm}$
42	Perno	2	$M6 \times 25 \text{ mm}$
43	Tapa de retención	1	
44	Perno	1	$M6 \times 20 \text{ mm}$
45	Placa	1	
46	Junta	1	
47	Obturador de goma	1	
48	Abrazadera	1	

7-5 6D93G51

Carcasa superior




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Junta de aceite	1	No puede reutilizarse
2	Perno	6	$M6 \times 45 \text{ mm}$
3	Conjunto de la bomba de aceite	1	
4	Pasador	2	
5	Junta tórica	2	No puede reutilizarse
6	Conjunto de la carcasa superior	1	
7	Тара	2	
8	Perno	4	M10 × 40 mm
9	Junta	1	
10	Junta	1	
11	Tuerca	2	
12	Tuerca	2	
13	Arandela	2	
14	Arandela	2	
15	Engrasador	1	
16	Perno	1	$M8 \times 16 \text{ mm}$
17	Cable de masa	1	




Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Junta de aceite	1	No puede reutilizarse
2	Tornillo	6	$Ø6 \times 10 \text{ mm}$
3	Junta	1	No puede reutilizarse
4	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
5	Eje	1	
6	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
7	Junta de aceite	1	No puede reutilizarse
8	Junta de aceite	2	No puede reutilizarse
9	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
10	Casquillo de la junta de aceite	1	
11	Tornillo	4	ø6 × 10 mm
12	Conjunto de la bomba de aceite	1	

7-7 6D93G51




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Perno	3	$M8 \times 45 \text{ mm}$
2	Montura superior	1	
3	Placa	1	
4	Arandela	2	
5	Arandela	2	
6	Perno	2	M12 × 194 mm
7	Perno	4	$M8 \times 40 \text{ mm}$
8	Conjunto del silenciador	1	
9	Junta	1	
10	Perno de vaciado	1	M14 × 12 mm
11	Amortiguador	1	
12	Obturador de goma	1	
13	Junta	1	No puede reutilizarse
14	Junta	1	No puede reutilizarse
15	Tornillo	2	ø6 × 15 mm
16	Placa de desviación	1	
17	Junta	1	




N⁰	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Pasador	2	
19	Carcasa superior	1	
20	Casquillo del eje de transmisión	1	
21	Circlip	1	
22	Montura inferior	2	
23	Arandela	2	
24	Arandela	2	
25	Arandela	2	
26	Perno	2	$M12 \times 200 \text{ mm}$

7-9 6D93G51



Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Guía de escape	1	
2	Junta	1	No puede reutilizarse
3	Pasador	2	
4	Junta	1	No puede reutilizarse
5	Depurador de aceite	1	
6	Collar	3	
7	Perno	3	$M6 \times 25 \text{ mm}$
8	Perno	12	$M6 \times 25 \text{ mm}$
9	Cárter de aceite	1	
10	Junta	1	No puede reutilizarse
11	Colector de escape	1	
12	Perno	4	$M6 \times 70 \text{ mm}$
13	Junta	1	No puede reutilizarse
14	Junta	2	No puede reutilizarse
15	Placa	1	
16	Pasador	2	
17	Perno	6	$M6 \times 30 \text{ mm}$




S6I	D87	7060

Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Silenciador	1	
19	Perno	1	$M6 \times 50 \text{ mm}$
20	Junta	1	
21	Separador	1	
22	Tubo	1	

7-11 6D93G51

Desmontaje de la carcasa superior


1. Coloque un recipiente debajo del orificio de drenaje y extraiga el tornillo de drenaje ① para dejar que salga todo el aceite.



- Extraiga el conjunto de la bomba de aceite y las tapas de la montura.
- 3. Desconecte el cable de masa y el tubo del velocímetro.
- Extraiga las tuercas de sujeción superior e inferior y retire la carcasa superior.

Desmontaje de la bomba de aceite

 Extraiga los tornillos y desmonte la bomba de aceite.



Comprobación de la bomba de aceite


 Compruebe si los dientes de los engranajes están agrietados y si la carcasa de la bomba está rayada.

Cambie el conjunto de la bomba si es preciso.

- 2. Compruebe si el eje está agrietado o desgastado.
 - Sustitúyalo si es preciso.
- Compruebe si hay suciedad o residuos en el depurador.
 - Limpiar si es preciso.

Montaje de la bomba de aceite

1. Instale una junta de aceite nueva en la tapa de la bomba a la profundidad especificada.



S6D87600



Accesorio de la pista exterior del cojinete ①:

90890-06625


Extractor de cojinetes LS ②: 90890-06606



Profundidad @:

 0.5 ± 0.3 mm $(0.02 \pm 0.01$ in)

2. Coloque una junta de aceite nueva en la carcasa de la bomba.





Accesorio de la pista exterior del cojinete ③:

90890-06628


Extractor de cojinetes LS 2:

90890-06606

BRKT 1


Soporte

3. Instale juntas de aceite nuevas en el casquillo de la junta de aceite.





4. Instale juntas tóricas nuevas en la junta y apriete los tornillos con el par especificado.







Tornillo de la tapa de la bomba de aceite:

4 N·m (0,4 kgf·m, 3,0 ft·lb)

Desmontaje de la carcasa superior

- Desmonte el conjunto del silenciador de la carcasa superior.
- Extraiga el circlip y a continuación el casquillo del eje de transmisión.






Comprobación del casquillo del eje de transmisión

 Compruebe si el casquillo del eje de transmisión está desgastado o agrietado. Sustitúyalo si es preciso.

Desmontaje del cárter de aceite

- 1. Desmonte el silenciador ① y la placa ② del cárter de aceite ③.
- 2. Desmonte el colector de escape ④ del cárter de aceite ③.
- 3. Desmonte el cárter de aceite ③ de la guía de escape ⑤.
- 4. Extraiga las juntas de aceite 6.




7-13 6D93G51

Comprobación del depurador de aceite

1. Compruebe la existencia de suciedad o residuos en el depurador. Limpiar si es preciso.

Montaje del cárter de aceite


- Instale una junta nueva en la guía de escape
 1).
- Instale una junta nueva y el depurador de aceite ② en la guía de escape y apriete los pernos con el par especificado.





Perno del depurador de aceite: 10 N·m (1,0 kgf·m, 7,4 ft·lb)


- 3. Instale los pasadores y el cárter de aceite ③ en la guía de escape y apriete los pernos del cárter de aceite ④ a mano.
- 4. Instale una junta nueva y el colector de escape ⑤ en el cárter de aceite y apriete los pernos del colector ⑥ con el par especificado.
- 5. Apriete los pernos del cárter de aceite ④ con el par especificado.
- 6. Vuelva a apretar los pernos del colector de escape (6) con el par especificado.





Perno del cárter de aceite 4: 11 N·m (1,1 kgf·m, 8,1 ft·lb) Perno del colector de escape 6: 11 N·m (1,1 kgf·m, 8,1 ft·lb)


- 7. Instale juntas nuevas, la placa ⑦ y el silenciador ⑧ en el cárter de aceite.
- 8. Instale el tubo de agua 9.





Montaje de la carcasa superior

1. Instale el casquillo del eje de transmisión en la carcasa superior y coloque el circlip.






Accesorio del cojinete de agujas ①: 90890-06653

Extractor de cojinetes L3 ②: 90890-06652

- 2. Instale el conjunto del silenciador ③ introduciendo la punta del tubo del agua ④ en el orificio del racor ⓐ de la carcasa superior.
- 3. Coloque los pernos del conjunto del silenciador (5) y apriételos con el par especificado.






Perno del conjunto del silenciador ⑤: 20 N·m (2,0 kgf·m, 14,8 ft·lb)

Instalación de la carcasa superior

1. Instale la montura superior ① y los pernos ② en la carcasa superior.


2. Coloque los pernos ③ y apriételos con el par especificado.





Perno de la montura superior ③: 28 N·m (2,8 kgf·m, 20,7 ft·lb)

 Instale las monturas inferiores (4) en la carcasa superior.



- 4. Instale los pernos de la montura superior e inferior en el soporte (5) de forma simultánea.
- 5. Instale la tuerca de la montura superior ⑥ y la tuerca de la montura inferior ⑦ y después apriételas con el par especificado.


NOTA

Antes de apretar la tuerca de la montura inferior debe conectar el cable de masa al perno de la montura inferior.

6. Monte las tapas de la montura 8.

7-15 6D93G51

7. Instale el conjunto de la bomba de aceite (9), coloque los pernos (10) y apriételos con el par especificado.



NOTA: _

Cuando instale el conjunto de la bomba de aceite en la carcasa superior, vierta una pequeña cantidad de aceite de motor por la entrada o la salida de aceite del conjunto de la bomba de aceite.



Tuerca de la montura superior ⑥: 51 N·m (5,1 kgf·m, 37,6 ft·lb)


Tuerca de la montura inferior ⑦: 51 N·m (5,1 kgf·m, 37,6 ft·lb)

Perno de la bomba de aceite ⑩: 10 N·m (1,0 kgf·m, 7,4 ft·lb)

Engrasador: 3 N·m (0,3 kgf·m, 2,2 ft·lb)



Brazo de la dirección




Nο	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Tuerca	2	
2	Gancho de la dirección	1	
3	Espárrago	2	$M10 \times 40 \text{ mm}$
4	Brazo de la dirección	1	
5	Arandela	1	
6	Casquillo	1	
7	Junta tórica	2	No puede reutilizarse
8	Casquillo	2	
9	Arandela	1	
10	Horquilla de la dirección	1	
11	Amortiguador	1	
12	Circlip	1	

7-17 6D93G51

Desmontaje del brazo de la dirección


- 1. Extraiga el circlip ①.
- 2. Desmonte la horquilla de la dirección ② golpeándola con un martillo de plástico.




 Desmonte el brazo de la dirección del conducto del eje de giro extrayendo el brazo fuera del conducto.

Instalación del brazo de la dirección


- Instale la arandela ①, el casquillo ②, la junta tórica ③ y el casquillo ④ en el brazo de la dirección ⑤.
- 2. Coloque el conducto del eje de giro ⑥ en posición vertical e instale el brazo de la dirección en el conducto.




3. Instale el casquillo ⑦, una junta tórica ⑧ y la arandela ⑨ en el conducto del eje de giro.




- 4. Instale la horquilla de la dirección (1) en el brazo de la dirección (5) alineando el centro (2) del brazo.
- 5. Instale el circlip (1).



6. Introduzca grasa en el engrasador hasta que salga del casquillo superior y del casquillo inferior ©.




Soportes de fijación y conducto del eje de giro



Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Conducto del eje de giro	1	
2	Soporte de fijación	1	
3	Soporte de fijación	1	
4	Tuerca autoblocante	1	
5	Tornillo	1	$Ø6 \times 12 \text{ mm}$
6	Arandela	2	
7	Casquillo	2	
8	Leva del sensor de trimado	1	
9	Tornillo	1	ø6 × 25 mm
10	Placa	1	
11	Ánodo	1	
12	Perno	1	$M6 \times 14 \text{ mm}$
13	Perno	2	$M6 \times 16 \text{ mm}$
14	Conducto del eje de giro vertical	1	
15	Perno	1	$M8 \times 20 \text{ mm}$

7-19 6D93G51




S6D87500

Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Conducto del eje de giro	1	
2	Palanca de tope de elevación	1	
3	Casquillo	4	
4	Collar separador	2	@: 30,3-30,6 mm (1,19-1,20 in)
5	Pasador	2	
6	Gancho	1	
7	Perno	1	$M6 \times 10 \text{ mm}$
8	Resorte	1	
9	Palanca de tope de elevación	1	
10	Sensor de trimado	1	
11	Tornillo	2	$Ø6 \times 15 \text{ mm}$
12	Perno	1	$M6 \times 10 \text{ mm}$
13	Abrazadera	2	
14	Engrasador	2	
15	Cable de masa	1	
16	Pasador	1	


Desmontaje de los soportes de fijación

- Desmonte la unidad de elevación y trimado. Consulte las instrucciones de desmontaje en "Desmontaje de la unidad de elevación y trimado".
- 2. Extraiga el ánodo (1).
- 3. Desconecte el cable de masa 2).
- 4. Extraiga el tornillo de la leva del sensor de trimado ③.
- 5. Afloje la tuerca autoblocante 4 y el perno 5 y extraiga los soportes de fijación 6 y 7.
- 6. Desmonte el sensor de trimado.
- 7. Desmonte la palanca de tope de elevación.



Instalación de los soportes de fijación


1. Instale el sensor de trimado ① en el conducto del eje de giro.



NOTA:

Ajuste el sensor de trimado después de instalar la unidad de elevación y trimado del motor.

2. Monte los soportes de fijación y el conducto del eje de giro instalando el ánodo ②, el perno ③ y la tuerca autoblocante ④ y apriete la tuerca con el par especificado.






Tuerca autoblocante 4: 15 N·m (1,5 kgf·m, 11,1 ft·lb)

 Instalación de la unidad de elevación y trimado Consulte las instrucciones de instalación en "Instalación de la unidad de elevación y trimado".

Ajuste del sensor de trimado

- Retraiga completamente la unidad de elevación y trimado.
- Afloje el tornillo de la leva del sensor de trimado ①.
- Ajuste la leva del sensor de trimado ② en el punto en que obtenga la resistencia de ajuste del sensor de trimado especificada.

7-21 6D93G51





Resistencia de ajuste del sensor de trimado:


Rosa (P) – Negro (B) $10 \pm 1 \Omega$ a 20 °C (68 °F)



Tornillo de la leva del sensor de trimado

2 N·m (0,2 kgf·m, 1,5 ft·lb)

4. Incline el fueraborda completamente hacia arriba y sujételo con la palanca de tope de elevación ③.



▲ ADVERTENCIA

Después de inclinar el fueraborda hacia arriba, no olvide sujetarlo con la palanca de tope de elevación. De lo contrario el motor podría descender súbitamente si el líquido de la unidad de elevación y trimado pierde presión.


 Compruebe la resistencia del sensor de trimado. Si está fuera del valor especificado, ajuste la posición de la leva del sensor de trimado y compruebe este.



Resistencia del sensor de trimado: Rosa (P) – Negro (B) $238,8-378,8~\Omega$ a 20 °C (68 °F)



Unidad de elevación y trimado




S6D87270


Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Unidad de elevación y trimado	1	
2	Circlip	1	
3	Eje	1	
4	Circlip	2	
5	Eje	1	
6	Casquillo	2	
7	Casquillo	1	
8	Cable de masa	1	
9	Perno	1	$M6 \times 10 \text{ mm}$
10	Casquillo	2	
11	Casquillo	2	
12	Collar	1	
13	Sujeción	2	
14	Perno	2	$M6 \times 10 \text{ mm}$

7-23 6D93G51

Desmontaje de la unidad de elevación y trimado

 Incline el fueraborda completamente hacia arriba y sujételo con la palanca de tope de elevación (1).





ADVERTENCIA

Después de inclinar el fueraborda hacia arriba, no olvide sujetarlo con la palanca de tope de elevación. De lo contrario el motor podría descender súbitamente si el líquido de la unidad de elevación y trimado pierde presión.

NOTA:

- Si la unidad de elevación y trimado del motor no funciona, afloje la válvula manual e incline hacia arriba el motor de forma manual.
- Si afloja la válvula manual, no olvide apretarla con el par especificado después de levantar el motor.



Válvula manual: 2 N·m (0,2 kgf·m, 1,5 ft·lb)


- Extraiga las sujeciones ② y las arandelas de plástico y tire de los cables del motor de PTT ③.
- 3. Extraiga el perno ④ y desconecte el cable de masa ⑤.

- 4. Extraiga los circlips (6) y luego el eje de montaje inferior (7).
- 5. Extraiga los circlips (8) y a continuación el eje de montaje superior (9).


NOTA:

Sujete con una mano la unidad de elevación y trimado y tire del eje de montaje superior extrayéndolo en ángulo descendente con respecto al otro.

6. Desmonte la unidad de elevación y trimado (1).




Motor de elevación y trimado



S6D87290

Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Motor de elevación y trimado	1	
2	Perno	4	$M6 \times 20 \text{ mm}$
3	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
4	Racor	1	
5	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
6	Tapa del depósito	1	
7	Tornillo	3	$Ø5 \times 25 \text{ mm}$
8	Estator	1	
9	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
10	Inducido	1	
11	Arandela	1	
12	Casquillo	1	
13	Cable	1	
14	Tornillo	2	$Ø4 \times 15 \text{ mm}$
15	Escobilla	1	
16	Escobilla	1	
17	Portaescobillas	1	

7-25 6D93G51




S6D87290

Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Disyuntor	1	
19	Resorte	2	
20	Base del motor PTT	1	
21	Junta de aceite	1	No puede reutilizarse
22	Placa	1	
23	Tornillo	2	$Ø4 \times 10 \text{ mm}$


Desmontaje del motor de elevación y trimado

 Desmonte el motor de elevación y trimado, la junta tórica y el racor de la unidad de elevación y trimado.



PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que el mango de elevación está totalmente extendido cuando desmonte el motor de elevación y trimado, pues de otro modo el líquido brotaría a consecuencia de la presión interna.
- No comprima el mango de elevación mientras separa el motor de la unidad, de lo contrario se derramaría el líquido.
- 2. Desmonte el estator (1).




NOTA:

Coloque un paño limpio sobre el extremo del eje del inducido, sujételo con unos alicates y extraiga con cuidado el estator del inducido. 3. Retire el inducido de la base del motor PTT.

PRECAUCIÓN:

No deje que la grasa o el aceite entre en contacto con el conmutador.


Extraiga los tornillos ② y desmonte la base del motor PTT.



S6D87320


Comprobación del motor de elevación y trimado

 Compruebe la existencia de suciedad en el conmutador. Límpielo con papel de lija de grado 600 y aire comprimido si es preciso.



2. Mida el diámetro del conmutador. Sustituya si el inducido está por debajo del valor especificado.

7-27 6D93G51






Límite de desgaste del diámetro del conmutador:

21,0 mm (0,83 in)

 Mida el rebaje del conmutador @. Sustituya si el inducido está por debajo del valor especificado.




S69J8410




Límite de desgaste del rebaje del conmutador ⓐ:


1,0 mm (0,04 in)

4. Compruebe la continuidad del inducido. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.






5. Compruebe la continuidad del disyuntor. Sustitúyalo si no hay continuidad.



S62Y7930

6. Mida la longitud de la escobilla. Sustitúyala si está por debajo del valor especificado.




S62Y7940



Límite de desgaste de la escobilla en longitud (e):

3,5 mm (0,14 in)

- 7. Compruebe la existencia de grietas o daños en la base. Sustitúyalo si es preciso.
- 8. Compruebe si el casquillo ① y la junta de aceite están dañados o desgastados. Sustitúyalo si es preciso.




S62Y7950




Montaje del motor de elevación y trimado


Instale una junta de aceite nueva ① y el casquillo ② en la base del motor ③ como se muestra.




2. Acople el disyuntor 4 a la escobilla 5 junto con el portaescobilla 6 y conecte el cable 7.



 Instale en la base del motor los resortes ® y el portaescobillas junto con las escobillas y el disyuntor.



- 4. Introduzca las escobillas en el portaescobillas e instale el inducido.
- 5. Instale el estator en la base.




NOTA:


Coloque un paño limpio sobre el extremo del eje del inducido, sujételo con unos alicates y deslice con cuidado el estator sobre el inducido.

7-29 6D93G51

Bomba de engranajes




Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Conjunto de la bomba de engranajes	1	
2	Separador	2	
3	Pasador	1	
4	Palanca	1	
5	Perno	1	$M3 \times 16 \text{ mm}$
6	Perno	1	$M3 \times 35 \text{ mm}$
7	Resorte	2	
8	Pistón del inversor	1	
9	Anillo de apoyo	1	
10	Asiento de la válvula de alivio de bajada	1	
11	Arandela	1	
12	Resorte	1	
13	Pasador	1	
14	Тара	1	
15	Perno	2	$M5 \times 30 \text{ mm}$
16	Perno	2	$M4 \times 30 \text{ mm}$
17	Тара	1	



Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Sujeción	1	
19	Resorte	1	
20	Arandela	1	
21	Asiento de la válvula de alivio de subida	1	
22	Perno	2	$M5 \times 25 \text{ mm}$
23	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
24	Pistón del inversor	1	
25	Perno	2	$M5 \times 45 \text{ mm}$
26	Perno	2	$M5 \times 50 \text{ mm}$
27	Filtro	1	
28	Placa	1	
29	Junta tórica	2	No puede reutilizarse
30	Filtro	2	
31	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
32	Válvula manual	1	
33	Circlip	1	


7-31 6D93G51




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Resorte de liberación manual	1	
2	Bola	2	
3	Soporte	1	
4	Perno	1	$M3 \times 5 \text{ mm}$
5	Perno	2	$M5 \times 6 \text{ mm}$
6	Arandela	2	
7	Junta tórica	2	No puede reutilizarse
8	Adaptador	2	
9	Resorte	2	
10	Bola	2	
11	Engranaje	2	
12	Eje de transmisión	1	
13	Pasador	2	
14	Eje de arrastre	1	
15	Bola	2	
16	Pasador	2	

Desmontaje de la bomba de engranajes


 Desmonte la válvula manual y seguidamente la bomba de engranajes y los filtros.



- Desmonte las tapas del asiento de la válvula de seguridad, luego el asiento de la válvula de alivio de subida ① y el asiento de la válvula de alivio de bajada ②.
- 3. Extraiga la palanca ③ y a continuación los pistones del inversor ④.



- 4. Desmonte el soporte de la bomba de engranajes ⑤ y seguidamente los adaptadores ⑥.
- 5. Extraiga los pasadores ⑦ y a continuación el engranaje motor ⑧ y el engranaje de arrastre ⑨.




Comprobación de la bomba de engranajes

- Limpie todos los pistones y las bolas y compruebe a continuación si están desgastados o dañados. Sustitúyalo si es preciso.
- 2. Compruebe si los filtros están dañados u obstruidos. Sustitúyalo si es preciso.
- Compruebe si el engranaje motor y el engranaje de arrastre están dañados o desgastados. Cambie el conjunto de la bomba de engranajes si es preciso.


Montaje de la bomba de engranajes

- Instale el engranaje motor ① y el engranaje de arrastre ② en la carcasa de la bomba de engranajes.
- 2. Monte las bolas ③ en la carcasa de la bomba de engranajes.




3. Instale la tapa de la bomba de engranajes ④ y seguidamente los pasadores ⑤.

7-33 6D93G51



- 4. Monte los adaptadores ⑥ en la tapa de la bomba de engranajes.
- Monte las bolas (7) en la tapa de la bomba de engranajes con el resorte de liberación manual (8).
- 6. Monte el soporte de la bomba de engranajes

 go colocando los pernos y luego apriete estos con el par especificado.






Perno del soporte de la bomba de engranajes (M3):

2 N·m (0,2 kgf·m, 1,5 ft·lb) Perno del soporte de la bomba de engranajes (M5):

4 N·m (0,4 kgf·m, 3,0 ft·lb)


- 7. Instale los pistones del inversor (1) y a continuación la palanca (1).
- 8. Apriete los pernos ② y ③ con el par especificado.





Perno de palanca (M3) (2), (3): 2 N·m (0,2 kgf·m, 1,5 ft·lb)

- Instale el asiento de la válvula de alivio de subida (4) y el asiento de la válvula de alivio de bajada (5).
- Instale las tapas del asiento de la válvula de seguridad (6) colocando los pernos (7) y (8), y luego apriételos con los pares especificados.
- 11. Apriete los pernos (9) con el par especificado.






Perno de la tapa de la válvula de seguridad (M4) ⑦:

4 N·m (0,4 kgf·m, 3,0 ft·lb) Perno de la tapa de la válvula de seguridad (M5) ®:

5 N·m (0,5 kgf·m, 3,7 ft·lb) Perno de la carcasa de la bomba de engranajes (9):


5 N·m (0,5 kgf·m, 3,7 ft·lb)

Cilindro de elevación y cilindro de trimado




Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Conjunto de elevación y trimado	1	
2	Guarda polvo	1	No puede reutilizarse
3	Anillo de apoyo	1	
4	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
5	Tapa del pistón de trimado	1	
6	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
7	Conjunto de tapa del pistón de elevación	1	
8	Anillo de apoyo	1	
9	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
10	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
11	Arandela	1	
12	Filtro	1	
13	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
14	Pistón de trimado	1	
15	Anillo de apoyo	1	
16	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
17	Bola	5	

7-35 6D93G51



Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Válvula	5	
19	Resorte	5	
20	Arandela	1	
21	Cilindro de elevación	1	
22	Bola	6	
23	Junta tórica	1	No puede reutilizarse
24	Anillo de apoyo	1	
25	Pistón de elevación	1	
26	Bola	1	
27	Bola	2	
28	Válvula	2	
29	Resorte	2	
30	Pasador	2	
31	Pasador	2	
32	Arandela	1	
33	Conjunto del pistón de elevación	1	
34	Junta tórica	1	No puede reutilizarse




Ν°	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
35	Pistón libre	1	
36	Circlip	1	
37	Base del cilindro	1	
38	Resorte	2	
39	Arandela	1	
40	Circlip	1	
41	Cilindro de trimado	1	


7-37 6D93G51

Desmontaje del cilindro de trimado

 Sujete la unidad de elevación y trimado ① en una prensa utilizando placas de aluminio ② en ambos lados.



2. Afloje la tapa del cilindro de trimado ② y extráigala.



ADVERTENCIA

Asegúrese de que el mango está totalmente extendido antes de quitar la tapa.




Llave para la tapa del pistón PTT:

Nuevo: 90890-06568 Actual: 90890-06544

3. Vacíe el líquido del sistema de elevación y trimado.

Desmontaje del cilindro de elevación


 Sujete el cilindro de elevación ① en una prensa utilizando placas de aluminio ② en ambos lados.



NOTA:

Coloque el cilindro de elevación en la prensa en posición horizontal.

2. Afloje la tapa del cilindro de elevación ② y extráigala.



PRECAUCIÓN:

No dañe la válvula antirretorno (b) al aflojar la tapa.




Llave para la tapa del pistón PTT:

Nuevo: 90890-06568 Actual: 90890-06544

 Sujete el extremo del mango de elevación en una prensa utilizando placas de aluminio en ambos lados.



4. Extraiga el perno ③ y a continuación el pistón de elevación ④.




Comprobación del cilindro de elevación y el cilindro trimado

- Compruebe si la unidad de elevación y trimado está agrietada o corroída. Sustitúyalo si es preciso.
- 2. Compruebe si las paredes interiores del cilindro de elevación y del cilindro de trimado están rayadas. Cámbielo si es preciso.
- 3. Compruebe si la superficie externa del pistón de elevación y el pistón libre están rayados. Cámbielo si es preciso.
- Compruebe si el mango de elevación está deformado o presenta una corrosión excesiva. Púlalos con papel de lija de grado 400-600 si presentan una ligera capa de óxido o cámbielos si es preciso.

Comprobación de las válvulas

 Compruebe el funcionamiento de la válvula antirretorno

 de la tapa cilindro de elevación y compruebe si la válvula tiene suciedad o residuos. Limpiar si es preciso.




S62Y7610


2. Compruebe el funcionamiento de la válvula amortiguadora y compruebe la existencia de suciedad o residuos. Límpiela si es preciso.

Montaje del cilindro de elevación

- Instale una junta tórica nueva, el anillo de apoyo y un guardapolvo nuevo ① en la tapa del cilindro de trimado ②.
- 2. Instale la junta tórica ③ en la tapa del cilindro de trimado.
- 3. Acople el mango de elevación (4) a la tapa del cilindro de trimado.




4. Monte el anillo de apoyo ⑤ y las juntas tóricas nuevas ⑥ y ⑦ en la tapa del cilindro de elevación ⑧.




S60C7865

5. Monte la tapa del cilindro de elevación en el mango de elevación.




7-39 6D93G51

- 6. Instale las juntas tóricas nuevas (9) y (10) y el anillo de apoyo (11) en el pistón de trimado (12).
- 7. Instale las bolas ③, las válvulas ④ y los resortes ⑤ en el pistón de trimado, luego instale la arandela ⑥ y acople el pistón de trimado al cilindro de elevación ⑦.
- 8. Instale el filtro (18) y la arandela (19) en el pistón de trimado.




- 9. Instale el anillo de apoyo ② y la junta tórica nueva ② en el pistón de elevación ②.
- 10. Instale las bolas ② y ②, las válvulas ③, los resortes ③, los pasadores ②, los pasadores hendidos ② y la arandela ② en el pistón de elevación.
- Sujete el extremo del mango de elevación en una prensa utilizando placas de aluminio en ambos lados.
- 12. Acople el pistón de elevación al mango de elevación colocando el perno ③ y luego apriételo con el par especificado.





Perno del pistón de elevación ③: 85 N·m (8,5 kgf·m, 62,7 ft·lb)

- 13. Acople el mango de elevación al cilindro de elevación.
- 14. Sujete el cilindro de elevación ⑦ en una prensa utilizando placas de aluminio ⓐ en ambos lados.




NOTA:

Coloque el cilindro de elevación en la prensa en posición horizontal.



Soporte

15. Instale la tapa del cilindro de elevación (8) y apriétela con el par especificado.



PRECAUCIÓN:

No dañe la válvula antirretorno (b) al aflojar la tapa.




Llave para la tapa del pistón PTT:

Nuevo: 90890-06568 Actual: 90890-06544




Tapa del cilindro de elevación ®: 80 N·m (8,0 kgf·m, 59,0 ft·lb)

16. Monte el pistón libre ③ en el cilindro de elevación ⑦ con el circlip ②.




S6D87420

17. Monte la base del cilindro ③, los resortes ④ y la arandela ⑤ en el cilindro de elevación con el circlip ⑥.



Montaje de la unidad de elevación y trimado

- Sujete el cilindro de trimado en una prensa utilizando placas de aluminio en ambos lados.
- 2. Monte los filtros y el conjunto de la bomba de engranajes ① colocando los pernos ② y luego apriételos con el par especificado.
- 3. Instale la válvula manual ③ y la tapa del depósito ④.





Perno de la bomba de engranajes ②: 5 N·m (0,5 kgf·m, 3,7 ft·lb)

Tapa del depósito ④: 7 N·m (0,7 kgf·m, 5,2 ft·lb)

4. Llene el depósito con el líquido recomendado hasta el nivel adecuado como se muestra.

7-41 6D93G51




S6D87450



Líquido de elevación y trimado recomendado:

ATF Dexron II

 Instale una junta tórica nueva, el racor y el motor de elevación y trimado ⑤ colocando los pernos y luego apriete estos con el par especificado.




S6D87460



Perno del motor PTT: 4 N·m (0,4 kgf·m, 3,0 ft·lb)

Añada líquido del tipo recomendado al pri-


- mer nivel en la parte inferior del cilindro de trimado.
- 7. Instale las bolas (§) en el cilindro de elevación y seguidamente introduzca este en el cilindro de trimado (⑦).



NOTA: _

Aplique grasa a las bolas sin que caiga fuera del cilindro de elevación.

8. Coloque la tapa del cilindro de trimado (8) y apriétela con el par especificado.





Llave para la tapa del pistón PTT:


Nuevo: 90890-06568 Actual: 90890-06544



Tapa del cilindro de trimado (8): 90 N·m (9,0 kgf·m, 66,4 ft·lb)


 Extienda completamente el vástago de elevación y añada una cantidad suficiente de líquido del tipo recomendado hasta el nivel correcto.


10. Instale la tapa del depósito ⑨.



Purgado de la unidad de elevación y trimado

 Apriete la válvula manual ① girándola hacia la derecha.





- 2. Coloque la unidad de elevación y trimado del motor en posición vertical.
- 3. Retire la tapa del depósito y compruebe el nivel de líquido.

ΝΟΤΔ-

Cuando el líquido se encuentra en el nivel correcto, debe rebosar por el orificio de llenado al retirar la tapa del depósito.

4. Si es preciso, añada suficiente líquido del tipo recomendado hasta que rebose por el orificio de llenado.



Líquido de elevación y trimado recomendado:

ATF Dexron II


5. Coloque la tapa del depósito y apriétela con el par especificado.



Tapa del depósito:

7 N·m (0,7 kgf·m, 5,2 ft·lb)


 Conecte los cables del motor PTT a los terminales de la batería para retraer completamente el mango de elevación.



Mango	Cable del motor PTT	Terminal de la batería
Abajo	Verde claro (Lg)	\oplus
Abaju	Azul celeste (Sb)	\ominus

7. Invierta los cables del motor PTT entre los terminales de la batería para extender completamente el mango de elevación.

7-43 6D93G51




Mango	Cable del motor PTT	Terminal de la batería
Arriba	Azul celeste (Sb)	\oplus
Airiba	Verde claro (Lg)	Θ

NOTA:

- Repita la operación de forma que el mango suba y baje cuatro o cinco veces (espere unos segundos antes de invertir los cables).
- Si el mango no se extiende y retrae con facilidad, empuje y tire de él para ayudarlo.
- Compruebe el nivel de líquido cuando el mango de elevación esté completamente extendido. Si es necesario, añada una cantidad suficiente de líquido.

Instalación de la unidad de elevación y trimado


 Incline el fueraborda completamente hacia arriba y sujételo con la palanca de tope de elevación ①.



PRECAUCIÓN:


Después de inclinar el fueraborda hacia arriba, no olvide sujetarlo con la palanca de tope de elevación.

- 2. Instale los collares y los casquillos.
- Levante la unidad de elevación y trimado y a continuación instale el eje de montaje superior ②.
- 4. Instale el circlip ③.
- 5. Instale el eje de la montura inferior 4 y los circlips 5.
- 6. Pase los cables del motor de PTT por el orificio y monte las sujeciones y la arandela de plástico.
- 7. Conecte el cable de masa 6.



Purgado de la unidad de elevación y trimado (incorporado)

1. Gire completamente la válvula manual hacia la izquierda.




BRKT Soporte

- 2. Incline el motor completamente hacia arriba, suéltelo y deje que descienda por su propio peso cuatro o cinco veces.
- Apriete la válvula manual girándola hacia la derecha



Tapa del depósito: 7 N·m (0,7 kgf·m, 5,2 ft·lb)


- 4. Deje que el líquido se asiente durante 5 minutos.
- Mantenga pulsado el interruptor de elevación y trimado en posición elevada para verificar que el motor esté completamente inclinado hacia arriba.
- 6. Sujete el motor fueraborda con la palanca de tope de elevación (1).



A ADVERTENCIA

Después de inclinar el fueraborda hacia arriba, no olvide sujetarlo con la palanca de tope de elevación. De lo contrario el motor podría descender súbitamente si el líquido de la unidad de elevación y trimado pierde presión.

 Retire la tapa del depósito ② y compruebe el nivel de líquido.



NOTA:

Cuando el líquido se encuentra en el nivel correcto, debe rebosar por el orificio de llenado al retirar la tapa del depósito.

8. Si es preciso, añada una cantidad suficiente de líquido del tipo recomendado hasta el nivel correcto.



Líquido de elevación y trimado recomendado:

ATF Dexron II

 Coloque la tapa del depósito y apriétela con el par especificado.

NOTA: _

Repita la operación hasta que el líquido permanezca en el nivel correcto.



Tapa del depósito:

7 N·m (0,7 kgf·m, 5,2 ft·lb)


Sistema eléctrico de la unidad de elevación y trimado

Comprobación del fusible

 Compruebe la continuidad del fusible. Sustitúyalo si no hay continuidad.

Comprobación del relé de elevación y trimado

 Compruebe la continuidad del relé de elevación y trimado. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.




NOTA:

Cuando vaya a comprobar la continuidad, no olvide ajustar el margen de medición ⓐ que se muestra en la ilustración.


7-45 6D93G51

Continuidad del relé de elevación y trimado		
Azul celeste (Sb) – Negro (B) Verde claro (Lg) – Negro (B)	Continuidad	
Terminal ① - Terminal ④ Terminal ② - Terminal ④	Continuidad	
Terminal ① - Terminal ③ Terminal ② - Terminal ③	Sin continuidad	

- 2. Conecte el tester digital entre los terminales del relé de elevación y trimado ② y ③.
- 3. Conecte el cable verde claro (Lg) al terminal positivo de la batería y el cable negro (B) al terminal negativo como se muestra.
- 4. Compruebe la continuidad entre los terminales ② y ③. Sustitúyalo si no hay continuidad.




- 5. Conecte el tester digital entre los terminales del relé de elevación y trimado ① y ③.
- 6. Conecte el cable azul celeste (Sb) al terminal positivo de la batería y el cable negro (B) al terminal negativo como se muestra.
- 7. Compruebe la continuidad entre los terminales ① y ③. Sustitúyalo si no hay continuidad.



Comprobación del interruptor de elevación y trimado

 Compruebe la continuidad del relé de elevación y trimado. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.




0	Color del cable		
Posición del con- tacto	Azul celeste (Sb)	Rojo (R)	Verde claro (Lg)
Arriba	0		
Libre			
Abajo		0-	



Comprobación del sensor de trimado

 Mida la resistencia del sensor de trimado. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.



NOTA: _

Gire la palanca 1 y mida la resistencia a medida que vaya cambiando.



Resistencia del sensor de trimado: Rosa (P) – Negro (B) 238,8–378,8 Ω a 20 °C (68 °F) ⓐ 9–11 Ω a 20 °C (68 °F) ⓑ

7-47 6D93G51

Sistemas eléctricos

Herramientas de mantenimiento especiales	8-1
Comprobación de los componentes eléctricos	8-2
Medición de la tensión máxima	
Medición de resistencias bajas	
Componentes eléctricos	
Vista de babor	
Vista de estribor	
Vista de proa	
Vista superior	8-6
Encendido y sistema de control del encendido	8-7
Comprobación de la chispa del encendido	
Comprobación de los cables de las bujías	8-7
Comprobación de las bobinas de encendido	8-7
Comprobación del ECM	8-8
Comprobación de las bobinas de pulsos	8-8
Comprobación del conjunto del sensor	8-8
Comprobación del sensor de temperatura del agua de refrigeración	8-9
Comprobación del contacto de presión de aceite	8-9
Comprobación del contacto de posición del inversor	8-9
Comprobación del relé principal y de la bomba de gasolina (control principal)	•
Sistema de control de combustible	
Comprobación de los inyectores	
Comprobación de la bomba de combustible eléctrica	8-10
Comprobación del relé principal y de la bomba de gasolina	
(control de combustible)	8-11
Sistema de arranque	8-11
Comprobación de los fusibles	8-11
Comprobación del relé de arranque	8-11
Motor de arranque	8-13
Desmontaje del motor de arranque	
Comprobación del piñón del motor de arranque	
Comprobación del inducido	
Comprobación de las escobillas	
Comprobación del interruptor de la magneto	
Comprobación del funcionamiento del motor de arranque	
Sistema de carga	0_16
Comprobación de la bobina del estator	
Comprobación de la bobina del estatol	



Sistemas eléctricos

Herramientas de mantenimiento especiales




Tester del encendido 90890-06756




Cables de prueba (6 patillas) 90890-06848



Tester digital 90890-03174




Juego del vacuómetro/bomba de presión 90890-06756



Adaptador para medir la tensión de pico B 90890-03172



Cables de prueba (2 patillas) 90890-06792



Cables de prueba (3 patillas) 90890-06791

8-1 6D93G51


8

Comprobación de los componentes eléctricos Medición de la tensión máxima

NOTA: _

Antes de proceder a la identificación de problemas relacionados con la tensión máxima, compruebe que todas las conexiones eléctricas estén bien apretadas, que no presenten corrosión y que la batería esté completamente cargada a 12 V.

El estado del sistema de encendido puede determinarse midiendo la tensión máxima. La velocidad de arranque puede verse afectada por diferentes factores, como por ejemplo, bujías sucias o gastadas o batería gastada. Si se da alguno de estos factores, la tensión máxima será menor que la especificada. Asimismo, si la tensión máxima es inferior a la especificada, el motor no funcionará correctamente.



ADVERTENCIA

Cuando compruebe la tensión máxima, no toque ninguna conexión de los cables del tester digital.

NOTA: _

- Utilice el adaptador para medir la tensión máxima con el tester digital.
- Cuando mida la tensión máxima, seleccione la función de corriente continua (CC) en el tester digital.
- Conecte la clavija positiva del adaptador para medir la tensión máxima al terminal positivo del tester digital.

Medición de resistencias bajas

Cuando se mide una resistencia de 10 Ω o inferior con el tester digital, no se puede obtener el valor correcto debido a la resistencia interna del tester. Para obtener el valor correcto, reste dicha resistencia interna al valor medido.

NOTA:


La resistencia interna del tester digital se puede obtener conectando sus dos terminales y observando el visor.

Valor correcto = medida visualizada – resistencia interna

6D93G51 8-2



Componentes eléctricos Vista de babor




- ① Regulador de ralentí
- Conjunto del sensor (temperatura de aire de admisión y presión del aire de admisión)
- 3 Bobina de pulsos
- 4 Contacto de presión de aceite
- ⑤ Inyector
- Bomba de combustible eléctrica

⑦ Sensor de posición de la mariposa

8-3 6D93G51

Vista de estribor




- ① Bobina de encendido
- ② Sensor de temperatura del agua de refrigeración
- 3 Motor de arranque
- ④ Caja de conexiones
- ⑤ Bujía

6D93G51 8-4



Sistemas eléctricos

Vista de proa




- ① ECM
- Conjunto del sensor (temperatura de aire de admisión y presión del aire de admisión)
- ③ Regulador de ralentí
- Sensor de posición de la mariposa
- ⑤ Rectificador regulador
- 6 Relé de elevación y trimado
- 7 Relé de arranque
- ® Relé principal y de la bomba de gasolina

- § Fusible (20A)
 (ECM, bobina de encendido, bomba de combustible eléctrica e inyector)
- Fusible (20A) (interruptor e interruptor de elevación y trimado)
- Fusible (20 A) (Rectificador regulador)
- ① Fusible (30 A) (relé de arranque)

8-5 6D93G51

Vista superior



- 1 Inyección
- ② Contacto de posición del inversor
- Conjunto del sensor (temperatura de aire de admisión y presión del aire de admisión)
- 4 Regulador de ralentí
- ⑤ Bobina del estator
- <a>⑥ Interruptor de elevación y trimado
- ⑦ Motor de arranque

6D93G51 8-6




Sistemas eléctricos

Encendido y sistema de control del encendido

Comprobación de la chispa del encendido


- 1. Extraiga la tapa del cable de bujía.
- 2. Desconecte las pipetas de las bujías.
- 3. Conecte una pipeta a la herramienta de mantenimiento especial.





Tester del encendido: 90890-06756

4. Accione el arranque y observe la bujía a través de la mirilla de descarga de la herramienta de mantenimiento especial. Si la bujía está débil revise el sistema de encendido.



A ADVERTENCIA


- No toque ninguna conexión de los cables del tester del encendido.
- Evite que salgan chispas de las pipetas que haya extraído.
- Mantenga apartados los líquidos o gases inflamables alejados, ya que durante esta prueba se pueden producir chispas.

NOTA:

La chispa de encendido también se puede comprobar mediante la "Stationary test (Prueba estacionaria)" del Sistema de diagnóstico Selva.

Comprobación de los cables de las bujías

- 1. Desconecte los cables de las bujías.
- 2. Desconecte los cables de las bujías de las bobinas de encendido.
- Mida la resistencia de los cables de bujías. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.



S60C8100




Resistencia del cable de bujía:

#1: 4,5–10,7 k Ω #2: 3,3–8,0 k Ω #3: 3,7–8,9 k Ω #4: 4,3–10,2 k Ω

Comprobación de las bobinas de encendido

- Desconecte los cables de las bujías de las bobinas de encendido.
- 2. Desconecte el acoplador de la bobina de encendido.
- Mida la resistencia de la bobina de encendido. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.



S63P8100

8-7 6D93G51




Resistencia de la bobina de encendido: Bobina primaria:

Rojo (R) – Negro/blanco (B/W) 1,53–2,07 Ω a 20 °C (68 °F) Bobina secundaria: 12,495–16,905 k Ω a 20 °C (68 °F)

Comprobación del ECM

- Desconecte un acoplador de la bobina de encendido.
- 2. Conecte los cables de prueba (2 patillas) a la bobina de encendido.
- 3. Mida la tensión máxima de salida del ECM. Si está por debajo del valor especificado, mida la tensión máxima de salida de la bobina de pulsos. Cambie el ECM si la tensión máxima de salida de la bobina de pulsos está por encima del valor especificado.



S6D88070



Tester digital: 90890-03174 Adaptador para medir la tensión de pico B:

90890-03172 Cables de prueba (2 patillas): 90890-06792


	Tensión máxima de salida del ECM: Negro/rojo (B/R) – Tierra Negro/blanco (B/W) – Tierra
rnm	Con carga

rpm	Con carga			
	Arranque	1.500	3.500	
V CC	210	290	290	

Comprobación de las bobinas de pulsos

- Extraiga la tapa de la caja de conexiones. Desconecte el acoplador de la bobina de pulsos.
- 2. Conecte los cables de prueba (3 patillas) a la bobina de pulsos.

 Mida la tensión máxima de salida de la bobina de pulsos. Cambie el conjunto del estator si está por debajo del valor especificado.



NOTA: _

No afloje el tornillo de la bobina de pulsos.



Tester digital: 90890-03174

Adaptador para medir la tensión de

pico B:

90890-03172

Cables de prueba (3 patillas): 90890-06791



Tensión máxima de salida de la bobina de pulsos:

Blanco/rojo (W/R) – Negro (B) Blanco/negro (W/B) – Negro (B)

rom	Sin carga	Con carga		
rpm	Arranque		1.500	3.500
V CC	3,6	3,4	18,2	34,3



Resistencia de la bobina de pulsos (datos de referencia):

459–561 Ω

Comprobación del conjunto del sensor


1. Mida la temperatura ambiente.

6D93G51 8-8



Sistemas eléctricos

2. Conecte un ordenador al motor fueraborda y utilice el sistema de diagnóstico Selva para ver la temperatura del aire de admisión.




 Si la temperatura ambiente y la temperatura del aire de admisión visualizada difieren más de ± 5 °C (± 9 °F), cambie el conjunto del sensor.

NOTA: _

Compruebe el conjunto del sensor cuando el motor esté frío.

Comprobación del sensor de temperatura del agua de refrigeración

1. Coloque el sensor de la temperatura del agua de refrigeración en un recipiente con agua y caliente el agua lentamente.



 Mida la resistencia del sensor de la temperatura del agua de refrigeración. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.




Resistencia del sensor de temperatura del agua de refrigeración:

a 0 °C (32 °F): 5,21–6,37 k Ω a 80 °C (176 °F): 0,290–0,354 k Ω

Comprobación del contacto de presión de aceite

- Compruebe la continuidad del contacto de presión de aceite. Sustitúyalo si no hay continuidad.
- 2. Conecte la herramienta de mantenimiento especial al contacto de presión de aceite.
- 3. Accione la herramienta de mantenimiento especial lentamente.



S60C8180

 Compruebe la falta de continuidad del contacto a la presión especificada. Sustitúyalo si hay continuidad.



Juego del vacuómetro/bomba de presión:

90890-06756




Presión de trabajo:

127,5-166,7 kPa

(1,28–1,67 kgf/cm², 18,49–24,17 psi)

Comprobación del contacto de posición del inversor

 Compruebe la continuidad del contacto de posición del inversor. Sustitúyalo si no hay continuidad.




S69J8270

8-9 6D93G51


0	Posición	Color del cable		
	del contacto	Azul/verde (L/G)	Negro (B)	
Libre ⓐ				
Empujar (b)		0	<u> </u>	

Comprobación del relé principal y de la bomba de gasolina (control principal)

1. Desmonte el relé principal y de la bomba de gasolina ①.





- 2. Conecte los cables del tester digital a los terminales del relé ② y ③.
- 3. Conecte el terminal positivo de la batería al terminal del relé ④.
- 4. Conecte el terminal negativo de la batería al terminal del relé (5).
- Compruebe la continuidad entre los terminales del relé ② y ③. Sustitúyalo si no hay continuidad.
- Compruebe que no haya continuidad entre los terminales del relé ② and ③ después de desconectar un terminal de la batería del terminal del relé ④ o ⑤. Sustitúyalo si hay continuidad.




Sistema de control de combustible Comprobación de los inyectores

1. Mida la resistencia de los inyectores.







NOTA:

Compruebe el funcionamiento de los inyectores con la "Stationary test (Prueba estacionaria)" del Sistema de diagnóstico Selva.

Comprobación de la bomba de combustible eléctrica


1. Gire el interruptor de arranque del motor hasta la posición de encendido.

6D93G51 8-10



Sistemas eléctricos

 Escuche el sonido del funcionamiento de la bomba de combustible eléctrica ①. Si no hay ningún sonido revise el sistema de combustible.




NOTA: _

Después de girar el interruptor de arranque del motor a la posición de encendido, la bomba de combustible eléctrica funcionará durante 3 segundos.


Comprobación del relé principal y de la bomba de gasolina (control de combustible)

 Desmonte el relé principal y de la bomba de gasolina ①.



- 2. Conecte los cables del tester digital a los terminales del relé ② y ③.
- 3. Conecte el terminal positivo de la batería al terminal del relé ②.
- 4. Conecte el terminal negativo de la batería al terminal del relé ④.
- Compruebe la continuidad entre los terminales del relé ② y ③. Sustitúyalo si no hay continuidad.

 Compruebe que no haya continuidad entre los terminales del relé ② and ③ después de desconectar un terminal de la batería del terminal del relé ② o ④. Sustitúyalo si hay continuidad.




Sistema de arranque Comprobación de los fusibles

 Compruebe la continuidad de los fusibles. Sustitúyalo si no hay continuidad.

Comprobación del relé de arranque

- Conecte los cables del tester digital a los terminales del relé de arranque.
- 2. Conecte el terminal positivo de la batería al cable marrón (Br).
- 3. Conecte el terminal negativo de la batería al cable negro (B).
- Compruebe la continuidad entre los terminales del relé de arranque. Sustitúyalo si no hay continuidad.
- Compruebe que no haya continuidad entre los terminales del relé de arranque después de desconectar un terminal de la batería del cable marrón (Br) o negro (B). Sustitúyalo si hay continuidad.


8-11 6D93G51



6D93G51 8-12

Sistemas eléctricos


Motor de arranque



S63P8050

Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
1	Seguro	1	
2	Tope del piñón	1	
3	Piñón del motor de arranque	1	
4	Resorte	1	
5	Perno	2	$M6 \times 35 \text{ mm}$
6	Casquillo	1	
7	Cojinete	1	
8	Conjunto del embrague	1	
9	Circlip	1	No puede reutilizarse
10	Arandela	1	
11	Soporte	1	
12	Eje del piñón	1	
13	Engranaje planetario	3	
14	Engranaje exterior	1	
15	Placa	1	
16	Inducido	1	
17	Estator	1	

8-13 6D93G51



S63P8050

Nº	Denominación de la pieza	Cantidad	Observaciones
18	Conjunto de escobillas	1	
19	Resorte de la escobilla	4	
20	Portaescobillas	1	
21	Placa	1	
22	Arandela	1	
23	Soporte	1	
24	Tornillo	2	ø4 $ imes$ 15 mm
25	Perno	2	$M6 \times 120 \text{ mm}$
26	Obturador de goma	1	
27	Palanca del inversor	1	
28	Resorte	1	
29	Conjunto del interruptor de la magneto	1	
30	Arandela	1	
31	Tuerca	1	


6D93G51 8-14



Sistemas eléctricos

Desmontaje del motor de arranque

 Deslice el tope del piñón ① hacia abajo como se muestra y seguidamente extraiga el seguro ②.



NOTA:

Extraiga el seguro con un destornillador fino.

2. Extraiga los pernos y a continuación desmonte el motor de arranque.

Comprobación del piñón del motor de arranque


- Compruebe la existencia de grietas o desgaste en los dientes del piñón. Sustitúyalo si es preciso.
- 2. Compruebe que funcione con suavidad. Sustitúyalo si es preciso.

NOTA:


Gire el piñón en el sentido contrario al de las agujas del reloj para comprobar si funciona con suavidad y gírelo hacia la derecha para verificar que se bloquee.

Comprobación del inducido

 Compruebe la existencia de suciedad en el conmutador. Límpielo con papel de lija de grado 600 y aire comprimido si es preciso.



 Mida el diámetro del conmutador. Sustituya si el inducido está por debajo del valor especificado.



Límite de desgaste del diámetro del conmutador:

28,0 mm (1,10 in)

 Mida el rebaje del conmutador @. Sustituya si el inducido está por debajo del valor especificado.




S69J8410



Límite de desgaste del rebaje del conmutador ⓐ:

0,2 mm (0,01 in)

4. Compruebe la continuidad del inducido. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.



8-15 6D93G51

Continuidad del inducid	0	
Segmentos del conmutador (b)	Continuidad	
Segmento – Núcleo del inducido ©	Sin continuidad	
Segmento – Eje del inducido d	Sin continuidad	

Comprobación de las escobillas

 Mida la longitud de la escobilla. Cambie el conjunto de escobillas si está por debajo del valor especificado.




S69J8430




Límite de desgaste de longitud de la escobilla @:

9,5 mm (0,37 in)

 Compruebe la continuidad del portaescobillas. Sustitúyalo si está fuera del valor especificado.




S69J8440



Comprobación del interruptor de la magneto

 Conecte los cables del tester entre los terminales del interruptor de la magneto como se muestra.

- 2. Conecte el terminal positivo de la batería al cable marrón y blanco (Br/W).
- 3. Conecte el terminal negativo de la batería al cuerpo del motor de arranque.



PRECAUCIÓN:

No conecte la batería durante más de un segundo, ya que de lo contrario podría dañar el interruptor de la magneto.

- Compruebe la continuidad entre los terminales del interruptor de la magneto. Sustitúyalo si no hay continuidad.
- 5. Compruebe que no haya continuidad después de desconectar el terminal negativo de la batería. Sustitúyalo si hay continuidad.

NOTA:

Debe extraer el piñón del motor de arranque mientras el interruptor de la magneto está activado.

Comprobación del funcionamiento del motor de arranque

1. Compruebe el funcionamiento del motor de arranque después de montarlo en el motor.

Sistema de carga

Comprobación de la bobina del estator


- 1. Desconecte el acoplador de la bobina del estator.
- 2. Conecte los cables de prueba (6 patillas) al acoplador de la bobina del estátor.

6D93G51 8-16



Sistemas eléctricos

 Mida la tensión máxima de salida de la bobina del estator. Cambie la bobina del estator si está por debajo del valor especificado.





Tester digital: 90890-03174 Adaptador para medir la tensión de pico B:

90890-03172 Cables de prueba (6 patillas): 90890-06848

Tensión máxima de salida de la bobina del estator: Blanco (W) – Blanco (W)				
rnm		Sin carga		
rpm	Arranque	1.500	3.500	
V CC	12,4	45,3	98,3	




Resistencia de la bobina del estator (datos de referencia):

 $0.24-0.36 \Omega$ a 20 °C (68 °F)

Comprobación del rectificador regulador

- Desconecte el acoplador de la bobina del estator.
- 2. Conecte los cables de prueba (6 patillas) entre el rectificador regulador y el acoplador de la bobina del estator.
- 3. Desconecte el acoplador de los cables de prueba y mida la tensión máxima de salida del rectificador regulador en el acoplador ①. Si está por debajo del valor especificado, mida la tensión máxima de salida de la bobina del estator. Cambie el rectificador regulador si la tensión máxima de salida de la bobina del estator está por encima del valor especificado.






Tester digital: 90890-03174 Cables de prueba (6 patillas): 90890-06848

Tensión máxima de salida del rectificador regulador: Rojo (R) – Masa		
rnm	Sin o	arga
rpm	1.500	3.500
V CC	13,0	13,0

8-17 6D93G51

Herramientas de mantenimiento espec	iales9-1
Sistema de diagnóstico	9-2
Introducción	9-2
Motor	9-5
Soporte	9-13
Sistemas eléctricos	9-17
Autodiagnóstico	9-18
Diagnóstico del sistema de control el	actrónico 0-18

Herramientas de mantenimiento especiales



Sistema de diagnósticos 60V-85300-02





Sistema de diagnósticos 60V-WS853-02



Indicador de diagnóstico B 90890-06865

9-1 6D93G51

Sistema de diagnóstico

Introducción

Características

El nuevo sistema de diagnóstico Selva permite una rápida detección y análisis de los fallos del motor, con lo cual la localización de averías se realiza de forma más rápida que con los métodos tradicionales.

Conectando un ordenador al ECM (módulo de control electrónico) de un motor fueraborda mediante el cable de comunicación, se puede utilizar este software para visualizar en el monitor del ordenador los datos procedentes de los sensores y los datos almacenados en el ECM.

Si utiliza este software con Microsoft Windows[®] 95, Windows 98, Windows Me o Windows 2000, podrá visualizar la información en forma de gráficos en color. Asimismo, el software se puede manejar tanto con el ratón como con el teclado.

Los datos correspondientes a las funciones principales (diagnóstico, registro de diagnóstico, monitor del motor y registro de datos) se pueden guardar en un disco o imprimirse.

Funciones

- 1. **Diagnosis (Diagnóstico):** Con el interruptor principal del motor en posición de marcha, se visualiza el estado de todos los sensores y todos los códigos o elementos de diagnóstico del ECM. Esto permite identificar rápidamente las piezas y mandos que están fallando.
- Diagnosis record (Registro de diagnóstico): Se visualizan los sensores que han sido activados y los códigos de diagnóstico que han sido registrados. Esto permite comprobar el registro de fallos del motor fueraborda.
- 3. **Engine monitor (Monitor del motor):** Se visualiza el estado de cada sensor y aparecen los datos del ECM mientras el motor está funcionando. Esto permite identificar rápidamente las piezas que están fallando.
- 4. **Stationary test (Prueba estacionaria):** Con el motor parado, se comprueba el encendido, la inyección de gasolina, la bomba de combustible eléctrica y la válvula ISC. Esta prueba se puede realizar con rapidez.
- Active test (Prueba activa): Con el motor en marcha, el encendido de cada cilindro se corta y se comprueba el régimen del motor para determinar si el cilindro está fallando; se comprueba asimismo la válvula ISC. Esta prueba se puede realizar con rapidez.
- 6. Data logger (Registro de datos): Muestra 13 minutos de datos registrados de dos o más de los elementos guardados en el ECM. Asimismo, se visualiza el tiempo de funcionamiento comparado con el régimen del motor y el tiempo total de funcionamiento. Esto permite comprobar el estado de funcionamiento del motor.
- 7. **Some files (Algunos archivos):** Permite seleccionar y ejecutar otras aplicaciones mientras se sigue ejecutando el programa de diagnóstico.

Contenido

- 1. Software (1)
- 2. Adaptador (1)
- 3. Cable de comunicación (1)
- 4. Manual de instrucciones (1)
- 5. Manual de instalación (1)



(1)



(2)





(4)

Ť

@YAMAHA



(5)





Requisitos de hardware

Antes de utilizar este software, verifique que el ordenador cumpla los requisitos siguientes.

Ordenador: ordenador compatible con IBM

Sistema operativo: Microsoft (Windows 95), Windows 98, Windows Me, Windows 2000 o Windows

XP (versión en inglés)

CPU:

Windows 95/98: i486X, mínimo 100 MHz (se recomienda Pentium a 100 MHz o superior)
Windows Me/2000: Pentium, mínimo 166 MHz (se recomienda Pentium a 233 MHz o superior)
Windows XP: Pentium, mínimo 300 MHz (se recomienda Pentium a 500 MHz o superior)

Memoria:

Windows 95/98: mínimo 16 MB (se recomienda 32 MB o superior)
Windows Me: mínimo 32 MB (se recomienda 64 MB o superior)
Windows 2000: mínimo 64 MB (se recomienda 128 MB o superior)
Windows XP: mínimo 128 MB (se recomienda 256 MB o superior)

Espacio libre en disco duro:

mínimo 20 MB (se recomienda 40 MB o superior)

Unidad: Unidad CD-ROM

Pantalla: VGA (640×480 píxeles), (se recomienda SVGA [800×600 píxeles] o superior)

Mínimo 256 colores

Ratón: Compatible con los sistemas operativos anteriormente mencionados

Puerto de comunicación: Puerto RS232C (Dsub de 9 clavijas), puerto USB

Impresora: Compatible con los sistemas operativos anteriormente mencionados


NOTA:

- La cantidad de memoria y de espacio libre en el disco duro varía según el ordenador.
- El uso de este software cuando no hay suficiente espacio libre en el disco duro podría causar errores e insuficiencia de memoria.
- Este software puede no funcionar adecuadamente en algunos ordenadores.
- Cuando active este programa, no active otras aplicaciones de software.
- No active la función de salvapantallas o de ahorro de energía cuando utilice este programa.
- Si cambia el ECM, vuelva a arrancar el programa.
- Windows XP es un sistema operativo multiusuario; por tanto, no olvide cerrar este programa si cambia de usuario.
- El adaptador USB no se puede usar con Windows 95.

Consulte las instrucciones de utilización del sistema de diagnóstico en el "Manual de instrucciones del sistema de diagnóstico."

9-3 6D93G51

Conexión del cable de comunicación al motor fueraborda Vista de proa



6D93G51



9-4


NOTA:

- Compruebe que todas las conexiones eléctricas estén fijas y que no tengan corrosión y que la batería esté completamente cargada con 12 V.
- Para detectar una avería mecánica, utilice las tablas de localización de averías correspondientes al problema que aparece en este capítulo. Asimismo, cuando realice las comprobaciones y el mantenimiento del motor fueraborda, consulte en los Capítulos 3–8 los procedimientos de mantenimiento seguros.
- En el diagnóstico de un fallo de un sensor o un interruptor, utilice la lámpara de diagnóstico para determinar la causa.


Motor

Síntoma: el motor no arranca.

- Compruebe el sistema de arranque.
- Compruebe el motor.




9-5 6D93G51






Síntoma: el motor gira pero no arranca (el interruptor de hombre al agua funciona con normalidad).

- Compruebe el sistema de encendido.
- Compruebe el sistema de combustible.
- Compruebe la compresión del motor.




9-7 6D93G51



Síntoma: el motor arranca pero no permanece en marcha.


- Compruebe el sistema de combustible.
- Compruebe el sistema de encendido.
- Compruebe la compresión del motor.

Sistema de combustible




9-9 6D93G51

Sistema de encendido



Compresión

Compruebe que no haya ninguna entrada de aire secundaria en las superficies de contacto del colector de admisión y de la culata.







Síntoma: el motor no acelera cuando se da gas rápidamente.

El motor se para cuando se da gas rápidamente.

La aceleración es lenta y el motor se puede parar en cualquier momento.

• Compruebe el motor con el indicador de diagnóstico o el sistema de diagnóstico .

Síntoma: el motor funciona, pero el régimen no aumenta.


El indicador de alarma de recalentamiento está activado.

El indicador de alarma de presión de aceite está activado.

El indicador de alarma está activado y el zumbador sonando.


- Compruebe el sistema de refrigeración.
- Compruebe el sistema de engrase.

Sistema de refrigeración




9-11 6D93G51

Sistema de engrase




Soporte


Síntoma: la unidad de elevación y trimado no funciona.



9-13 6D93G51




Síntoma: la unidad de elevación y trimado no sujeta al motor fueraborda en posición elevada.



9-15 6D93G51


Síntoma: el mecanismo del inversor del piñón de avante y del engranaje de marcha atrás no funciona adecuadamente.



Sistemas eléctricos

Síntoma: la batería se debilita rápidamente.

• Compruebe el sistema de carga.




9-17 6D93G51

Autodiagnóstico

Diagnóstico del sistema de control electrónico

1. Conecte la herramienta especial al motor fueraborda como se muestra.






Todos los cables eléctricos deben estar correctamente conectados al realizar este diagnóstico.




Indicador de diagnóstico B: 90890-06865

- 2. Arranque el motor y déjelo al ralentí.
- Compruebe la pauta de parpadeo de la herramienta de mantenimiento especial para determinar si existe algún fallo.
 - Estado normal (no se han detectado piezas averiadas o procesos irregulares)
 - Parpadeo simple cada 4,95 segundos.
 - a: Luz encendida, 0,33 segundos
 - (b): Luz apagada, 4,95 segundos



S69J9020

- Indicación del código de fallo Ejemplo: la ilustración muestra el código 23.
 - a: Luz encendida, 0,33 segundos
 - **b**: Luz apagada, 4,95 segundos
 - ©: Luz apagada, 0,33 segundos
 - d: Luz apagada, 1,65 segundos



S69J9030

9

 Si observa una pauta de parpadeo que figure en el cuadro de códigos de diagnóstico, compruebe cuál es la pieza que falla según la pauta de parpadeo.

NOTA:

Cuando se detecta más de un fallo, la luz de la herramienta de mantenimiento especial parpadea con la pauta correspondiente al fallo que tiene el número más bajo. Después de corregir el fallo, la luz parpadea con la pauta correspondiente al fallo que tiene el siguiente número más bajo. El proceso se repite hasta que se han corregido todos los fallos detectados.

Código	Síntoma
1	Normal
13	Señal de la bobina de pulsos incorrecta
15	Señal del sensor de temperatura del agua de refrigeración incorrecta
18	Señal del sensor de posición de la mariposa incorrecta
19	Tensión de la batería incorrecta
23	Señal del conjunto del sensor (sensor de temperatura de aire de admisión) incorrecta
28	Señal del interruptor de posición del inversor incorrecta
29	Señal del conjunto del sensor (sensor de presión de aire de admisión) incorrecta
37	Señal del regulador de ralentí incorrecta
44	Señal del interruptor de hombre al agua incorrecta
49	Señal de sobrenfriamiento

9-19 6D93G51

A.	Comprobación de la holgura para el aceite de
Acoplamiento del acelerador5-20	las muñequillas
Ajuste de la varilla de la mariposa y del cable	Compreheción de la presión de aceite5-3
del acelerador	Comprobación de la válvula reguladora de
Ajuste del flotador4-17	presión
Ajuste del sensor de trimado7-21	Comprobación de las bobinas de encendido8-7
Autodiagnóstico9-18	Compreheción de las bobinas de pulsos8-8
	Comprobación de las bujías3-6
D	Comprobación de las escobillas8-16
В.	Comprobación de las guías de válvula5-28
Bandeja motor7-3	Comprobación de las ranuras del aro del
Bloque de cilindros5-40	pistón5-43
Bomba de engranajes7-30	Comprobación de las válvulas5-27, 7-39
Brazo de la dirección7-17	Comprobación de los ánodos3-14
	Comprobación de los aros de pistón5-42
^	Comprobación de los cables de las bujías8-7
6.	Comprobación de los cables del
Caja de conexiones5-22	control remoto1-7
Cambio del aceite de la transmisión3-12	Comprobación de los cojinetes6-18
Cambio del aceite del motor mediante un	Comprobación de los componentes eléctricos 8-2
cambiador de aceite3-4	Comprobación de los ejes de levas5-32
Cambio del aceite del motor mediante vaciado 3-4	Comprobación de los fusibles8-11
Cambio del filtro de aceite3-5	Comprobación de los inyectores8-10
Capota superior3-3	Comprobación de los muelles de válvula5-27
Carcasa superior7-6	Comprobación de los taqués5-27
Casquillo del eje de la hélice6-10	Comprobación del aceite del motor3-4
Cilindro de elevación y cilindro de trimado 7-35	Comprobación del asiento de la válvula5-29
Cola2-6, 3-12, 6-4	Comprobación del casquillo del eje de la
Colector de admisión4-7	hélice6-12
Colocación de los tubos4-2	Comprobación del casquillo del eje de
Cómo utilizar este manual1-1	transmisión7-13
Compensación6-25, 6-26	Comprobación del chivato del agua de
Componentes eléctricos8-3	refrigeración1-9
Comprobación de la altura del motor	Comprobación del cigüeñal5-44
fueraborda1-7	Comprobación del cilindro de elevación y
Comprobación de la batería1-7, 3-14	el cilindro de trimado7-39
Comprobación de la bobina del estator8-16	Comprobación del conducto del agua de
Comprobación de la bomba de aceite7-12	refrigeración3-8
Comprobación de la bomba de agua y	Comprobación del conector y tubos de
la varilla del inversor6-9	combustible (del conector al inyector de
Comprobación de la bomba de combustible	combustible)3-3
eléctrica8-10	Comprobación del conjunto del sensor8-8
Comprobación de la bomba de engranajes7-33	Comprobación del contacto de posición del
Comprobación de la bomba de gasolina4-5	inversor8-9
Comprobación de la capota superior3-3	Comprobación del contacto de presión de
Comprobación de la carcasa inferior6-18	aceite8-9
Comprobación de la chispa del encendido 8-7	Comprobación del depurador de aceite7-14
Comprobación de la compresión5-3	Comprobación del diafragma y las válvulas4-6
Comprobación de la correa de distribución3-6	Comprobación del diámetro de los cilindros 5-42
Comprobación de la correa de distribución y	Comprobación del diámetro de los pistones5-41
	Comprobación del ECM8-8
los piñones5-18 Comprobación de la culata5-32	Comprobación del eje de la hélice6-12
Comprobación de la estanqueidad de la cola3-13	Comprobación del eje de transmisión6-18
	Comprobación del filtro de carbón4-20
Comprobación de la hélice3-13	Comprobación del filtro de gasolina3-3
Comprobación de la holgura de engrase del muñón del cigüeñal5-47	Comprobación del funcionamiento de la
	unidad de elevación y trimado del motor1-8
Comprobación de la holgura de la válvula5-10	Comprobación del funcionamiento del
Comprobación de la holgura de los pistones 5-42	inversor3-10
Comprobación de la holgura lateral de la	Comprobación del funcionamiento del inversor
cabeza de biela5-43	y el acelerador1-8
Comprobación de la holgura lateral de los	Comprobación del funcionamiento del motor
aros de pistón5-43	de arranque8-16

6D93G51 i-1

Índice

Comprobación del funcionamiento del sistema
de trimado y elevación3-11
Comprobación del fusible7-45
Comprobación del inducido8-15
Comprobación del interruptor de arranque del
motor y del interruptor de hombre al agua1-8
Comprobación del interruptor de elevación y
trimado7-46
Comprobación del interruptor de la magneto8-16
Comprobación del motor de elevación y
trimado7-27
Comprobación del nivel de aceite de la
transmisión1-7, 3-12
Comprobación del nivel de aceite del motor1-6
Comprobación del nivel de líquido del sistema
de elevación y trimado3-11
Comprobación del piñón del motor de
arranque8-15
Comprobación del piñón y del piñón de
avante6-18
Comprobación del ralentí3-8
Comprobación del rectificador regulador 8-17
Comprobación del regulador de presión4-14
Comprobación del regulador de ralentí4-9
Comprobación del relé de arranque8-11
Comprobación del relé de elevación y
trimado7-45
Comprobación del relé principal y de la bomba
de gasolina (control de combustible)8-11
Comprobación del relé principal y de la bomba
de gasolina (control principal)8-10
Comprobación del sensor de posición de las
válvulas aceleradoras4-9
Comprobación del sensor de temperatura del
agua de refrigeración8-9
Comprobación del sensor de trimado7-47
Comprobación del separador de vapores 4-16
Comprobación del sistema de combustible 1-6
Comprobación del sistema de dirección1-8
Comprobación del termostato3-7
Comprobaciones preliminares1-6
Culata5-24

D		
	Desconexión del conector rápido	4-13
	Desmontaje de la bomba de aceite	7-12
	Desmontaje de la bomba de agua y la varilla	
	del inversor	6-9
	Desmontaje de la bomba de engranajes	
	Desmontaje de la bomba de gasolina	4-5
	Desmontaje de la carcasa inferior	
	Desmontaje de la carcasa superior7-12,	7-13
	Desmontaje de la correa de distribución y	
	los piñones	
	Desmontaje de la culata	
	Desmontaje de la tapa de escape	5-39
	Desmontaje de la unidad de elevación y	
	trimado	
	Desmontaje de la unidad inferior	
	Desmontaje de los soportes de fijación	
	Desmontaje del brazo de la dirección	
	Desmontaje del cárter de aceite	
	Desmontaje del casquillo de la junta de aceite.	
	Desmontaje del casquillo del eje de la hélice	
	Desmontaje del cilindro completo	
	Desmontaje del cilindro de elevación Desmontaje del cilindro de trimado	
	Desmontaje del conjunto del casquillo del eje	1-30
	de la hélice	6-11
	Desmontaje del conjunto del eje de la hélice	
	Desmontaje del eje de transmisión	
	Desmontaje del motor	
	Desmontaje del motor de arranque	
	Desmontaje del motor de elevación y trimado	
	Desmontaje del piñón de avante	
	Desmontaje del separador de vapores	
	Desmontaje y montaje	
	Después de la prueba de navegación	
	Diagnóstico del sistema de control	
	electrónico	9-18
	Dimensiones	2-9
E	•	
	ECM	5-21
	Eje de transmisión y carcasa inferior	
	Encendido y sistema de control del encendido.	
	Engrase del motor fueraborda	
	Especificaciones de mantenimiento	
	Especificaciones generales	
	Extracción de la abrazadera del tubo de	-
	a a mbu atibla	1 10

i-2 6D93G51

F.	М.
Filtro de carbón4	6-28 Medición de la holgura del piñón de avante6-28
Filtro de gasolina y bomba de gasolina	4-3 Medición de la presión de combustible4-13
Formato del manual	1-1 Medición de la tensión máxima8-2
	Medición de resistencias bajas8-2
G.	Modelo aplicable1-5
G.	Montaje de la bomba de aceite7-12
General3	
	Montaje de la bomba de gasolina4-6
H.	Montaje de la carcasa inferior6-19
	Montaje de la carcasa superior7-15
Herramientas de mantenimiento	Montaie de la culata5-34
especiales3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1,	Montaje de la unidad de elevación y trimado7-4
Holgura6	-28 Montaje del cárter de aceite7-14
	Montaje del casquillo del eje de la hélice6-13
] .	Montaje del cilindro de elevación7-39
	Montaie del conjunto del eje de la hélice 6-13
Identificación	Montaje del eje de transmisión6-20
Instalación de la abrazadera del tubo de	Montaie del motor 5-50
combustible4	Montaje del motor de elevación y trimado7-29
Instalación de la bomba de agua y de la varilla	Montaia dal niñón de avente
del inversor6	Montaie del separador de vapores 4-17
Instalación de la carcasa superior7	-15 Motor 2-3 3-4 5-3 0-6
Instalación de la cola6	Motor de arrangue 8-13
Instalación de la tapa de escape5	Motor de elevación y trimado7-25
Instalación de la unidad de elevación y	
trimado7	N.
Instalación de la válvula reguladora de	
presión5	
Instalación de las válvulas5	-33
Instalación de los piñones y la correa de	. ₁₈ P.
distribución5	10
Instalación de los soportes de fijación7	. 4.00 40 45.000
Instalación del brazo de la dirección7	. a
Instalación del casquillo del eje de la hélice 6	
Instalación del eje de transmisión6	
Instalación del motor5	-52 Prevención contra incendios1-3
Instalación del sensor de posición de la	Procedimientos de trabajo correctos1-4
mariposa	r rotocolori porcoriai
Introducción	9-2 Prueba de navegación1-9
	Purgado de la unidad de elevación y trimado7-43
	Purgado de la unidad de elevación y trimado
	(incorporado)7-44
	R.
	Rectificación del asiento de la válvula5-30
	Reducción de la presión de combustible4-13
	Rodaje1-5
	•

6D93G51 i-3

Índice

S.

	Seguridad durante el trabajo	1-3
	Selección	1-6
	Selección de la hélice	1-5
	Selección de las laminillas	
	Selección de las laminillas del piñón de	
	avante	6-27
	Selección del cojinete de biela	5-46
	Selección del cojinete principal	5-48
	Separador de vapores	
	Símbolos	1-2
	Sistema de arranque	8-11
	Sistema de carga	8-16
	Sistema de combustible	3-3
	Sistema de control	3-8
	Sistema de control de combustible	8-10
	Sistema de diagnóstico	9-2
	Sistema de diagnóstico	2-6
	Sistema eléctrico de la unidad de elevación y	
	trimado	7-45
	Sistemas eléctricos	9-17
	Soporte3-11	, 9-13
	Soportes de fijación y conducto del eje de	
	giro	
	Sustitución de la correa de distribución	5-13
	Sustitución de las guías de válvula	5-28
Γ.	_	
	-	0.0
	Tabla de intervalos de mantenimiento	
	Tamaño de la hélice	
	Tapa de escape	
	Tubos de combustible y conductos de gases.	4-2
J	•	
	Unidad de elevación y trimado	7-23
	ornada do olovación y annado	20
/		
V		
	Vaciado del combustible	4-15
	Varilla del inversor	
	Ventilación	1-3
	Vista de babor	
	Vista de estribor	8-4
	Vista de proa	
	Vista superior	8-6

i-4 6D93G51

- MEMO -

6D93G51 i-5

Diagrama eléctrico Marlin 100

- 1 Bobina de encendido
- ② Bujía
- ③ Interruptor de elevación y trimado (mando popero) (opcional)
- 4 Interruptor de elevación y trimado (bandeja motor)
- ⑤ Batería
- 6 Sensor de temperatura del agua de refrigeración
- Motor de arranque
- Fusible (30 A)
- 9 Fusible (20 A)
- (1) Contacto de punto muerto (opcional)
- (1) Relé de arranque
- Relé de elevación y trimado
- Sensor de trimado
- Motor de elevación y trimado
- (5) Bomba de combustible eléctrica
- ® Relé principal y de la bomba de gasolina
- ① Diodo
- (8) Contacto de presión de aceite
- Bobina de pulsos
- Bobina del estator
- ② Rectificador regulador
- 22 ECM
- Sensor de posición de la mariposa
- 24 Contacto de posición del inversor
- 25 Conjunto del sensor
- ② Inyector
- Regulador de ralentí
- Interruptor de régimen variable a baja velocidad (opcional)
- A I indicador de aviso
- B A la caja de control remoto/panel de interruptores
- C Al ordenador personal para diagnóstico
- D A la lámpara de diagnóstico (herramienta especial)
- E Al interruptor de régimen variable a baja velocidad
- F Al indicador de trimado

Código de color

B : Negro
Br : Marrón
G : Verde
L : Azul

Lg : Verde claro
O : Naranja
P : Rosa
R : Rojo
Sb : Azul celeste

: Azul celeste W : Blanco : Amarillo B/R : Negro/rojo B/W : Negro/blanco : Negro/amarillo B/Y Br/W: Marrón/blanco G/B : Verde/negro G/R : Verde/rojo G/Y : Verde/amarillo L/G : Azul/verde L/W : Azul/blanco L/Y : Azul/amarillo O/W : Naranja/blanco P/B : Rosa/negro P/G : Rosa/verde P/W : Rosa/blanco

Pu/R : Morado/rojo R/B : Rojo/negro R/Y : Rojo/amarillo W/B : Blanco/negro W/L : Blanco/azul W/R : Blanco/rojo

: Morado/negro

Pu/B

